

Detergente para prendas de color





Aplicación:

ProCare Tex 11 COL es un detergente en polvo, alcalino, enzimático y sin fosfatos, altamente concentrado y coloreado, para tejidos de algodón y mezcla de algodón de color, que se utiliza en lavadoras industriales. *ProCare Tex 11 COL* es adecuado para el cuidado profesional de prendas exteriores lavables, ropa deportiva y ropa de trabajo, así como para la colada de la hostelería.

Características del producto:

- Libre de blanqueantes ópticos, blanqueadores y fosfato
- Muy buena disolución de las manchas y capacidad de eliminación de la grasa
- Se puede usar para todas las durezas de agua
- Efectivo a temperaturas superiores a 30 °C
- Muy efectivo gracias a las enzimas especiales
- Alta protección de los colores
- Alta protección contra la transferencia de color

Recomendaciones de dosificación [g (ml)/kg de ropa]:

						
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH						
0 – 8,4	10	13	12	15	16	20
8,4 – 14	13	16	13	17	17	21
> 14	14	18	14	18	18	23

* El grado de dureza o la dureza del agua en grados de dureza alemana pueden consultarse con la empresa de abastecimiento de agua correspondiente.

ProCare Tex 11 COL está diseñado para los desarrollos de programa de las lavadoras de Miele Professional.

- Dosificación manual antes de cada proceso de lavado
- La recomendación de dosificación depende de la dureza del agua

Importante:

- No se debe mezclar con otros productos
- Deben tenerse en cuenta las instrucciones de manejo de las lavadoras Miele Professional

Detergente para prendas de color

Datos técnicos:

- Peso a granel: ca. 0,8 g/cm³
- Valor de pH (1%ig): ca. 11

Ingredientes:

Tensioactivos, enzimas, descalcificadores del agua, agentes complejantes, fragancias.

Almacenamiento:

ProCare Tex 11 COL debe almacenarse en un lugar seco y protegido de heladas. Cerrar siempre de nuevo los depósitos de reserva una vez extraída la cantidad necesaria de producto. El producto se puede almacenar durante al menos 24 meses en su envase original cerrado.

Riesgos e indicaciones de seguridad:

Para información sobre seguridad y medioambiente, deben consultarse las hojas de datos de seguridad. Están disponibles en las páginas web de Miele que se indican a continuación. Los depósitos de reserva solo deben desecharse cuando estén completamente vacíos y precintados. Ver la hoja de datos de seguridad en relación con el desecho de residuos. Toda la información contenida en este prospecto es actual y correcta según nuestro conocimiento y experiencia. Sin embargo, esto no exime a los usuarios de la obligación de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. No puede deducirse de este documento una garantía jurídicamente vinculante de las propiedades específicas del producto.

Embalajes disponibles y accesorios:

Denominación	Envase
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Cubo de 8 kg
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Saco de 20 kg
Vaso medidor	250 ml

Datos de contacto:

Alemania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Teléfono: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Teléfono: +34 902575175
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional



Alemania

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingastr. 87–93
65203 Wiesbaden
Tel. +49 611 9271-0
info@kreussler.com
www.kreussler.com