

Detergente para roupa de cor





Aplicação:

ProCare Tex 11 COL é um detergente em pó, alcalino, enzimático e sem fosfatos, altamente concentrado para roupas de algodão e misturas de algodão de cor, que se utiliza em máquinas de lavar roupa industriais. *ProCare Tex 11 COL* é adequado para o tratamento profissional de roupas outdoor laváveis, roupa de desporto e vestuário de trabalho, bem como para roupa de hotelaria e restauração.

Caraterísticas do produto:

- Isento de branqueadores óticos, agentes de branqueamento e fosfato
- Muito boa dissolução da sujidade e poder de remoção de gordura
- Aplicável em todas as durezas da água
- Eficaz a temperaturas acima dos 30 °C
- Eficaz devido a enzimas especiais
- Alta proteção das cores
- Alta proteção contra a transferência das cores

Recomendações de dosagem [g (ml)/kg de roupa]:

						
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH						
0 – 8,4	10	13	12	15	16	20
8,4 – 14	13	16	13	17	17	21
> 14	14	18	14	18	18	23

* Pode informar-se sobre o grau de dureza ou a dureza da água em graus de dureza alemã com a sua empresa fornecedora de água responsável.

O *ProCare Tex 11 COL* é adaptado às sequências do programa nas máquinas de lavar roupa da Miele Professional.

- Dosagem manual antes de cada ciclo de lavagem
- Recomendação de dosagem em função da dureza da água

Tenha em atenção:

- Não misturar com outros produtos.
- As instruções de utilização das máquinas de lavar roupa da Miele Professional devem ser observadas.

ProCare Tex 11 COL

Detergente para roupa de cor

Caraterísticas técnicas:

- Densidade aparente: ca. 0,8 g/cm³
- Valor de pH (1%): ca. 11

Ingrediente:

Tensioativos, enzimas, descalcificadores de água, agentes complexantes, fragrâncias.

Armazenamento:

O *ProCare Tex 11 COL* deve ser armazenado num local seco e protegido do gelo. Fechar novamente os recipientes após a remoção da quantidade necessária de produto.

Indicações de perigo e de segurança:

Pode encontrar informações relativas à segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis nas páginas da Internet da Miele apresentadas abaixo. Esvaziar e fechar os recipientes antes de os eliminar. Eliminar restos de produto: consulte a ficha de dados de segurança. Os dados nesta ficha informativa baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência atuais. No entanto, não isentam o utilizador dos seus próprios testes e ensaios. Uma garantia juridicamente vinculativa de certas caraterísticas não pode ser derivada disto.

Unidade de embalagem e acessórios disponíveis:

Designação	Recipiente
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Balde de 8 kg
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Saco de 20 kg
Copo graduado	250 ml

Dados de contacto:

Alemanha

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefone: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Portugal

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Telefone: +351 21 4248 425
professional@miele.pt
www.miele.pt/professional



Alemanha

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingastr. 87–93
65203 Wiesbaden
Tel. +49 611 9271-0
info@kreussler.com
www.kreussler.com