

ProCare

Tex 10

Detergente puro

Utilização:

ProCare Tex 10 é um detergente puro, altamente eficiente, líquido e alcalino para utilização em máquinas de lavar roupa profissionais. *ProCare Tex 10* é idealmente utilizável em lavandarias comerciais e lavandarias. Além disso, o *ProCare Tex 10* é adequado à conservação profissional de vestuário exterior lavável, roupa de desporto, bem como de roupa de hotelaria e gastronomia.

Caraterísticas do produto:

- Dissolução boa de gordura e proteína
- Tempo de atuação curto
- Efeito de lavagem elevado em doses reduzidas
- Elevada eficácia, mesmo a baixas temperaturas
- Isento de fósforo
- Ideal para qualidades de água desfavoráveis
- Cumpre os critérios ambientais para a atribuição do rótulo ecológico da UE
- Com a sua utilização, seguindo as instruções de dosagem, contribuirá para a redução da poluição da água, da geração de resíduos e do consumo de energia.



Recomendações de dosagem ml/kg roupa:

Classe de dureza* da água	Sujidade leve	Sujidade média	Sujidade difícil
0–8,4 macia	4	6	8
8,4–14 média	6	8	10
> 14 dura	8	10	12

* Pode informar-se sobre o grau de dureza ou a dureza da água em graus de dureza alemã com a sua empresa fornecedora de água responsável.

ProCare Tex 10 é concebido para os procedimentos nas máquinas de lavar roupa Miele Professional.

- Dosagem exata e económica através de uma bomba doseadora

Atenção!

- Antes da troca de produto, lavar o sistema de dosagem com água, incluindo os tubos de sucção.
- As instruções de utilização das máquinas de lavar roupa da Miele Professional devem ser observadas.
- Devido às substâncias naturais utilizadas, pode surgir uma turbidez escura visível na parte inferior do recipiente. Esta turbidez não tem influência no desempenho de lavagem do produto.

ProCare

Tex 10

Detergente puro

Dados técnicos:

- Densidade (20 °C): 1,25 g/cm³
- Valor de pH (1 %): 12 – 13

Composição dos produtos de limpeza de acordo com o Regulamento CE nº 648/2004 relativo aos detergentes:

- 15 – <30 % de tensoativos não iónicos
- Branqueador ótico

Indicações de armazenamento:

O *ProCare Tex 10* deve ser armazenado seco e protegido contra geada. Após a remoção de quantidades parciais, o recipiente deve ser novamente fechado. O produto pode ser armazenado durante, pelo menos, 24 meses no recipiente original fechado.

Indicações de perigo e de segurança:

Pode encontrar mais informações relativas à segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis nas páginas da Internet da Miele apresentadas abaixo. Esvaziar e fechar os recipientes antes de os eliminar. Eliminar restos de produto: consultar a ficha de dados de segurança. Os dados nesta ficha informativa baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência atuais. No entanto, não isentam o utilizador dos seus próprios testes e ensaios. Uma garantia juridicamente vinculativa de certas características não pode ser derivada disto.

Unidade de embalagem e acessórios disponíveis:

Designação	Recipiente	Número de material
<i>ProCare Tex 10</i>	Recipiente de 5 l	11516870
<i>ProCare Tex 10</i>	Recipiente de 10 l	11520160
<i>ProCare Tex 10</i>	Recipiente de 20 l	11520190
Chave para tampa do reservatório	Para todos os recipientes	11851600
DTD 2 Tabuleiro apara-pingos	Recipiente de produtos de 5 e 10 l	10695460

Dados de contacto:

Alemanha

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefone +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Portugal

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Telefone +351 21 4248 425
professional@miele.pt
www.miele.pt/professional



Alemanha

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com