

ProCare

Tex 11

Απορρυπαντικό για όλες τις χρήσεις

Χρήση:

Το *ProCare Tex 11* είναι ένα υψηλής απόδοσης αλκαλικό απορρυπαντικό γενικής χρήσης με ένζυμα και χωρίς φωσφορικά άλατα για λευκά και χρωματιστά για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.

Το *ProCare Tex 11* είναι ιδανικό για χρήση στην επαγγελματική φροντίδα ιματισμού και σε καθαριστήρια.

Οι υψηλές συγκεντρώσεις ενζύμων και λευκαντικού οξυγόνου σε συνδυασμό με υψηλής δραστηριότητας τασιενεργά καθιστούν αυτό το προϊόν πλήρως αποτελεσματικό σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Ιδιότητες προϊόντος:

- Αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες από 30°C έως 90°C
- Ιδιαίτερα αποτελεσματικό, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Εξαιρετικά αποτελεσματικό χάρη στα νέα ειδικά ένζυμα
- Λαμπερά λευκά χάρη σε επιλεγμένους οπτικούς παράγοντες
- Χωρίς φωσφορικά άλατα
- Με ενεργό οξυγόνο
- Εξαιρετικά αποτελέσματα απομάκρυνσης ρύπων και λιπαρών λεκέδων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε βαθμό σκληρότητας νερού

Προτεινόμενη δοσολογία [ml ανά kg φορτίου πλυντηρίου]:

Σκληρότητα νερού* Εύρος σκληρότητας	Ελαφρώς λερωμένα	Μέτρια λερωμένα	Πολύ λερωμένα
0-8,4 Μαλακό	6 (11)	8 (14)	10 (18)
8,4-14 Μέτριο	8 (14)	10 (18)	12 (21)
> 14 Σκληρό	11 (20)	13 (24)	15 (28)

*Τα στοιχεία για το εύρος και τις τιμές σκληρότητας νερού μπορούν να ζητηθούν από τις εταιρείες ύδρευσης.

Το *ProCare Tex 11* είναι σχεδιασμένο για βέλτιστα αποτελέσματα, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με πλυντήρια Miele Professional.

- Χειροκίνητη δοσομέτρηση πριν από κάθε κύκλο πλύσης
- Η προτεινόμενη δοσολογία εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού

Προσοχή!

- Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα.
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες λειτουργίας των πλυντηρίων Miele Professional.

ProCare

Tex 11

Απορρυπαντικό για όλες τις χρήσεις

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Συνολικό βάρος: 0,64 g/cm³
- Τιμή pH (διάλυμα 1 %): 10,0 - 11,0

Συστατικά σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 648/2004 περί απορρυπαντικών:

- 5 - <15% ζεόλιθοι
- Ένζυμα

Φύλαξη:

Το *ProCare Tex 11* πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από παγετό. Τα δοχεία πρέπει πάντα να επανασφραγίζονται αμέσως μόλις ληφθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος.

Στην αρχική του συσκευασία, το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 24 μήνες. 

Υποδείξεις προειδοποίησης και ασφαλείας:

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον, ανατρέξτε στα φύλλα δεδομένων ασφαλείας της ΕΕ. Μπορείτε να τα βρείτε στις ιστοσελίδες της Miele που αναφέρονται παρακάτω.

Απορρίψτε τα δοχεία μόνο εφόσον είναι εντελώς άδεια και σφραγισμένα. Σχετικά με την απόρριψη υπολειμμάτων/κατάλοιπων βλ. φύλλο δεδομένων ασφαλείας.

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο είναι ενημερωμένες και ορθές στον βαθμό που επιτρέπουν οι γνώσεις μας και με βάση εμπειρικά δεδομένα. Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τον χρήστη από την υποχρέωσή του να εκτελεί ο ίδιος ελέγχους και δοκιμές.

Το παραπάνω δεν συνεπάγεται νομικά δεσμευτική διασφάλιση για συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος.

Διαθέσιμες μονάδες συσκευασίας και πρόσθετα εξαρτήματα:

Προσδιορισμός	Μονάδα συσκευασίας	Αριθμός είδους
<i>ProCare Tex 11</i>	Σακούλα 10 kg	11520420
<i>ProCare Tex 11</i>	Σακούλα 20 kg	11520440

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γερμανία

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Τηλ.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Ελλάδα

ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Λ.
Μεσογειών 257
154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλέφωνο (+30) 210 67 94 444
professional@miele.gr
www.miele.gr/professional



Γερμανία

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com