

ProCare

Tex 10 MA

Fin- og kulørtvaskemiddel

Anvendelse:





ProCare Tex 10 MA er et effektivt, flytende, alkalisk og fosfatfritt vaskemiddelkonsentrat for fint og kulørt tøy for bruk i profesjonelle vaskemaskiner. *ProCare Tex 10 MA* egner seg også for profesjonell pleie av vaskbart yttertøy, sports- og arbeidsklær (verneutstyr, uniformer og Corporate-Identity-klær) samt tekstiler fra hotell- og gastronomibransjen.

Produktegenskaper:

- Uten duft
- Fri for optiske blekemidler, blekemidler og fosfor
- Skumdempende
- God smussfjerning
- Egnet for alle vannhardheter
- For vask fra 30 °C
- Oppfyller miljøkriteriene for å bli tildelt EUs miljømerke, EU Ecolabel
- Ved å bruke produkter som er merket med EUs miljømerke, bidrar du til å redusere vannforurensning og mengden avfall samt energiforbruket.



Doseringsanbefalinger [ml/kg tekstiler]:

			
1°dH ≈ 0,16 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	9
8,4 – 14	6	9	11
> 14	9	11	13

ProCare Tex 10 MA er tilpasset programforløpene i de profesjonelle vaskemaskinene fra Miele Professional.

- Nøyaktig og økonomisk dosering via en doseringspumpe
- Doseringsanbefaling avhengig av vannhardhet

Vær oppmerksom på følgende!

- Konsentratet må ikke blandes med andre produkter.
- Før det brukes et annet produkt må doseringssystemet, inkludert doseringsslanger, gjenomskylles med vann.
- Følg bruksanvisningene for vaskemaskiner fra Miele Professional.

ProCare

Tex 10 MA

Fin- og kulørtvaskemiddel

Tekniske data:

- Tetthet (20 °C): 1,03 g/ml
- pH-verdi (1%): ca. 9,5

Lagringstips:

ProCare Tex 10 MA bør oppbevares frostfritt, selv om det størknede produktet kan gjenbrukes etter tining uten tap av kvalitet. Etter at du har tilsatt nødvendig mengde, må beholderen lukkes igjen.

Produktet kan lagres i minst 24 måneder i en lukket originalbeholder .

Fare- og sikkerhetsinstruksjoner:

Sikkerhets- og miljøinformasjon finner du i sikkerhetsdatabladene. Disse er tilgjengelige på nettsidene til Miele, som er oppført nedenfor.

Beholderne må kun avfallshåndteres når de er fullstendig tømt og lukket. For avfallshåndtering av produktrester: Se sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette produktdatabladet er basert på det vi har av kunnskap og erfaringer på det aktuelle tidspunktet. De fritar ikke brukeren fra å foreta egne kontroller og tester.

De må ikke oppfattes som en juridisk bindende garanti for bestemte egenskaper.

Forpakninger og tilbehør som kan leveres:

Betegnelsen	Beholder	Materialnummer
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	5 l-beholder	12442010
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	10 l-beholder	12442020
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	20 l-beholder	12442070
Kannenøkkel	Til alle kanner	11851600
DTD 2 oppsamlingskar	5 og 10 l beholder	10695460

Kontaktinformasjon:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Norge

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 Nesbru
Tel. +47 6717-3100
professional@miele.no
www.miele.no/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com