

ProCare

Tex 10 W

Detersivo specifico per lana

Uso:

ProCare Tex 10 W è un detersivo specifico per lana leggermente acido, altamente attivo per il lavaggio delicato dei capi in lana da utilizzare con le lavatrici Miele Professional.





ProCare Tex 10 W è la soluzione ideale per l'impiego nelle lavanderie professionali.

Grazie a speciali ingredienti, la protezione del colore è assicurata. I polimeri protettivi e il sistema tampone integrato impediscono l'infeltrimento della lana e garantiscono risultati di lavaggio delicati.

Caratteristiche del prodotto:

- Particolarmente efficace a basse temperature, da 0 °C a 30 °C
- Utilizzabile con tutte le durezza acqua
- Nessun trasferimento di colore
- Impedisce l'ingrigimento
- Nessun infeltrimento della lana

Consigli di dosaggio [g (ml)/kg biancheria]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

Il grado di durezza o la durezza dell'acqua in gradi si possono richiedere all'azienda idrica competente.



Germania

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Contatti:

Germania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Importatore per la Svizzera

Miele SA
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel. +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italia

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel. +39 (0) 471666319
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional/index.htm

ProCare Tex 10 W è adatto ai programmi delle lavatrici Miele Professional.

- Dosaggio preciso ed economico tramite una pompa di dosaggio
- Consiglio di dosaggio in base alla durezza dell'acqua

Attenzione!


- Non mescolare ad altri prodotti.
- Leggere attentamente le istruzioni d'uso delle lavatrici Miele Professional.

Dati tecnici:

- Densità: 1,02 g/cm³
- Valore pH (1 %ig): 4,8–5,8

Indicazioni di conservazione:

ProCare Tex 10 W deve essere conservato in luogo asciutto e non esposto al gelo. Dopo il prelievo di quantità parziali di prodotto, richiudere bene il contenitore.

Il prodotto nella confezione originale può essere conservato per minimo 24 mesi. 

Indicazioni di pericolo e sulla sicurezza:

Le informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente sono riportate nelle schede tecniche di sicurezza. Queste sono disponibili nelle pagine web Miele riportate di seguito.

Smaltire solo contenitori vuoti e chiusi. Smaltimento di residui di prodotto: v. scheda tecnica di sicurezza.

Le indicazioni di questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

Non esonerano l'utilizzatore dall'effettuare propri test e indagini.

Non ne deriva la garanzia legalmente vincolante di determinate proprietà.

Confezione e accessori disponibili:

Denominazione	Tanica	Numero di materiale
<i>ProCare Tex 10 W</i>	Tanica da 20 l	12338960