

## ProCare

Tex 11

### Lessive tous textiles

#### Utilisation :

*ProCare Tex 11* est une lessive universelle ultra-efficace pour linge blanc et couleurs en poudre, alcaline, sans phosphates et enrichie aux enzymes pour l'utilisation dans des lave-linge professionnels.

*ProCare Tex 11* est idéal pour les blanchisseries industrielles et les laveriers automatiques. Grâce à sa teneur élevée en enzymes et agents de blanchiment à l'oxygène ainsi qu'à sa concentration ultra-efficace en tensioactifs, elle est efficace même à basses températures.

#### Caractéristiques produit :

- Efficace à des température de 30 à 90 °C
- Particulièrement efficace même à basse température
- Efficace grâce à de nouvelles enzymes spéciales
- Degré de blancheur éclatant grâce aux azurants optiques sélectionnés avec soin
- Sans phosphore
- Contient de l'oxygène actif
- Excellents détachement des graisses et élimination des salissures
- Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau

#### Recommandations de dosage [g (ml)/kg de linge] :

Dureté de l'eau* Plage de dureté de l'eau	Faible encrassement	Encrassement modéré	Fort encrassement
0-8,4 douce	6 (11)	8 (14)	10 (18)
8,4-14 moyenne	8 (14)	10 (18)	12 (21)
> 14 dure	11 (20)	13 (24)	15 (28)

\* Pour connaître la dureté de l'eau en degrés allemands, contactez la compagnie de distribution dont vous dépendez.

*ProCare Tex 11* est adapté aux programmes des lave-linge Miele Professional.

- Dosage manuel avant chaque cycle de lavage
- Recommandation de dosage en fonction de la dureté de l'eau

#### Attention !

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Respecter les modes d'emploi des lave-linge de Miele Professional.

## ProCare

Tex 11

### Lessive tous textiles

#### Caractéristiques techniques :

- Densité de chargement : 0,64 g/cm<sup>3</sup>
- Valeur de pH (à 1 %) : 10,0 – 11,0

#### Substances pour produit de lavage conformes à la directive européenne sur les détergents 648/2004 :

- 5 – <15 % de zéolithes
- Enzymes

#### Conseils de stockage :

*ProCare Tex 11* doit être stocké à l'abri du gel et de l'humidité. Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient.

Le produit peut être stocké au minimum 24 mois dans son récipient d'origine. 🕒

#### Mises en garde et consignes de sécurité :

Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité les informations relatives à la sécurité et à l'environnement. Elles sont disponibles sur les sites Internet Miele mentionnés ci-après.

Éliminer les récipients vidés et fermés uniquement. Élimination de résidus de matériaux de remplissage : voir fiche de données de sécurité.

Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles. Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles. Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement de notre part.

#### Unité d'emballage et accessoires livrables :

Désignation	Récipients	Numéro de matériel
<i>ProCare Tex 11</i>	Sac de 10 kg	11520420
<i>ProCare Tex 11</i>	Sac de 20 kg	11520440

#### Contact :

##### Allemagne

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Téléphone +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Importateur pour la Suisse

Miele AG  
Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach  
Téléphone +41 (0) 56 4172000  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional

##### France

Miele S.A.S.  
9, avenue Albert Einstein  
93150 Le Blanc-Mesnil  
Téléphone +33 1 49394400  
advpro@miele.fr  
www.miele.fr/professional

##### Belgique

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 Mollem  
Téléphone +32 2 4511411  
info@miele.be  
www.miele.be/professional



##### Allemagne

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com