

Sécheuse-repasseuse

SR 200 - 140

Largeur de travail 1400 mm



Caractéristiques techniques	SR 200-140
Diamètre du rouleau [Ø en mm]	200
Longueur du cylindre [en mm]	1400
Programmeur électronique	•
Nombre de programmes	7
Niveau sonore dB	55
Chauffage	
Électrique	•
Raccordement	
Électrique 3N AC 400V 50-60Hz	•
Raccordement total [en kW]	10,84
Puissance de chauffe [en kW]	10,5
Raccord d'évacuation d'air [Ø en mm]	83
Rendement	
Vitesse de repassage [en m/min]	1-5
Jusqu'à [en kg/h]	12/14
Sortie du linge	
Par l'avant	•
Dimensions, poids	
Dimensions extérieures h/l/p [en mm]	1560/2130/800
Poids brut [en kg]	190

Points forts

- Moteur avec variateur de vitesse assurant une accélération graduelle et pilotant 7 vitesses de repassage programmables
- Programmeur électronique intuitif facile à utiliser. Régulation automatique de la vitesse de repassage et de la température par touche tactile.
- Refroidissement progressif : en procédure d'arrêt au-delà de 80°C, la température diminue progressivement jusqu'à l'arrêt complet de la machine pour préserver les bandes
- Installation facile, encombrement réduit, conçue pour passer les portes et pour une maintenance sur les côtés.

Machine	Équipement	N° matériel
SR 200-140	EL 3NAC400V 50-60Hz	98507280