

## Sécheuse-repasseuse

### SR 325 - 160

Largeur de travail 1600 mm



Caractéristiques techniques	SR 325-160
Diamètre du rouleau [Ø en mm]	325
Longueur du cylindre [en mm]	1600
Programmateur électronique	•
Nombre de programmes	7
Niveau sonore dB	60
<b>Chauffage</b>	
Électrique	•
<b>Raccordement</b>	
Électrique 3N AC 400V 50-60Hz	•
Raccordement total [en kW]	16,57
Puissance de chauffe [en kW]	16,2
Fusible [en A]	5x4
Raccord d'évacuation d'air [Ø en mm]	98
Puissance d'évacuation [en m³/h]	500
<b>Rendement</b>	
Vitesse de repassage [en m/min]	1-6,5
Jusqu'à [en kg/h]	10/20
<b>Sortie du linge</b>	
Par l'avant	•
<b>Dimensions, poids</b>	
Dimensions extérieures h/l/p [en mm]	1400/2340/770
Poids brut [en kg]	335
Volume [en m³]	1,58 – 2,52

#### Points forts

- Moteur avec variateur de vitesse assurant une accélération graduelle et pilotant 7 vitesses de repassage programmables
- Programmateur électronique intuitif facile à utiliser. Régulation automatique de la vitesse de repassage et de la température par touche tactile.
- Refroidissement progressif : en procédure d'arrêt au-delà de 80°C, la température diminue progressivement jusqu'à l'arrêt complet de la machine pour préserver les bandes
- Installation facile, encombrement réduit, conçue pour passer les portes et pour une maintenance sur les côtés.

Machine	Équipement	N° matériel
SR 325-160	EL 3NAC400V 50-60Hz	98507290