

ProCare

Tex 10 A

Απορρυπαντικό χωρίς λευκαντικά

Χρήση:





Το *ProCare Tex 10 A* είναι ένα υψηλής απόδοσης, υγρό, αλκαλικό και χωρίς λευκαντικά απορρυπαντικό σε συμπυκνωμένη μορφή για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια. Το *ProCare Tex 10 A* είναι ιδανικό για χρήση στην επαγγελματική φροντίδα ιματισμού και σε καθαριστήρια. Το *ProCare Tex 10 A* προορίζεται επίσης για την επαγγελματική φροντίδα ρούχων outdoor, αθλητικών ρούχων, καθώς επίσης ιματισμού ξενοδοχείων και εστιατορίων.

Ιδιότητες προϊόντος:

- Εξαιρετική απόδοση στην αφαίρεση λίπους και πρωτεϊνών
- Σύντομοι χρόνοι έκθεσης
- Ισχυρή καθαριστική ικανότητα με οικονομική χρήση
- Υψηλή αποτελεσματικότητα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Χωρίς φωσφορικά
- Ιδανικό και για χρήση σε περιοχές με σκληρό νερό
- Πληροί τα περιβαλλοντικά κριτήρια για την απόδοση του οικολογικού σήματος ΕΕ
- Η χρήση αυτού του προϊόντος συμβάλλει στη μείωση της μόλυνσης του νερού, των αποβλήτων και της κατανάλωσης ενέργειας, με δεδομένο ότι λαμβάνονται υπόψη οι προτεινόμενες δοσολογίες.



Προτεινόμενη δοσολογία σε ml ανά kg ρούχων:

			
1°dH ≈ 0,16 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	8
8,4 – 14	6	8	10
> 14	8	10	12

Το *ProCare Tex 10 A* είναι σχεδιασμένο για να επιτυγχάνει βέλτιστα αποτελέσματα κατά τη χρήση σε πλυντήρια Miele Professional.

- Ακριβής και οικονομική δοσολογία μέσω της δοσομετρικής αντλίας

Προσοχή!

- Πριν αλλάξετε προϊόν, ξεπλύντε με νερό το σύστημα δοσολογίας καθώς και τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης.
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες λειτουργίας των πλυντηρίων Miele Professional.
- Εξαιτίας των φυσικών συστατικών που χρησιμοποιούνται στη φόρμουλα, ενδεχομένως να εμφανιστεί θολερότητα στον πάτο του δοχείου. Η θολερότητα αυτή δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στο καθαριστικό αποτέλεσμα.

ProCare


Tex 10 A

Απορρυπαντικό χωρίς λευκαντικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Πυκνότητα (20 °C): 1,17 σε g/cm³
- Τιμή pH (διάλυμα 1 %) 12 - 13

Φύλαξη:

Το *ProCare Tex 10* πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Τα δοχεία πρέπει πάντα να επανασφραγίζονται αμέσως μόλις ληφθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος. Στην αρχική του συσκευασία, το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 24 μήνες. 

Υποδείξεις προειδοποίησης και ασφαλείας:

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον, ανατρέξτε στα δελτία δεδομένων ασφαλείας της ΕΕ. Μπορείτε να τα βρείτε στις ιστοσελίδες της Miele που αναφέρονται παρακάτω.

Απορρίψτε τα δοχεία μόνο εφόσον είναι εντελώς άδεια και σφραγισμένα. Σχετικά με την απόρριψη υπολειμμάτων/κατάλοιπων βλ. δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο είναι ενημερωμένες και ορθές με βάση τη γνώση και την εμπειρία μας. Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τους χρήστες από την υποχρέωση να εκτελούν οι ίδιοι ελέγχους και δοκιμές.

Από το παραπάνω δεν απορρέει νομικά δεσμευτική διαβεβαίωση για συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος.

Διαθέσιμες μονάδες συσκευασίας και πρόσθετα εξαρτήματα:

Όνομασία	Μονάδα συσκευασίας	Αριθμός υλικού
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Κάνιστρο 5 l	12441960
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Κάνιστρο 10 l	12441970
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Κάνιστρο 20 l	12441980
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Βαρέλιο 200 l	12306360
Κλειδί κάνιστρου	Για όλα τα κάνιστρα	11851600
Κεκλιμένη βάση DTD 2	Κάνιστρα των 5 και 10 l	10695460

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γερμανία

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Τηλέφωνο +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Ελλάδα

ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Λ.
Μεσογείων 257
154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλέφωνο (+30) 210 67 94 444
professional@miele.gr
www.miele.gr/professional



Γερμανία

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com