

ProCare

Tex 11

Universalvaskemiddel

Anvendelse:

ProCare Tex 11 er et høyeffektivt, alkalisk, enzymforsterket og fosfatfritt universalvaskemiddel i pulverform for hvite og kulørte tekstiler for bruk i profesjonelle vaskemaskiner.

ProCare Tex 11 er ideelt for bruk i profesjonelle vaskerier..

På grunn av de høye konsentrasjonene av enzymer og oksygenbaserte blekemidler samt en høyeffektiv konsentrasjon av overflateaktive stoffer, er den også svært effektiv ved lave temperaturer.

Produktegenskaper:

- Effektivt ved temperaturer fra 30 °C til 90 °C
- Svært effektivt, også ved lave temperaturer
- Effektiv på grunn av nye, spesielle enzymer
- Strålende hvithetsgrad takket være utvalgte optiske blekemidler
- Uten fosfor
- Inneholder aktivt oksygen
- Svært god smuss- og fettfjerning
- Egnet for alle vannhardheter

Doseringsanbefalinger [g (ml)/kg tekstiler]:

Vannhardhet* Hardhetsområde	Litt skittent	Middels skittent	Veldig skittent
0–8,4 bløtt	6 (11)	8 (14)	10 (18)
8,4–14 middels	8 (14)	10 (18)	12 (21)
> 14 hardt	11 (20)	13 (24)	15 (28)

*Det lokale vannverket opplyser om den nøyaktige hardhetsgraden eller vannhardheten i tyske hardhetsgrader.

ProCare Tex 11 er tilpasset programforløpene i de profesjonelle vaskemaskinene fra Miele Professional.

- Manuell dosering før hver vask
- Doseringsanbefaling avhengig av vannhardhet

Vær oppmerksom på følgende!

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Følg bruksanvisningene for vaskemaskiner fra Miele Professional.

ProCare

Tex 11

Universalvaskemiddel

Tekniske data:

- Løsvekt: 0,64 g/cm³
- pH-verdi (1 %): 10,0 – 11,0

Ingredienser for rengjøringsmidler i henhold til EU-forordning om vaske- og rengjøringsmidler 648/2004:

- 5 – <15 % zeolitter
- Enzymer

Lagringstips:

ProCare Tex 11 skal lagres tørt og frostfritt. Etter at du har tilsatt nødvendig mengde, må beholderen lukkes igjen.

Produktet kan lagres i minst 24 måneder i en lukket originalbeholder. 

Fare- og sikkerhetsinstrukser:

Sikkerhets- og miljøinformasjon finner du i sikkerhetsdatabladene. Disse er tilgjengelige på Miele's nettsider, som er oppført nedenfor.

Beholderne må kun avfallshåndteres når de er fullstendig tømt og lukket. For avfallshåndtering av produktrester: Se sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette produktdatabladet er basert på det vi har av kunnskap og erfaringer på det aktuelle tidspunktet. De fritar ikke brukeren fra å foreta egne kontroller og tester. De må ikke oppfattes som en juridisk bindende garanti for bestemte egenskaper.

Forpakninger og tilbehør som kan leveres:

Betegnelse	Beholder	Materialnummer
<i>ProCare Tex 11</i>	10 kg sekk	11520420
<i>ProCare Tex 11</i>	20 kg sekk	11520440

Kontaktinformasjon:

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Norge

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 Nesbru
Tel. +47 6717-3100
professional@miele.no
www.miele.no/professional



Tyskland

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com