

Yleiskäyttöinen pyykinpesuaine

Käyttökohde:

ProCare Tex 10 A on erittäin tehokas, nestemäinen emäksinen yleiskäyttöinen pyykinpesuainetiiviste ammattikäyttöön. *ProCare Tex 10 A* sopii erinomaisesti pesulakäyttöön. *ProCare Tex 10 A* on tarkoitettu myös pestävien ulkoilu- ja urheiluvaatteiden sekä hotelli- ja ravintolapyykin pesuun.

Tuotteen ominaisuudet:

- Tehooa hyvin rasva- ja proteiinitahroihin
- Nopeavaikutteinen
- Puhdistaa erittäin tehokkaasti jo pieninä määrinä
- Erittäin tehokas, myös matalissa lämpötiloissa
- Ei sisällä fosforia
- Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovuuksilla
- Täyttää EU-ympäristömerkin vaatimukset
- Tämän tuotteen käyttö auttaa vähentämään vesistöjen saastumista, jätettä ja energiankulutusta, edellyttäen, että annostussuosituksia noudatetaan.



Annostussuositus [ml:aa/kg pyykkiä]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	8
8,4 – 14	6	8	10
> 14	8	10	12

Vedenkovuusalueen ja vedenkovuuden saat tietää paikalliselta vesilaitokselta.

ProCare Tex 10 A on suunniteltu toimimaan erityisesti Miele Professional -pesukoneissa.

- Tarkka ja taloudellinen annostelu annostuspumpun avulla
- Suositeltava annostusmäärä vaihtelee vedenkovuuden mukaan

Huomaa:

- Huuhtelee annostusjärjestelmä, letkut ja imuputket ennen kuin vaihdat tuotteen toiseen.
- Noudata Miele Professional -pesukoneiden käyttöohjeita.
- Koska tuote sisältää luonnollisia ainesosia, se saattaa näyttää samealta kanisterin alaosassa. Tämä sameus ei vaikuta tuotteen pesutehoon.

ProCare Tex 10 A

Yleiskäyttöinen pyykinpesuaine

Tekniset tiedot:

- Tiheys (20 °C:ssa): 1,17 g/cm³
- pH-arvo (1 %:nen liuos): 12–13

Ainesosat:

- Sisältää tensidejä, kompleksinmuodostajia, vedenpehmentysaineita, harmaantumisen estoaineita, optisia kirkasteita

Varastointi:

ProCare Tex 10 A on säilytettävä kuivassa ja suojassa jäätymiseltä. Sulje pakkaukset välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä tuotetta on otettu.

Vaara- ja turvalausekkeet:

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvallisuustiedotteista. Löydät ne Mielen verkkosivuilta.

Hävitä pakkaukset vain täysin tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen, ks. käyttöturvallisuustiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä veloitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä. Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

Pakkausyksiköt ja varusteet:

Nimitys	Pakkausyksikkö
<i>ProCare Tex 10 A</i>	5 l kanisteri
<i>ProCare Tex 10 A</i>	10 l kanisteri
<i>ProCare Tex 10 A</i>	20 l kanisteri
<i>ProCare Tex 10 A</i>	200 l tynnyri
Kanisteriavain	Sopii kaikkiin kanistereihin
DTD 2 -alusta	5 ja 10 l kanistereille
Mitta-astia	250 ml
Poistoventtiili	5 ja 10 l kanistereille

Yhteystiedot:

Saksa

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 VANTAA
Puh.: (09) 857 97 500
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional



Germany

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com