

Tvättmedelsbooster/booster

Tillämpning:

ProCare Tex 10 B+ är en pH-neutral tvättmedelsförstärkare baserad på specialtvättmedel för användning på envisa fetter.

ProCare Tex 10 B+ är avsett för användning i professionella tvättmaskiner.

Produktegenskaper:

- Effektivt vid temperaturer över 40 °C
- Mycket effektivt på tvätt som är smutsig med fett
- För användning som tvättmedelsbooster, vätmedel eller emulgeringsmedel
- Extra skonsamt mot material och färg

Doseringsrekommendation [ml per kg tvätt]:

ProCare Tex 10 B+ kan användas i förtvätten och, vid extrem smuts, som tillsats i huvudtvätten.

Doseringsrekommendationen beror på aktuell användning. Vid användning av fettlösare och tvätt effektsförstärkare ska doseringstabellen nedan beaktas.

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	2	4	8
8,4 – 14	4	8	10
> 14	8	10	15

Hårdhetsområden och siffror för vattenhårdhet kan tillhandahållas av vattenleverantörer.

Som vätmedel doseras produkten med 2–3 g/kg torr tvätt och som emulgator för kraftigt pigmentbelastad tvätt med 15–20 g/kg torr tvätt.

ProCare Tex 10 B+ är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals tvättmaskiner.

- Exakt och ekonomisk dosering via doseringspump
- Rekommendation för dosering beror på vattenhården

Observera:

- Får inte blandas med andra produkter.
- Bruksanvisningen för Miele Professional-produkten måste följas.
- Innan du byter produkt ska doseringssystemet, inklusive sugslangar, sköljas med vatten.

ProCare Tex 10 B+

Tvättmedelsbooster/booster

Tekniska data:

- Densitet (20 °C): 1,00 g/ml
- pH-värde (1 %-lösning): 7,0–8,0

Innehåll:

Tensider, lösningsmedel

Förvaring:

ProCare Tex 10 B+ ska förvaras torrt och skyddat mot frost. Återförslut alltid behållare när den erforderliga mängden medel har avlägsnats.

Risker och säkerhetsanvisningar:

För säkerhets- och miljöinformation, se säkerhetsdatablad. Dessa finns tillgängliga på Miele's hemsidor enligt listan nedan.

Behållare får endast kasseras när de är helt tomma och förslutna. Se säkerhetsdatablad angående bortskaffande av produktrester.

All information i denna broschyr är aktuell och korrekt enligt vår kunskap och erfarenhet. Detta befriar dock inte användarna från skyldigheten att utföra egna kontroller och tester.

En juridiskt bindande försäkran om specifika produktgenskaper kan inte härledas från detta.

Tillgängliga förpackningsenheter och tillbehör:

Produktbeteckning	Förpackningsenhet
<i>ProCare Tex 10 B+</i>	5 l behållare
<i>ProCare Tex 10 B+</i>	10 l behållare
<i>ProCare Tex 10 B+</i>	20 l behållare
<i>Nyckel till behållare</i>	För alla behållare för kemikalier
<i>DTD 2 uppsamlingskärl</i>	5- och 10-litersbehållare
<i>Mitta-astia</i>	250 ml
<i>Poistoventtiili</i>	5 ja 10 l kanistereille

Kontaktinformation:

Saksa

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 VANTAA
Puh.: (09) 857 97 500
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com