

Detersivo per capi in lana

Applicazione:

ProCare Tex 10 W è un detersivo leggermente acido e altamente attivo per il lavaggio delicato di capi in lana nelle lavatrici Miele Professional.





ProCare Tex 10 W è la soluzione ideale per la cura della biancheria professionale.

Grazie a speciali componenti, la protezione del colore è assicurata. Questo detersivo è delicato sulle fibre grazie ai polimeri protettivi e a un sistema tampone integrato che impedisce l'infeltrimento della lana.

Proprietà del prodotto:

- Particolarmente efficace anche a basse temperature di 0–30 °C
- Può essere utilizzato con qualsiasi durezza dell'acqua
- Nessun trasferimento di colore
- Impedisce l'ingrigimento
- Nessun infeltrimento della lana

Dosaggio consigliato [ml/kg di biancheria]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

Le aree di durezza dell'acqua e le cifre possono essere fornite dall'azienda idrica.

ProCare Tex 10 W è studiato per garantire la massima resa nelle lavatrici Miele Professional.

- Dosaggio preciso ed economico tramite pompa di dosaggio
- Dosaggio consigliato in base alla durezza dell'acqua

Attenzione:

- Non mischiare con altri prodotti.
- È necessario rispettare le istruzioni d'uso delle lavatrici Miele Professional.
- Prima di cambiare prodotto, lavare con acqua il sistema di dosaggio, compresi i tubi aspiranti flessibili.

Dati tecnici:

- Densità: 1,02 g/cm³
- Valore pH (1%ig): 4,8–5,8

Componenti:

- Tensioattivi, solventi, addolcitori, agenti ingrassanti, fragranze, inibitori del trasferimento del colore, conservanti

Conservazione:

ProCare Tex 10 W deve essere conservato in luogo asciutto e non esposto al gelo. Richiudere sempre i contenitori una volta prelevata la quantità di prodotto necessaria.

ProCare Tex 10 W

Detersivo per capi in lana

Rischi e indicazioni sulla sicurezza:

Per informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente, consultare le schede tecniche di sicurezza.

Sono disponibili sui siti web di Miele elencati di seguito.

Smaltire i contenitori solo quando sono completamente vuoti e sigillati. Per lo smaltimento dei residui, consultare la scheda tecnica di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo sono aggiornate e corrette in base alle nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia, ciò non esonera gli utenti dall'obbligo di effettuare i propri controlli e test.

Dal presente documento non è possibile dedurre una garanzia giuridicamente vincolante di specifiche proprietà del prodotto.

Unità di imballaggio e accessori disponibili:

Designazione	Unità di imballaggio
<i>ProCare Tex 10 W</i>	Tanica da 20 l
<i>Chiave per tanica</i>	Per tutte le taniche
<i>Vaschetta di raccolta DTD 2</i>	Taniche da 5 e 10 l
<i>Contentore graduato</i>	250 ml
<i>Rubinetto di scarico</i>	Taniche da 5 e 10 l

Informazioni di contatto:

Germania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Importatore per la Svizzera

Miele SA
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel. +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italia

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel.: +39 (0) 471666319
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional/index.htm



Germania

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com