

Detergente para prendas de lana

Aplicación:

ProCare Tex 10 W es un detergente ligeramente ácido y altamente eficaz para el lavado delicado de prendas de lana en lavadoras Miele Professional.

ProCare Tex 10 W es ideal para uso en la gama de lavado y secado industrial.

Sus componentes especiales protegen los colores de forma fiable. Los polímeros protectores y un sistema tampón integrado evitan que la lana se apelmace y garantizan un lavado respetuoso con el tejido.

Características del producto:

- Especialmente efectivo, incluso a bajas temperaturas (0–30 °C)
- Apto para cualquier rango de dureza del agua
- Sin transferencia de colores
- Evita la redeposición
- Sin fieltro de lana

Recomendaciones de dosificación [ml/kg de ropa]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

Las empresas de suministro de agua pueden facilitar rangos de dureza del agua.

ProCare Tex 10 W está diseñado para un rendimiento óptimo en lavadoras Miele Professional.

- Dosificación precisa y económica mediante bomba dosificadora
- La recomendación de dosificación depende de la dureza del agua

Importante:

- No se debe mezclar con otros productos.
- Deben tenerse en cuenta las instrucciones de manejo de las lavadoras Miele Professional.
- Antes de cambiar de producto, aclarar el sistema de dosificación con agua, incluidas las mangueras de aspiración.

Datos técnicos:

- Densidad: 1,02 g/cm³
- Valor de pH (solución al 1%): 4,8–5,8

Ingredientes:

- Tensioactivos, disolventes, descalcificadores de agua, reengrasantes, fragancias, inhibidores de la transferencia de color, conservantes

Almacenamiento:

ProCare Tex 10 W debe almacenarse en un lugar seco y protegido de heladas. Cerrar siempre de nuevo los depósitos de reserva una vez extraída la cantidad necesaria de producto.

Detergente para prendas de lana

Riesgos e indicaciones de seguridad:

Para información sobre seguridad y medioambiente, deben consultarse las hojas de datos de seguridad. Están disponibles en las páginas web de Miele que se indican a continuación. Los depósitos de reserva solo deben desecharse cuando estén completamente vacíos y precintados. Ver la hoja de datos de seguridad en relación con el desecho de residuos. Toda la información contenida en este prospecto es actual y correcta según nuestro conocimiento y experiencia. Sin embargo, esto no exime a los usuarios de la obligación de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. No puede deducirse de este documento una garantía jurídicamente vinculante de las propiedades específicas del producto.

Embalajes disponibles y accesorios:

Denominación	Unidad de embalaje
<i>ProCare Tex 10 W</i>	Garrafa de 20 l
<i>Llave para garrafa</i>	Para todas las garrafas
<i>Bandeja colectora DTD 2</i>	Garrafa de 5 y 10 l
<i>Vaso medidor</i>	250 ml
<i>Grifo de vaciado</i>	Garrafa de 5 y 10 l

Datos de contacto:

Alemania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Tel. +34 902575175
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional



Alemania

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com