

Απορρυπαντικό για μάλλινα

Χρήση:

Το *ProCare Tex 10 W* είναι ένα ελαφρά όξινο, εξαιρετικά ενεργό απορρυπαντικό για το απαλό πλύσιμο μάλλινων ρούχων στα πλυντήρια ρούχων Miele Professional.

Το *ProCare Tex 10 W* είναι ιδανικό για χρήση στην επαγγελματική φροντίδα ιματισμού.

Τα ειδικά συστατικά εγγυώνται αξιόπιστη σταθερότητα των χρωμάτων. Αυτό το απορρυπαντικό είναι απαλό με τις ίνες χάρη στα προστατευτικά πολυμερή και τον ενσωματωμένο ειδικό παράγοντα που αποτρέπει τον σχηματισμό κόμπων.

Ιδιότητες προϊόντος:

- Ιδιαίτερα αποτελεσματικό, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες 0°C–30°C
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε βαθμό σκληρότητας νερού
- Ενισχύει τη σταθερότητα των χρωμάτων
- Αποτρέπει το γκριζάρισμα
- Για μάλλινα χωρίς κόμπους

Προτεινόμενη δοσομέτρηση [ml ανά kg ρούχων]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

Τα εύρη και οι τιμές σκληρότητας του νερού μπορούν να παρέχονται από τις υπηρεσίες ύδρευσης.

Το *ProCare Tex 10 W* είναι σχεδιασμένο για να επιτυγχάνει ιδανικά αποτελέσματα κατά τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων Miele Professional.

- Ακριβής και οικονομική δοσομέτρηση μέσω δοσομετρικής αντλίας
- Η προτεινόμενη δοσομέτρηση εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού

Τι πρέπει να προσέξετε:

- Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα.
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης των πλυντηρίων ρούχων Miele Professional.
- Πριν αλλάξετε προϊόν, ξεπλύντε με νερό το σύστημα δοσομέτρησης καθώς και τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Πυκνότητα 1,02 g/cm³
- Τιμή pH (διάλυμα 1%): 4,8-5,8

Συστατικά:

- Τασιενεργά, διαλύτες, αποσκληρυντικά νερού, παράγοντες επαναλίπανσης, άρωμα, αναστολείς μεταφοράς χρώματος, συντηρητικά

Φύλαξη:

Το *ProCare Tex 10 W* πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και προστατευμένο από παγετό.

Τα δοχεία πρέπει πάντα να επανασφραγίζονται αμέσως μόλις ληφθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος.

ProCare Tex 10 W

Απορρυπαντικό για μάλλινα

Υποδείξεις κινδύνου και ασφαλείας:

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον, ανατρέξτε στα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Μπορείτε να τα βρείτε στις ιστοσελίδες της Miele που αναφέρονται παρακάτω. Απορρίπτετε τα δοχεία μόνο εφόσον είναι εντελώς άδεια και σφραγισμένα. Βλέπε δελτία δεδομένων ασφαλείας σχετικά με την απόρριψη υπολειμμάτων/καταλοίπων. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο είναι επικαιροποιημένες και ορθές με βάση τη γνώση και την εμπειρία μας. Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τους χρήστες από την υποχρέωση να εκτελούν οι ίδιοι ελέγχους και δοκιμές. Από το παραπάνω δεν απορρέει νομικά δεσμευτική διαβεβαίωση για συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος.

Διαθέσιμες μονάδες συσκευασίας και πρόσθετα εξαρτήματα:

Ονομασία	Μονάδα συσκευασίας
<i>ProCare Tex 10 W</i>	Κάνιστρο 20 l
<i>Κλειδί κάνιστρου</i>	Για όλα τα κάνιστρα
<i>Δίσκος περισυλλογής DTD 2</i>	Κάνιστρα των 5 l και 10 l
<i>Μεζούρα</i>	250 ml
<i>Βαλβίδα εκροής</i>	Κάνιστρα των 5 l και 10 l

Στοιχεία επικοινωνίας:

Germany

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Τηλ.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Ελλάδα

ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Λ.
Μεσογείων 257
154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλέφωνο (+30) 210 67 94 444
professional@miele.gr
www.miele.gr/professional



Γερμανία

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com