

Universalvaskemiddel

Anvendelse

ProCare Tex 11 er et høytvttende, fosfatfritt, mildt alkalisk universalvaskemiddel i pulverform som inneholder enzymer til bruk i profesjonelle vaskemaskiner.

ProCare Tex 11 er ideelt for bruk innen profesjonell tekstilbehandling.

Høye konsentrasjoner av enzymer og oksygenbasert blekemiddel sammen med høyaktive tensider gjør dette produktet høyeffektivt ved lave temperaturer.

Produktegenskaper:

- Effektiv ved temperaturer på 30–90 °C
- Svært effektivt, også ved lave temperaturer
- Svært effektiv takket være spesialenzymer
- Skinnende hvitt takket være utvalgte optiske blekemidler
- Fosforfri
- Beholder aktivt oksygen
- Utmerket til å fjerne smuss og fett
- Kan brukes ved alle hardhetsområder i vannet

Doseringsanbefalinger [g (ml)/kg tekstiler]:

						
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH						
0 – 8,4	6	11	8	14	11	18
8,4 – 14	8	14	11	18	13	21
> 14	12	20	14	24	17	28

ProCare Tex 11 er tilpasset programforløpene i vaskemaskinene fra Miele Professional.

- Manuell dosering før hver vaskesyklus
- Doseringsanbefaling avhenger av vannhardhet

Vær oppmerksom på følgende!

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Bruksanvisningene for Miele Professionals vaskemaskiner må følges.
- Før du bytter produkt, må du skylle doseringssystemet, inkludert vanninntaksslangene, med vann.

ProCare Tex 11

Universalvaskemiddel

Tekniske data:

- Løsvekt: 0,62 g/cm³
- pH-verdi (1 %): 10,0–11,0

Innholdsstoff:

- Tensider, enzymer, vannavkalkningsmidler, kompleksdannende midler, parfyme, blekemidler, optisk blekemiddel

Innholdsstoffer i henhold til forordning (EF) nr. 648/2004 om rengjøringsmidler:

- 5–< 15 % zeolitter
- Enzymer

Lagring:

ProCare Tex 11 skal lagres tørt og beskyttes mot frost. Etter at du har tatt ut nødvendig mengde, må du alltid lukke beholderen godt igjen.

Risiko- og sikkerhetsregler:

For sikkerhets- og miljøinformasjon, se sikkerhetsdatabladet. Disse er tilgjengelige på Miele's nettsider som er oppført nedenfor.

Beholdere må bare kastes når de er helt tomme og forseglet. Se sikkerhetsdatabladet angående avfallshåndtering av rester.

All informasjon i denne brosjyren er oppdatert og korrekt i henhold til vår kunnskap og erfaring. Dette fritar imidlertid ikke brukerne fra plikten til å utføre egne kontroller og tester. Det kan ikke utledes en juridisk bindende garanti for bestemte produktenskaper av dette.

Tilgjengelige beholderstørrelser og tilbehør:

Betegnelse	Beholderstørrelse
ProCare Tex 11	10 kg sekk
ProCare Tex 11	20 kg sekk
Målebeger	250 ml

Kontaktinformasjon:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tlf.: +49 (0) 800 22 44644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.no/professional

Norge

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 Nesbru
Tel. +47 67 17 34 40
Sales.professional@miele.no
www.miele.no/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com