

ProCare

Universal 70 ST

Nettoyant universel

Contact

Germany

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Tel. +33 1 49394400
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Luxemburg

Miele S.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg
Telefon +352 (0) 4971125
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm

Belgium

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel. +32 2 4511-411
info@miele.be
www.miele.be/professional

Importer for Switzerland

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 Spreitenbach
Tel.+41 848 551 670
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Producer

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37
33609 Bielefeld
Telefon +49 (0) 52130370
info@stockmeier.com
www.stockmeier.de

Utilisation

ProCare Universal 70 ST est un produit liquide hautement concentré légèrement alcalin, prêt à l'emploi, à base d'une combinaison spéciale de substances actives de tensioactifs. Le produit est appliqué sur des appareils Miele Professional et Steelco avec une surface en acier inoxydable. ProCare Universal 70 ST est utilisé pour éliminer les substances adhérentes, qui sont appliquées lors de l'utilisation quotidienne des appareils et qui peuvent attaquer la surface à long terme. Les appareils auront une apparence homogène et une brillance naturelle.

Caractéristiques du produit

Grâce à la combinaison spéciale de substances actives, le produit dissout:

- les tâches d'huile et de graisse
- les résidus d'origine végétale et animale
- les résidus de sang et de protéines
- les encrassements tenaces

De plus, le produit se démarque du fait des caractères distinctifs suivants:

- certification avec l'écolabel EU
- sans obligation de marquage
- sans phosphates, silicates, huiles blanches et composants abrasifs
- ménage les matériaux
- facile à rincer

Dosage et utilisation

ProCare Universal 70 ST est un spray prêt à l'emploi, qui s'applique manuellement sur la surface à nettoyer et se rince abondamment à l'eau claire après un court temps de pose.

Ce qu'il faut savoir!

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Données techniques

Densité (20 °C):	env. 1,0 g/ml
Valeur pH (20 °C):	env. 10,9
Aspect:	clair, vert clair

Ingrédients

Mélange de tensioactifs non-ioniques et anioniques, d'agents de solubilisation, d'agents complexants et d'éthers de glycol.

Consignes de stockage

- Température de stockage à respecter : 5 °C à 25 °C
- Si le produit est stocké correctement, aucune limitation d'utilisation

Avertissements sur les dangers et consignes de sécurité

Les informations sur la sécurité et l'environnement peuvent être consultées dans les fiches de données de sécurité. Celles-ci sont disponibles sur le site : www.miele-professional.com.

Ne jeter les contenants que lorsqu'ils sont complètement vides et fermés. Élimination des résidus de produit : voir la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans cette notice sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et essais. Aucune garantie juridique contraignante de certaines caractéristiques ne peut en être déduite.