

# Datablad til husholdningsvaskemaskiner

efter delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010

Miele			
Modelidentifikation		WDB030	
Nominal kapacitet <sup>1</sup>	kg	7,0	
Energieffektivitetsklasse		A+++	
A+++ (bedste klasse) til D (dårligste klasse)			
Årligt energiforbrug (AE <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>	kWh/år	175	
Energiforbrug for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning	kWh	0,90	
Energiforbrug for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning	kWh	0,88	
Energiforbrug for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning	kWh	0,50	
Vægtet effektforbrug i slukket tilstand (P <sub>s</sub> )	W	0,30	
Vægtet effektforbrug i left on-tilstand (P <sub>l</sub> )	W	2,50	
Vægtet årligt vandforbrug (AW <sub>v</sub> ) <sup>3</sup>	Liter/år	10.340	
Centrifugeringssevne		B	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)			
Maksimal centrifugeringshastighed <sup>4</sup>	1/min	1.400	
Restfugtighed <sup>4</sup>	%	53	
Normalprogrammet, som energimærket og oplysningsskemaet henviser til <sup>5</sup>		Bomuld 60/40 med pil	
Programvarighed for normalprogrammet			
60 °C-normalprogram til bomuld ved hel fyldning	min	179	
60 °C-normalprogram til bomuld ved halv fyldning	min	179	
40 °C-normalprogram til bomuld ved halv fyldning	min	179	
Varighed af left on-tilstanden (T <sub>l</sub> ) <sup>6</sup>	min	15	
Emission af luftbåren støj			
Vask <sup>7</sup>	dB(A) re 1 pW	50	
Centrifugering <sup>7</sup>	dB(A) re 1 pW	74	
Apparat til indbygning		-	
Dette produkt frigiver ikke sølvioner under vaskecyklussen.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ja, udstyret hermed</li> </ul>			
<sup>1</sup> i kg for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, hvis sidstnævnte er lavere			
<sup>2</sup> baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60 °C- og 40 °C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.			
<sup>3</sup> baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60 °C- og 40 °C-programmerne til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.			
<sup>4</sup> I 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis værdien for sidstnævnte er lavere, og restfugtigheden for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis værdien for sidstnævnte er højere.			
<sup>5</sup> Disse programmer er egnet til vask af normalt snavset bomuldstøj og er de mest effektive programmer med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug.			
<sup>6</sup> hvis husholdningsvaskemaskinen er udstyret med et energistyringssystem			
<sup>7</sup> i 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning			