

## Detersivo per capi delicati/colorati

### Uso:





*ProCare Tex 10 MA* è un detersivo concentrato per capi delicati e colorati, liquido, alcalino, altamente efficace e senza fosfati per l'uso in lavatrici professionali. *ProCare Tex 10 MA* è adatto alla cura professionale di abbigliamento per esterno, abbigliamento professionale (DPI, abbigliamento da lavoro e Corporate-Identity) e capi sportivi, nonché biancheria per il settore alberghiero e della ristorazione.

### Caratteristiche del prodotto:

- Senza fragranze
- Senza sbiancanti ottici, candeggianti e fosforo
- Controllo della schiuma
- Scioglimento ottimale dello sporco
- Utilizzabile con tutte le durezza dell'acqua
- Per il lavaggio a partire da 30 °C
- Soddisfa i criteri ambientali per l'assegnazione dell'Ecolabel UE
- Con l'impiego di questi prodotti si contribuisce al rispetto delle indicazioni di dosaggio volte a ridurre l'inquinamento idrico, il volume di rifiuti e il consumo energetico.



### Consigli di dosaggio [ml/kg biancheria]:

			
<b>1°dH ≈ 0,16 mmol/l</b>	<b>ml/kg</b>	<b>ml/kg</b>	<b>ml/kg</b>
<b>°dH</b>			
<b>0 – 8,4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
<b>8,4 – 14</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
<b>&gt; 14</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>13</b>

*ProCare Tex 10 MA* è adatto ai programmi delle lavatrici Professional di Miele.

- Dosaggio esatto ed economico tramite una pompa di dosaggio
- Consiglio di dosaggio in base alla durezza dell'acqua

### Attenzione!

- Non mescolare con altri prodotti se è concentrato.
- Prima di cambiare prodotto, risciacquare bene con acqua il sistema di dosaggio compresi i tubi di aspirazione.
- Leggere attentamente le istruzioni d'uso delle lavatrici Miele Professional.

## ProCare


Tex 10 MA

### Detersivo per capi delicati/colorati

#### Dati tecnici:

- Densità (20 °C): 1,03 g/ml
- Valore pH (1%ig): ca. 9,5

#### Indicazioni per la conservazione:

*ProCare Tex 10 MA* deve essere conservato in ambiente non esposto al gelo, nonostante il prodotto solidificato sia di nuovo utilizzabile senza perdita di qualità dopo lo scongelamento. Dopo il prelevamento di quantità parziali di prodotto, richiudere bene il contenitore. Il prodotto nella confezione originale può essere conservato per minimo 24 mesi. 

#### Indicazioni di pericolo e avvertenze sulla sicurezza:

Le informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente sono riportate nelle schede tecniche di sicurezza. Queste sono disponibili nelle pagine web Miele riportate sotto.

Smaltire i fusti solo vuoti e chiusi. Smaltimento del contenuto liquido: v. scheda tecnica di sicurezza.

Le indicazioni di questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non esonerano l'utilizzatore da effettuare propri test e indagini.

Non ne deriva la garanzia legalmente vincolante di determinate proprietà.

#### Confezione e accessori disponibili:

Denominazione	Tanica	Numero materiale
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Tanica da 5 l	12442010
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Tanica da 10 l	12442020
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Tanica da 20 l	12442070
Chiave per apertura tanica	Per tutte le taniche	11851600
DTD 2 vaschetta di raccolta	Taniche da 5 e 10 l	10695460

#### Contatti:

##### Germania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel. +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Italia

Miele Italia Srl  
Strada di Circonvallazione 27  
39057 S. Michele-Appiano (BZ)  
Tel. +39 (0) 471666319  
professional@miele.it  
www.miele.it/it/professional/index.htm



##### Germania

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com

#### Importatore per la Svizzera

Miele AG  
Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach  
Tel. +41 (0) 56 4172000  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional