

## ProCare

Tex 10 A

### Vaskemiddel uden blegemiddel

#### Anvendelse:





*ProCare Tex 10 A* er et yderst effektivt, flydende og alkalisk vaskemiddel uden blegemiddel til brug i professionelle vaskemaskiner. *ProCare Tex 10 A* er ideel til brug i kommercielle vaskerier. *ProCare Tex 10 A* er også velegnet til professionel vedligeholdelse af vaskbart overtøj, sportstøj og vasketøj fra hotel- og restaurationsbranchen.

#### Produktegenskaber:

- God fedt- og proteinopløsende effekt
- Kort indvirkningstid
- Høj vaskeeffekt ved lav dosering
- Høj effekt allerede ved lave temperaturer
- Fri for fosfor
- Også ideel til ugunstige vandkvaliteter
- Opfylder miljøkriterierne for at blive tildelt EU Ecolabel
- Ved anvendelsen af EU-miljømærkede produkter bidrager du ved overholdelse af doseringsanvisningerne til at reducere vandforurening og reducere affald.



#### Doseringsanbefalinger (ml/kg vasketøj):

			
<b>1°dH ≈ 0,16 mmol/l</b>	<b>ml/kg</b>	<b>ml/kg</b>	<b>ml/kg</b>
<b>°dH</b>			
<b>0 – 8,4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
<b>8,4 – 14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>&gt; 14</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>

*ProCare Tex 10 A* er tilpasset programforløbene i Miele Professionals vaskemaskiner.

- Præcis og økonomisk dosering via en doseringspumpe

#### Bemærk!

- Inden skift af produkt skal doseringssystemet, inkl. sugeslanger, skylles igennem med vand.
- Brugsanvisningerne til Miele Professionals vaskemaskiner skal overholdes.
- På grund af de anvendte naturlige stoffer kan der være en synlig mørk uklarhed i den nederste del af beholderen. Denne uklarhed påvirker ikke produktets vaskeevne.

# ProCare

**Tex 10 A**

## Vaskemiddel uden blegemiddel

**Tekniske data:**

- Densitet (20 °C): ca. 1,17 g/cm<sup>3</sup>
- pH-værdi (1 %) 12 - 13

**Opbevaring:**

ProCare Tex 10 skal opbevares tørt og beskyttet mod frost. Beholderen skal lukkes efter brug. Produktet er i uåbnet tilstand mindst holdbart i 24 måneder. 🕒

**Fare- og sikkerhedsanvisninger:**

Sikkerheds- og miljøinformationer findes i sikkerhedsdatabladene. Disse findes på nedenstående Miele-websider.

Beholderen skal være tom og lukket ved bortskaffelse. Bortskaffelse af rester: se sikkerhedsdatablad.

Oplysningerne heri er baseret på vores aktuelle viden og erfaringer. De fritager ikke brugeren for egne kontroller og forsøg.

En juridisk bindende garanti for bestemte egenskaber kan ikke udledes heraf.

**Tilgængelig emballageenhed og tilbehør:**

Betegnelse	Beholder	Materialenummer
ProCare Tex 10 A	5-liters dunk	12441960
ProCare Tex 10 A	10-liters dunk	12441970
ProCare Tex 10 A	20-liters dunk	12441980
ProCare Tex 10 A	200-liters tromle	12306360
Åbner til dunk	Til alle dunke	11851600
Opsamlingsbakke DTD 2	5 og 10 l dunk	10695460

**Kontaktoplysninger:****Tyskland**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tlf. +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

**Danmark**

Miele A/S  
Erhvervsvej 2  
2600 Glostrup  
Tlf. +45 43271510  
professional@miele.dk  
www.miele.dk/professional

**Tyskland**

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com