

Neutraliseringsmedel

Tillämpning:

ProCare Tex 30 C är ett surt neutraliseringsmedel baserat på en organisk syra för att minska alkaliniteten i professionella tvättmaskiner.

ProCare Tex 30 C är idealisk för användning inom professionell kvalitet tvättrengöring, i synnerhet vid rengöring av handdukar med mera. Produkten doseras under den sista sköljningen. Ämnena är naturliga, är särskilt skonsamma mot miljön och garanterar god processsäkerhet.

Produktegenskaper:

- Effektivt i temperaturområdet från kallt till 40 °C
- Kan användas i alla vattenhårhetsområden
- Mycket god neutraliseringsprestanda
- Stabila, neutrala pH-värden tack vare ett speciellt buffertsystem
- Aktivt mot gulaktig alkalisk smuts, även när tvätten förvaras i fuktiga omgivningar
- Fri från parfymer
- Minimerar obehagliga lukter

Doseringsrekommendation [ml per kg tvätt]:

Läggs till i sista sköljningen, beroende på alkaliteten i tvättprocessen
0,5-2,0 ml per kg torr tvätt

ProCare Tex 30 C är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals tvättmaskiner.

- Exakt och ekonomisk dosering via doseringspump
- Vid manuell dosering doseras produkten via sköljmedelsfacket

Observera:

- Får inte blandas med andra produkter.
- Bruksanvisningen för Miele Professional-produkten måste följas.
- Innan du byter produkt ska doseringssystemet, inklusive sugslangar, sköljas med vatten.

Tekniska data:

- Densitet (20 °C): 1,23 g/cm³
- pH-värde (1 %-lösning): 2–3

Innehåll:

Citronsyra

Förvaring:

ProCare Tex 30 C ska förvaras torrt och skyddat mot frost. Återförslut alltid behållare när den erforderliga mängden medel har avlägsnats.

ProCare Tex 30 C

Neutraliseringsmedel

Risker och säkerhetsanvisningar:

För säkerhets- och miljöinformation, se säkerhetsdatablad. Dessa finns tillgängliga på Miele's hemsidor enligt listan nedan.

Behållare får endast kasseras när de är helt tomma och förslutna. Se säkerhetsdatablad angående bortskaftande av produktrester.

All information i denna broschyr är aktuell och korrekt enligt vår kunskap och erfarenhet. Detta befriar dock inte användarna från skyldigheten att utföra egna kontroller och tester.

En juridiskt bindande försäkran om specifika produkttegenskaper kan inte härledas från detta.

Tillgängliga förpackningsenheter och tillbehör:

Produktbeteckning	Förpackningsenhet
<i>ProCare Tex 30 C</i>	5 l behållare
<i>ProCare Tex 30 C</i>	10 l behållare
<i>Nyckel till behållare</i>	För alla behållare för kemikalier
<i>DTD 2 uppsamlingskärl</i>	5- och 10-litersbehållare
<i>Mätbägare</i>	250 ml
<i>Avtappningskran</i>	5- och 10-litersbehållare

Kontaktuppgifter:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
171 48 Solna
Telefon +46 8 56229000
professional@miele.se
www.miele.se/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com