

Neutralizador

Aplicação:

O *ProCare Tex 30 C* é um neutralizador ácido à base de um ácido orgânico para reduzir a alcalinidade em máquinas de lavar roupa industriais.

O *ProCare Tex 30 C* é ideal para o tratamento da roupa industrial, em particular no reprocessamento da roupa lisa. O produto é dosado na enxaguagem final.

Os ingredientes são naturais e ecológicos, com um elevado nível de segurança do processo.

Propriedades do produto:

- Eficaz no intervalo de temperaturas de frio a 40 °C
- Aplicável em todos os graus de dureza da água
- Muito bom efeito de neutralização
- Valores de pH neutros estáveis graças a um sistema tampão especial
- Eficaz contra manchas amarelas alcalinas, mesmo quando a roupa é armazenada em condições de humidade
- Isento de fragrâncias
- Minimiza os odores inerentes desagradáveis

Recomendação de dosagem [ml por kg de roupa]:

Adicionar à enxaguagem final em função da alcalinidade do processo de lavagem 0,5–2,0 ml por kg de roupa seca

O *ProCare Tex 30 C* é adaptado às sequências do programa nas máquinas de lavar roupa da Miele Professional.

- Dosagem exata e económica através de uma bomba doseadora
- Com a dosagem manual, o produto é adicionado através do compartimento do amaciador

Tenha em atenção:

- Não misturar com outros produtos.
- As instruções de utilização das máquinas de lavar roupa da Miele Professional devem ser observadas.
- Antes de efetuar uma troca de produtos, lavar o sistema de dosagem com água, incluindo os tubos de sucção.

Caraterísticas técnicas:

- Densidade (20 °C): 1,23 g/cm³
- Valor de pH (solução a 1 %): 2–3

Ingrediente:

Ácido cítrico

Armazenamento:

O *ProCare Tex 30 C* deve ser armazenado num local seco e protegido do gelo. Fechar novamente os recipientes após a remoção da quantidade necessária de produto.

Neutralizador

Indicações de perigo e de segurança:

Pode encontrar mais informações relativas à segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis nos websites da Miele apresentados abaixo.

Eliminar os recipientes apenas quando estiverem completamente esvaziados e fechados.

Consulte a ficha de dados de segurança quanto à eliminação de restos de produto.

As informações na presente ficha informativa são, com base nos nossos conhecimentos e experiência, atuais e corretas. No entanto, não isentam os utilizadores de conduzirem os seus próprios testes e ensaios.

Uma garantia juridicamente vinculativa de certas características do produto não pode ser derivada disto.

Unidades de embalagem e acessórios disponíveis:

Designação	Unidade de embalagem
<i>ProCare Tex 30 C</i>	Recipiente de 5 l
<i>ProCare Tex 30 C</i>	Recipiente de 10 l
<i>Chave para tampa do recipiente</i>	Para todos os recipientes
<i>Tabuleiro apara-pingos DTD 2</i>	Recipientes de 5 e 10 l
<i>Copo graduado</i>	250 ml
<i>Torneira de drenagem</i>	Recipientes de 5 e 10 l

Dados de contacto:

Alemanha

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Portugal

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Telefone +351 21 4248 425
professional@miele.pt
www.miele.pt/professional

Itália

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel.: +39 (0) 471666319
info@miele-professional.it
www.miele.it/it/professional/index.htm



Alemanha

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com