

Lessive universelle

Application :

ProCare Tex 11 est une lessive en poudre multi-usages haute performance, sans phosphates et légèrement alcaline, contenant des enzymes, elle est destinée aux lave-linge professionnels.

ProCare Tex 11 est idéal pour le soin du linge professionnel.

De fortes concentrations d'enzymes et d'agents de blanchiment à base d'oxygène, associées à des tensioactifs très actifs, rendent ce produit pleinement efficace à basse température.

Propriétés du produit :

- Efficace à des températures comprises entre 30 et 90 °C
- Particulièrement efficace même à basse température
- Très efficace grâce à des enzymes spécifiques
- Des blancs brillants grâce à des azurants optiques sélectionnés
- Sans phosphore
- Contient de l'oxygène actif
- Excellent pour enlever la saleté et s'attaquer à la graisse
- Peut être utilisé dans toutes les plages de dureté de l'eau

Recommandations de dosage [g (ml)/kg de linge] :

						
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH						
0 – 8,4	6	11	8	14	11	18
8,4 – 14	8	14	11	18	13	21
> 14	12	20	14	24	17	28

ProCare Tex 11 est conçu pour donner les meilleurs résultats dans les lave-linge Miele Professional.

- Dosage manuel avant chaque lavage
- Recommandation de dosage en fonction de la dureté de l'eau

Remarque :

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Les modes d'emploi des lave-linge Miele Professional doivent être respectés.
- Avant de changer de produit, rincer le système de dosage, y compris les flexibles d'aspiration, avec de l'eau.

Lessive universelle

Caractéristiques techniques :

- Densité de chargement : 0,62 g/cm³
- Valeur de pH (solution à 1 %) : 10,0–11,0

Composants :

- Tensio-actifs, enzymes, adoucisseurs d'eau, agents complexants, parfum, agents de blanchiment, azurant optique

Composants selon le règlement UE 648/2004 relatif aux détergents :

- 5–<15 % de zéolithes
- Enzymes

Stockage :

ProCare Tex 11 doit être stocké à l'abri du gel et de l'humidité. Les réservoirs doivent toujours être à nouveau scellés une fois que la quantité requise de produit a été prélevée.

Risques et consignes de sécurité :

Consulter les informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité. Elles sont disponibles sur les sites Internet de Miele indiqués ci-dessous. Éliminer les réservoirs uniquement lorsqu'ils sont complètement vides et fermés. Voir la fiche de données de sécurité concernant l'élimination des résidus.

Toutes les informations contenues dans ce dépliant correspondent à l'état actuel de notre connaissance et expérience et sont correctes. Cela ne dispense toutefois pas les utilisateurs de procéder à leurs propres vérifications et tests.

Il n'est pas possible d'en déduire une garantie juridiquement contraignante des propriétés spécifiques du produit.

Unités de conditionnement et accessoires disponibles :

Désignation	Unité de conditionnement
<i>ProCare Tex 11</i>	Sac de 10 kg
<i>ProCare Tex 11</i>	Sac de 20 kg
<i>Verre doseur</i>	250 ml

Coordonnées :

Allemagne

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tél. : +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Téléphone +33 1 49394400
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tél. +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Téléphone +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional

Luxembourg

Miele s.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339
Tél. : +352 49711-20/22
professional@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm



Allemagne

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com