

Vittvättmedel

Tillämpning:

ProCare Tex 11 är ett högpresterande, fosfatfritt, mildt alkaliskt vittvättmedel i pulverform som innehåller enzymer för användning i professionella tvättmaskiner.

ProCare Tex 11 är det perfekta medlet för professionell användning.

Höga koncentrationer av enzymer och syrebaserat blekmedel tillsammans med högaktiva tensider gör denna produkt högeffektiv vid låga temperaturer.

Produktegenskaper:

- Effektivt vid temperaturer på 30–90 °C
- Mycket effektivt redan i låga temperaturområden
- Mycket effektivt tack vare enzymer för speciella ändamål
- Brillantvitt tack vare utvalda optiska vitmedel
- Fosforfritt
- Innehåller aktivt syre
- Utmärkt till att avlägsna smuts och ta itu med fett
- Kan användas i alla vattenhårddhetsområden

Doseringsrekommendation [g (ml)/kg tvätt]:

						
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH						
0 – 8,4	6	11	8	14	11	18
8,4 – 14	8	14	11	18	13	21
> 14	12	20	14	24	17	28

ProCare Tex 11 är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals tvättmaskiner.

- Manuell dosering före varje tvättomgång
- Rekommendation för dosering beror på vattenhårddheten

Observera:

- Får inte blandas med andra produkter.
- Bruksanvisningen för Miele Professional-produkten måste följas.
- Innan du byter produkt ska doseringssystemet, inklusive sugslangar, sköljas med vatten.

ProCare Tex 11

Vittvättmedel

Tekniska data:

- Vikt: 0,62 g/cm³
- pH-värde (1 %-lösning): 10,0–11,0

Innehåll:

- Tensider, enzymer, vattenavhärdningsmedel, avkalkningsmedel, doftämnen, blekmedel, optisk vitmedel

Innehåll enligt EU-förordning 648/2004 gällande tvättmedel:

- 5–<15 % zeoliter
- Enzymer

Förvaring:

ProCare Tex 11 ska förvaras torrt och skyddat mot frost. Återförslut alltid behållare när den erforderliga mängden medel har avlägsnats.

Risker och säkerhetsanvisningar:

För säkerhets- och miljöinformation, se säkerhetsdatablad. Dessa finns tillgängliga på Miele's hemsidor enligt listan nedan.

Behållare får endast kasseras när de är helt tomma och förslutna. Se säkerhetsdatablad angående bortskaffande av produktrester.

All information i denna broschyr är aktuell och korrekt enligt vår kunskap och erfarenhet. Detta befriar dock inte användarna från skyldigheten att utföra egna kontroller och tester.

En juridiskt bindande försäkran om specifika produkttegenskaper kan inte härledas från detta.

Tillgängliga förpackningsenheter och tillbehör:

Produktbeteckning	Förpackningsenhet
<i>ProCare Tex 11</i>	10 kg säck
<i>ProCare Tex 11</i>	20 kg säck
<i>Mätbägare</i>	250 ml

Kontaktinformation:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
171 48 Solna
Telefon +46 8 56229000
professional@miele.se
www.miele.se/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com