

Iltbaseret blegemiddel

Program:

ProCare Tex 20 OB er et flydende, surt og stabiliseret koncentreret iltblegemiddel til brug i erhvervsvaskemaskiner.

Produktegenskaber:

- Optimal ilt donor i vaskevand
- Nedbrydes uden rester
- Optimal tilsætning til alle vaskemidler
- Ensartet afgivelse af ilt via særlige stabilisatorer

Doseringsanbefalinger:

ProCare Tex 20 OB er tilpasset programforløbene i Miele Professional-vaskemaskiner.

- Præcis og økonomisk dosering via doseringspumpe
- Tilsæt 2-3 ml pr. kg tørt vaskeri til en vaskecyklus efter behov

Mængden af det anvendte produkt skal tilpasses tilsmudsningsgraden og vandhårdhed.

Bemærk:

- Koncentratet må ikke blandes med andre produkter.
- Inden skift af produkt skal doseringssystemet, inkl. sugeslanger, skylles igennem med vand.
- Brugsanvisningerne til Miele Professionals vaskemaskiner skal overholdes.

Tekniske data:

- Massefylde (20 °C): 1,13 g/ml
- pH-værdi (1 % opløsning): 1,5-2,5

Indholdsstoffer i rengøringsmidler iht. EF-forordning om vaske- og rengøringsmidler 648/2004:

- Blegemiddel baseret på aktiv ilt

Opbevaring:

ProCare Tex 20 OB må kun opbevares i den originale beholder. Beskyt mod opvarmning og fugt. Efter der er blevet fjernet en mængde af produktet, skal beholderen lukkes igen.

ProCare Tex 20 OB

Iltbaseret blegemiddel

Risici og sikkerhedsanvisninger:

For sikkerheds- og miljøoplysninger, se sikkerhedsdatablade. Disse er tilgængelige på Miele's hjemmesider, der er anført nedenfor.

Kassér kun beholdere, der er tomme og forseglede. Se sikkerhedsdatablad vedrørende bortskaffelse af rester.

Alle oplysninger på dette produktblad er aktuelle og korrekte ud fra vores viden og erfaring. Dette fritager dog ikke brugerne for forpligtelsen til at udføre deres egne kontroller og tests. En juridisk bindende garanti for specifikke produktenskaber kan ikke udledes af dette.

Emballage og tilbehør, der leveres:

Betegnelse	Emballeringsenhed
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	5 l dunk
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	10 l dunk
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	20 l dunk
Åbner til dunk	Til alle dunke
Afdrypningsbakke DTD 2	5 og 10 l dunke
Målebæger	250 ml
Afløbshane	5 og 10 l dunk

Kontaktoplysninger:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tél. : +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Danmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tlf. +45 43271510
professional@miele.dk
www.miele.dk/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com