

### Απορρυπαντικό γενικής χρήσης

#### Χρήση:

Το *ProCare Tex 11* είναι ένα υψηλής απόδοσης, χωρίς φωσφορικά άλατα, ήπια αλκαλικό απορρυπαντικό γενικής χρήσης σε σκόνη που περιέχει ένζυμα για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.

Το *ProCare Tex 11* είναι ιδανικό για χρήση στην επαγγελματική φροντίδα ιματισμού.

Οι υψηλές συγκεντρώσεις ενζύμων και λευκαντικού οξυγόνου σε συνδυασμό με υψηλής δραστηριότητας τασιενεργά καθιστούν αυτό το προϊόν πλήρως αποτελεσματικό σε χαμηλές θερμοκρασίες.

#### Ιδιότητες προϊόντος:

- Αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες από 30°C έως 90°C
- Ιδιαίτερα αποτελεσματικό, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Πολύ αποτελεσματικό χάρη στα ένζυμα ειδικής χρήσης
- Λαμπερά λευκά χάρη σε επιλεγμένα οπτικά λευκαντικά
- Χωρίς φωσφορικά άλατα
- Με ενεργό οξυγόνο
- Εξαιρετικό στην απομάκρυνση ρύπανσης και λιπαρών λεκέδων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε βαθμό σκληρότητας νερού

#### Προτεινόμενη δοσομέτρηση [g (ml) ανά kg ρούχων]:

|  |  |       |  |       |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1°dH ≈ 0,18 mmol/l                                                                 | g/kg                                                                               | ml/kg | g/kg                                                                                | ml/kg | g/kg                                                                                 | ml/kg |
| °dH                                                                                |                                                                                    |       |                                                                                     |       |                                                                                      |       |
| 0 – 8,4                                                                            | 6                                                                                  | 11    | 8                                                                                   | 14    | 11                                                                                   | 18    |
| 8,4 – 14                                                                           | 8                                                                                  | 14    | 11                                                                                  | 18    | 13                                                                                   | 21    |
| > 14                                                                               | 12                                                                                 | 20    | 14                                                                                  | 24    | 17                                                                                   | 28    |

Το *ProCare Tex 11* είναι σχεδιασμένο για να επιτυγχάνει ιδανικά αποτελέσματα κατά τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων Miele Professional.

- Χειροκίνητη δοσομέτρηση πριν από κάθε κύκλο πλύσης
- Η προτεινόμενη δοσομέτρηση εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού

#### Τι πρέπει να προσέξετε:

- Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα.
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης των πλυντηρίων ρούχων Miele Professional.
- Πριν αλλάξετε προϊόν, ξεπλύντε με νερό το σύστημα δοσομέτρησης καθώς και τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης.

## ProCare Tex 11

### Απορρυπαντικό γενικής χρήσης

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Βάρος κύδην: 0,62 g/cm<sup>3</sup>
- Τιμή pH (διάλυμα 1%): 10,0-11,0

#### Συστατικά:

- Τασιενεργά, ένζυμα, αποσκληρυντικά νερού, συμπλοκοποιητικά, άρωμα, λευκαντικά, οπτικό λευκαντικό

#### Συστατικά σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 648/2004 περί απορρυπαντικών:

- 5-<15% ζεόλιθοι
- Ένζυμα

#### Φύλαξη:

Το *ProCare Tex 11* πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από παγετό. Τα δοχεία πρέπει πάντα να επανασφραγίζονται αμέσως μόλις ληφθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος.

#### Υποδείξεις κινδύνου και ασφάλειας:

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον, ανατρέξτε στα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Μπορείτε να τα βρείτε στις ιστοσελίδες της Miele που αναφέρονται παρακάτω. Απορρίψτε τα δοχεία μόνο εφόσον είναι εντελώς άδεια και σφραγισμένα. Βλέπε δελτία δεδομένων ασφαλείας σχετικά με την απόρριψη υπολειμμάτων/καταλοίπων.

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο είναι επικαιροποιημένες και ορθές με βάση τη γνώση και την εμπειρία μας. Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τους χρήστες από την υποχρέωση να εκτελούν οι ίδιοι ελέγχους και δοκιμές.

Από το παραπάνω δεν απορρέει νομικά δεσμευτική διαβεβαίωση για συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος.

| Ονομασία              | Μονάδα συσκευασίας |
|-----------------------|--------------------|
| <i>ProCare Tex 11</i> | Σακί 10 kg         |
| <i>ProCare Tex 11</i> | Σακί 20 kg         |
| <i>Μεζούρα</i>        | 250 ml             |

#### Στοιχεία επικοινωνίας:

##### Germany

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29,  
33332 Gütersloh  
Τηλ.: +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Ελλάδα

ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Λ.  
Μεσογείων 257  
154 51 Ν. Ψυχικό  
Τηλέφωνο (+30) 210 67 94 444  
professional@miele.gr  
www.miele.gr/professional



##### Γερμανία

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com