

### Detergente universal

#### Aplicação:





O *ProCare Tex 11* é um detergente universal em pó, alcalino, altamente eficiente, reforçado com enzimas e isento de fosfatos para a utilização em máquinas de lavar roupa industriais. O *ProCare Tex 11* é ideal para o tratamento da roupa industrial.

Elevadas concentrações de enzimas e agentes branqueadores oxigenados, bem como tensioativos de alta atividade, tornam este produto totalmente eficaz a baixas temperaturas.

#### Propriedades do produto:

- Eficaz a temperaturas entre os 30 °C e os 90 °C
- Particularmente eficaz já no intervalo de baixas temperaturas
- Muito eficiente graças a enzimas especiais
- Brancos resplandecentes graças aos branqueadores óticos selecionados
- Isento de fósforo
- Contém oxigénio ativo
- Excelente a remover sujidade e eliminar gorduras
- Aplicável em todos os graus de dureza da água

#### Recomendação de dosagem [g (ml) por kg de roupa]:

						
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH						
0 – 8,4	6	11	8	14	11	18
8,4 – 14	8	14	11	18	13	21
> 14	12	20	14	24	17	28

O *ProCare Tex 11* é adaptado às sequências do programa nas máquinas de lavar roupa da Miele Professional.

- Dosagem manual antes de cada ciclo de lavagem
- Recomendação de dosagem em função da dureza da água

#### Tenha em atenção:

- Não misturar com outros produtos.
- As instruções de utilização das máquinas de lavar roupa da Miele Professional devem ser observadas.
- Antes de efetuar uma troca de produtos, lavar o sistema de dosagem com água, incluindo os tubos de sucção.

## ProCare Tex 11

### Detergente universal

#### Caraterísticas técnicas:

- Densidade aparente: 0,62 g/cm<sup>3</sup>
- Valor de pH (solução a 1 %): 10,0–11,0

#### Ingrediente:

- Tensioativos, enzimas, amaciadores de água, aglutinantes de cal, fragrância, agentes de branqueamento, branqueador ótico

#### Ingredientes conforme o Regulamento CE n.º 648/2004 relativo aos detergentes:

- 5–<15 % zeólitos
- Enzimas

#### Armazenamento:

O *ProCare Tex 11* deve ser armazenado num local seco e protegido do gelo. Fechar novamente os recipientes após a remoção da quantidade necessária de produto.

#### Indicações de perigo e de segurança:

Pode encontrar mais informações relativas à segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis nos websites da Miele apresentados abaixo.

Eliminar os recipientes apenas quando estiverem completamente esvaziados e fechados.

Consulte a ficha de dados de segurança quanto à eliminação de restos de produto.

As informações na presente ficha informativa são, com base nos nossos conhecimentos e experiência, atuais e corretas. No entanto, não isentam os utilizadores de conduzirem os seus próprios testes e ensaios.

Uma garantia juridicamente vinculativa de certas caraterísticas do produto não pode ser derivada disto.

#### Unidades de embalagem e acessórios disponíveis:

Designação	Unidade de embalagem
<i>ProCare Tex 11</i>	Saco de 10 kg
<i>ProCare Tex 11</i>	Saco de 20 kg
<i>Copo graduado</i>	250 ml

#### Dados de contacto:

##### Alemanha

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel.: +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Portugal

Miele Portuguesa, Lda.  
Av. do Forte, 5  
2790-073 Carnaxide  
Telefone +351 21 4248 425  
professional@miele.pt  
www.miele.pt/professional



##### Alemanha

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com