

Wasverzachter

Applicatie:

ProCare Tex 70 S is een hoogwaardige, vloeibare, zuur geconcentreerde wasverzachter voor gebruik in professionele wasmachines. Dit product bevat geen microplastic.

Producteigenschappen:

- Sterk geconcentreerd
- Discrete, aangenaam frisse geur
- Goede antistatische eigenschappen op mengweefsels
- Zeer goed hechtvermogen

Doseeradviezen:

ProCare Tex 70 S is afgestemd op de programmaverlopen in Miele Professional wasmachines.

- Voeg 3–5 ml per kg wasgoed toe aan de laatste spoelcyclus
- Nauwkeurige en zuinige dosering via doseerpomp

Let op:

- Niet in geconcentreerde vorm mengen met andere producten.
- Spoel het doseersysteem, inclusief de zuigslangen, met water voordat u van product wisselt.
- Gebruiksaanwijzingen voor Miele Professional wasmachines moeten in acht worden genomen.

Technische gegevens:

- Dichtheid (20 °C): 0,99 g/ml
- pH-waarde (1%): 3,5–4,5

Inhoudsstoffen volgens Verordening (EU) nr. 648/2004 betreffende wasmiddelen:

- Kationische tensides, kleurstof, geurstof

Opslag:

ProCare Tex 70 S moet droog en vorstbestendig worden opgeslagen. Sluit voorraadreservoirs altijd opnieuw af nadat de vereiste hoeveelheid product is verwijderd.

ProCare Tex 70 S

Wasverzachter

Risico's en veiligheidstips:

Voor veiligheids- en milieu-informatie, zie veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn verkrijgbaar via de onderstaande websites van Miele.

Gooi voorraadreservoirs alleen weg als ze helemaal leeg en verzegeld zijn. Zie veiligheidsinformatieblad met betrekking tot het verwijderen van residuen.

Alle informatie in deze bijsluiter is actueel en volgens onze kennis en ervaring correct. Dit ontslaat gebruikers echter niet van de verplichting om hun eigen controles en tests uit te voeren.

Hieraan kan geen wettelijk bindende garantie van specifieke producteigenschappen worden ontleend.

Beschikbare verpakkingseenheden en accessoires:

Aanduiding	Verpakkingseenheid
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Jerrycan van 5 l
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Jerrycan van 10 l
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Jerrycan van 20 l
Opener	Voor alle jerrycans
DTD 2 opvangschaal	Jerrycans van 5 en 10 l
Maatbeker	250 ml
Aftapkraan	Jerrycans van 5 en 10 l

Contactinformatie:

Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Telefoon +31 347 378-884
info@miele.nl
www.miele.nl/professional

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480 1730 Mollem
Telefoon +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional



Duitsland

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com