

ProCare Tex 70 S

Ammorbidente

Applicazione:

ProCare Tex 70 S è un ammorbidente concentrato liquido, acido, ad alta resa da utilizzare nelle lavatrici professionali. Questo prodotto non contiene microplastiche.

Proprietà del prodotto:

- Ad alta concentrazione
- Profumo discreto e piacevolmente fresco
- Buone proprietà antistatiche su fibre miste
- Ottima capacità di scioglimento

Dosaggio consigliato:

ProCare Tex 70 S è studiato per garantire la resa migliore nelle lavatrici Miele Professional.

- Aggiungere 3–5 ml/ kg di biancheria all'ultimo risciacquo
- Dosaggio preciso ed economico tramite pompa di dosaggio

Attenzione:

- Non mischiare in concentrazione elevata con altri prodotti.
- Prima di cambiare prodotto, lavare con acqua il sistema di dosaggio, compresi i tubi aspiranti flessibili.
- È necessario rispettare le istruzioni d'uso delle lavatrici Miele Professional.

Dati tecnici:

- Densità (20 °C): 0,99 g/ml
- Valore pH (1%ig): 3,5–4,5

Componenti conformi al Regolamento UE 648/2004 sui detersivi:

- Tensioattivi cationici, coloranti, profumo

Conservazione:

ProCare Tex 70 S deve essere conservato in luogo asciutto e non esposto al gelo. Richiudere sempre i contenitori una volta prelevata la quantità di prodotto necessaria.

ProCare Tex 70 S

Ammorbidente

Rischi e indicazioni sulla sicurezza:

Per informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente, consultare le schede tecniche di sicurezza.

Sono disponibili sui siti web di Miele elencati di seguito.

Smaltire i contenitori solo quando sono completamente vuoti e sigillati. Per lo smaltimento dei residui, consultare la scheda tecnica di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo sono aggiornate e corrette in base alle nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia, ciò non esonera gli utenti dall'obbligo di effettuare i propri controlli e test.

Dal presente documento non è possibile dedurre una garanzia giuridicamente vincolante di specifiche proprietà del prodotto.

Unità di imballaggio e accessori disponibili:

Designazione	Unità di imballaggio
ProCare Tex 70 S	Tanica da 5 l
ProCare Tex 70 S	Tanica da 10 l
ProCare Tex 70 S	Tanica da 20 l
Chiave per tanica	Per tutte le taniche
Vaschetta di raccolta DTD 2	Taniche da 5 e 10 l
Contenitore graduato	250 ml
Rubinetto di scarico	Taniche da 5 e 10 l

Informazioni di contatto:

Germania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Importatore per la Svizzera

Miele SA
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel. +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italia

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel. +39 (0) 471666319
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional/index.htm



Germania

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com