

Maskinafkalker

Pulver til brug i Miele Professional erhvervsvaskemaskiner, erhvervsopvaskemaskiner og rengørings- og desinfektionsmaskiner.

Produktegenskaber

- Fjerner pålideligt besværlige kalkaflejringer og urenheder, fx på varmelegemet, i vaskekarret og i rengøringsbeholderen.
- ProCare Universal 81 C er et produkt fra Miele Professional-serien af proceskemikalier og er derfor kompatibel med Miele Professionals produkter.
- Dette produkt er særligt velegnet til ProfiLine-opvaskemaskiner og vaskemaskiner med en kapacitet på mindre end 8 kg.
- Kan bruges med alle vandhårdheder.

Anvendelse og dosering

Afkalkning med ProCare Universal 81 C bør kun udføres, hvis det er nødvendigt, dog højst hver tredje måned. Behovet for at bruge produktet er også en grund til at undersøge, om aflejringsproblemet kan udbedres ved at bruge et andet rengøringskemi eller ved at ændre parametrene for et rutinemæssige rengøringstrin.

Bemærk venligst

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Kun til professionel brug.
- Brugsanvisningen til Miele Professional-produkter skal overholdes.

Erhvervsvaskemaskiner

Doseringskoncentration: Afhængigt af tilkalkningsgraden, 1-2 doseringer (250 g hver) pr. anvendelse eller 10-50 g/l (baseret på vandforbruget i hovedrengøringsafsnittet i det respektive program). Deaktiver den automatiske dosering af rengøringsmiddel, hvis den findes. Doser pulveret i henhold til den ovennævnte anvendelseskoncentration i sæbeskuffens vandtilløbskammer. Valg af et program med klarvask, men UDEN forvask, ved en temperatur på 60 °C. Når programmet er slut, er vaskemaskinen klar til normal brug igen uden yderligere handlinger, fx udskylning igen. Kun den automatiske dosering af rengøringsmiddel skal genaktiveres efter afkalkning.

Læg ikke vasketøj i maskinen under afkalkningen!

Industri-tankopvaskemaskine

Doseringskoncentration: Afhængigt af tilkalkningsgraden 1-2 doseringer (à 250 g) pr. program eller 10-50 g/l (baseret på vandvolumen i tanken). Deaktiver den automatiske dosering af rengøringsmiddel, hvis den findes. Fyld tanken med frisk vand. Hvis maskinen har været i brug før, skal maskinrengøringsprogrammet med efterfølgende tømning af tanken udføres. Når tanken er fyldt med frisk vand, doseres koncentratet i tanken ved en temperatur på 50-70 °C i henhold til doseringskoncentrationen. Start et programforløb, og vent derefter på en indvirkningstid på maks. 30 minutter. Udfør derefter ca. 5 programforløb af det længste program (Intensiv). Til sidst skal maskinrengøringsprogrammet udføres igen med efterfølgende tømning af tanken for at skylle opløsningen helt ud. Aktivér den automatiske dosering af rengøringsmiddel igen efter afkalkning. Sæt ikke utensilier i maskinen under afkalkningen!

Erhvervsopvaskemaskiner med friskvandssystem og rengørings- og desinfektionsmaskiner

Doseringskoncentration: Afhængigt af tilkalkningsgraden, 1-2 doseringer (250 g hver) pr. program eller 10-50 g/l (baseret på vandforbruget i rengøringsafsnittet i det respektive program). Deaktiver den automatiske dosering af rengøringsmiddel, hvis den findes. Tilsæt koncentratet i henhold til andoseringskoncentrationen under eller efter vandtilløbet til rengøringsfasen (ikke under en afskylningsfase) i et program med den højeste rengøringsstemperatur. Nogle opvaskemaskiner har et separat Miele Service-program til maskinafkalkning, som kan aktiveres af Miele Service. Til dette formål skal døren åbnes, og der doseres direkte i rengøringsbeholderen. Når programmet er slut, er maskinen klar til normal brug igen uden yderligere handlinger, fx udskylning igen. Kun den automatiske dosering af rengøringsmiddel skal genaktiveres efter afkalkning. Sæt ikke utensilier i maskinen under afkalkningen!

ProCare Universal 81 C

Maskinafkalker

Tekniske data

- Densitet (ved 20 °C) 1,54 g/cm³
- pH-værdi (ved 20 °C): 1,5

Opbevaringsanvisninger

- Opbevaringstemperatur: +5-+40 °C
- Opbevar tørt
- Holdbar i 3 år ved korrekt opbevaring

I løbet af opbevaringsperioden kan der forekomme farvesvingninger i lukkede originale beholdere. Anvendelsesegenskaberne påvirkes ikke af dette.

Emballage- og tilbehørsstørrelser

Betegnelse	Beholder
ProCare Universal 81 C	250 g dose

Fare- og sikkerhedsanvisninger

Sikkerheds- og miljøinformationer findes i EF-sikkerhedsdatabladene. Ved tilsigtet anvendelse er produktet ufarligt i henhold til gældende retningslinjer for fødevarerilberedning. Sørg for, at alle dele er syrebestandige! Ved brug af syreholdige opløsninger i maskinerne kræves syrebestandige afløbsrør. Eternit- og støbejernsrør er uegnede og kræver forudgående neutralisering af dræningsløsningen. Beholderen skal være tom og lukket ved bortskaffelse. Bortskaffelse af rester: Se sikkerhedsdatablad. Oplysningerne heri er baseret på vores aktuelle viden og erfaringer. De fritager ikke brugeren for egne kontroller og forsøg. En juridisk bindende garanti for bestemte egenskaber kan ikke udledes heraf.

Kontaktoplysninger:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Tlf. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Danmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 GLOSTRUP
Tel. +45 43271100
info@miele.dk
www.miele.dk



Tyskland

BECKER Chemie GmbH
Westring 87-89
D-33818 Leopoldshöhe,
www.becker-chemie.de