

Machine-ontkalker

Poedervormig reinigingsmiddel voor gebruik in professionele wasmachines, professionele vaatwassers en reinigings- en desinfectieapparaten van Miele Professional.

Producteigenschappen

- Verwijdert op een betrouwbare manier hardnekkige kalkaanslag en de verontreinigingen die de aanslag bevat, bijvoorbeeld op de verwarming, in de buitentrommel en in de spoelruimte.
- ProCare Universal 81 C is een product van de proceschemicaliën van Miele Professional en dus afgestemd op de apparaten van Miele Professional.
- Dit product is vooral geschikt om te gebruiken in de professionele vaatwassers van de serie ProfiLine en wasmachines met een capaciteit minder dan 8 kg.
- Het product kan bij alle waterhardheden worden gebruikt.

Toepassing en dosering

De ontkalking van de Miele Professional-apparaten met ProCare Universal 81 C mag alleen indien nodig maximaal elke drie maanden worden uitgevoerd. De noodzaak is tegelijkertijd reden tot een controle of de problematische aanslag door andere proceschemicaliën of een verandering van procesparameters voor de routine kan worden verholpen.

Let op

- Niet met andere producten mengen.
- Alleen voor commercieel gebruik.
- De gebruiksaanwijzingen van de Miele Professional-apparaten moeten in acht worden genomen.

Professionele wasmachines

Gebruiksconcentratie: al naargelang de mate van verkalking 1–2 blikjes (à 250 g) per toepassing resp. 10–50 g/l (gerelateerd aan het waterverbruik tijdens de hoofdwash van het betreffende programma). Indien aanwezig: stel de automatische dosering van reinigingsmiddel buiten bedrijf. Doseer het poedervormig reinigingsmiddel overeenkomstig de gebruiksconcentratie in het vakje van de watertoevoer. Kies een programma met hoofdwash, maar ZONDER voorwas, met een temperatuur van 60 °C. Nadat het programma is afgelopen, is de wasmachine zonder andere maatregelen zoals nogmaals uitspoelen weer normaal klaar voor gebruik. Na het ontkalken moet enkel nog de automatische dosering van reinigingsmiddel worden geactiveerd. Plaats tijdens het ontkalken geen wasgoed in de machine!

Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem

Gebruiksconcentratie: al naargelang de mate van verkalking 1–2 blikjes (à 250 g) per toepassing resp. 10–50 g/l (gerelateerd aan het watervolume in de tank). Indien aanwezig: stel de automatische dosering van reinigingsmiddel buiten bedrijf. Vul de tank met vers water. Als het apparaat eerder in gebruik was, moet het zelfreinigingsprogramma worden uitgevoerd, waarna de tank moet worden gelegegd. Nadat de tank met vers water is gevuld: doseer het concentraat overeenkomstig de gebruiksconcentratie op een temperatuur van 50–70 °C in de tank van het reinigingsmiddel. Start een programmaverloop en wacht vervolgens gedurende een inwerktijd van max. 30 minuten. Voer vervolgens ca. 5 keer het langste programma (Intensief) uit. Tot slot moet opnieuw het zelfreinigingsprogramma worden uitgevoerd, waarna de tank moet worden gelegegd. Zo wordt de oplossing compleet uit de trommel gespoeld. Activeer na het ontkalken nog de automatische dosering van reinigingsmiddel. Plaats tijdens het ontkalken geen spoelgoed in de machine!

Professionele vaatwassers met verswatersysteem en reinigings- en desinfectieapparaten

Gebruiksconcentratie: al naargelang de mate van verkalking 1–2 blikjes (à 250 g) per toepassing resp. 10–50 g/l (gerelateerd aan het waterverbruik in de reinigingsstap van het betreffende programma). Indien aanwezig: stel de automatische dosering van reinigingsmiddel buiten bedrijf. Doseer het poedervormig reinigingsmiddel overeenkomstig de gebruiksconcentratie tijdens of na de watertoevoer voor de reinigingsfase (niet tijdens een voorspoelfase) bij een programma met de hoogste reinigingstemperatuur. Enkele professionele vaatwassers beschikken over een afzonderlijk TD-programma voor de machine-ontkalking. Dit kan door de service worden geactiveerd. Hiervoor moet de deur geopend zijn en moet direct in de spoelruimte worden gedoseerd. Nadat het programma is afgelopen, is de machine zonder verdere maatregelen zoals nogmaals uitspoelen weer normaal klaar voor gebruik. Na het ontkalken moet enkel nog de automatische dosering van reinigingsmiddel worden geactiveerd. Plaats tijdens het ontkalken geen spoelgoed in de machine!

Machine-ontkalker

Technische gegevens

- Dichtheid (bij 20 °C): 1,54 g/cm³
- pH-waarde (bij 20 °C): 1,5

Opslaginstructies

- Aan te houden opslagtemperatuur: +5 tot +40 °C
- Droog opslaan
- Bij correcte opslag 3 jaar te gebruiken

Na verloop van tijd kunnen er afwijkingen in de kleur van de opgeslagen originele gesloten verpakkingen optreden. De toepassingstechnische eigenschappen worden daardoor niet beïnvloed.

Leverbare verpakkingseenheden en accessoires

Aanduiding	Verpakking
ProCare Universal 81 C	Blikje 250 g

Waarschuwingen en veiligheidstips

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de EG-veiligheidsinformatiebladen. Wanneer het product wordt gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is, kan het geen bedreiging vormen in de zin van de desbetreffende richtlijnen inzake voedselverwerking. Controleer of alle onderdelen bestand zijn tegen zuren! Als zure oplossingen uit machines stromen, zijn afvoeleidingen nodig die bestand zijn tegen zuren. Leidingen van eterniet en gietijzer zijn ongeschikt; hierbij moet de oplossing geneutraliseerd worden voordat deze afgevoerd wordt. Voer verpakkingen volledig leeg en afgesloten af. Voor de verwijdering van resthoeveelheden: zie het veiligheidsinformatieblad. De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op de toen beschikbare kennis en ervaring. Dit betekent niet dat de gebruiker geen eigen tests en onderzoeken hoeft uit te voeren. Juridisch bindende garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen kunnen niet uit de gegevens worden afgeleid.

Contactgegevens:

Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Telefoon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Tel.+31 347 378-884
Fax+31 347 378-429
professional@miele.nl
serviceprofessional@miele.nl
www.miele.nl/professional

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 MOLLEM
Tel. +32 2 4511-540
Fax +32 2 4511-414
professional@miele.be
www.miele.be/fr/professional
www.miele.be/nl/professional



Duitsland

BECKER Chemie GmbH
Westring 87-89
D-33818 Leopoldshöhe,
www.becker-chemie.de