

**ProCare**  
**Universal 70 ST****Universalreiniger****Verwendung:**

Kennzeichnungsfreier Universalreiniger zur schonenden Entfernung von Schmutz, Ölen und Fetten für alle wasserbeständigen Oberflächen. Wir empfehlen dieses Produkt auch für Miele Professional und Steelco Edelstahlgeräte. Nicht für die Reinigung größerer Flächen bestimmt. Nur für den gewerblichen Gebrauch. ProCare Universal 70 ST dient der Abreinigung von anhaftenden Stoffen, die durch die alltägliche Nutzung der Geräte aufgetragen werden und die Oberfläche langfristig angreifen können. Den Geräten wird eine homogene Optik und ein natürlicher Glanz verliehen.

**Produkteigenschaften:**

Durch die spezielle Wirkstoffkombination löst das Produkt:

- Öl- und Fettverschmutzungen
- Rückstände pflanzlicher und tierischer Herkunft
- Blut- und Eiweißreste
- Hartnäckige Anhaftungen

Das Produkt zeichnet sich zudem wie folgt aus:

- Zertifizierung mit dem EU Ecolabel
- Kennzeichnungsfrei
- Frei von Phosphaten, Silikaten, Weißölen und abrasiven Bestandteilen
- Materialschonend
- Leicht abspülbar

**Dosierung und Anwendung**

Es wird auf ein nasses Tuch, vorzugsweise aus Mikrofasern, aufgebracht. Anschließend werden die zu reinigenden Oberflächen damit behandelt. Nach einer kurzen Einwirkzeit ist die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser abzuspolen und anschließend mit einem trockenen Tuch nachzupolieren.

**Bitte beachten!**

Nicht mit anderen Produkten mischen.

**ProCare**  
**Universal 70 ST****Universalreiniger****Technische Daten**

Dichte (20 °C): ca.1,0 g/ml

pH-Wert (20 °C): ca. 10,9

Aussehen: klar, hellgrün

**Inhaltsstoffe**

Gemisch aus nicht- und anionischen Tensiden, Lösevermittlern, Komplexbildnern und Glykolethern.

**Lagerhinweise**

- Einzuhaltende Lagertemperatur: 5 °C bis 25 °C
- Bei sachgemäßer Lagerung keine Einschränkung der Nutzbarkeit

**Gefahren- und Sicherheitshinweise**

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter [www.miele-professional.com](http://www.miele-professional.com) verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

**Kontaktdaten:****Deutschland**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29,  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
[vertrieb@miele-professional.de](mailto:vertrieb@miele-professional.de)  
[www.miele.de/professional](http://www.miele.de/professional)

**Österreich**

Miele Gesellschaft m.b.H.  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg  
Telefon +43 (0) 50800420  
[vertrieb-professional@miele.at](mailto:vertrieb-professional@miele.at)  
[www.miele.at/professional](http://www.miele.at/professional)

**Importeur für die Schweiz**

Miele AG  
Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach  
Telefon +41 (0) 56 4172000  
[professional@miele.ch](mailto:professional@miele.ch)  
[www.miele.ch/professional](http://www.miele.ch/professional)

**Italien**

Miele Italia Srl  
Strada di Circonvallazione 27  
39057 S. Michele-Appiano (BZ)  
Telefon +39 (0) 471666319  
[info@miele-professional.it](mailto:info@miele-professional.it)  
[www.miele.it/it/professional](http://www.miele.it/it/professional)

**Luxemburg**

Miele s.à r.l.  
20, Rue Christophe Plantin  
L-2339 Luxembourg  
Tel. +352 49711-20/22  
[infolux@miele.lu](mailto:infolux@miele.lu)  
[www.miele.lu/de/professional](http://www.miele.lu/de/professional)

**Hersteller**

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG  
Am Stadtholz 37  
33609 Bielefeld  
Telefon +49 (0) 52130370  
[info@stockmeier.com](mailto:info@stockmeier.com)  
[www.stockmeier.de](http://www.stockmeier.de)