

ProCare

Universal 70 ST

Universeel reinigingsmiddel

Toepassing

Ongevaarlijk universeel reinigingsmiddel voor het behoedzaam verwijderen van vuil, olie en vet voor alle waterbestendige oppervlakken. Wij adviseren dit product ook voor roestvrijstalen apparaten van Miele Professional en Steelco. Niet geschikt voor het reinigen van grote oppervlakken. Alleen voor commercieel gebruik. *ProCare Universal 70 ST* dient voor het verwijderen van verontreiniging die door het dagelijks gebruik van de apparaten op de oppervlakken blijft kleven en deze op lange termijn kan aantasten. Het geeft de apparaten opnieuw een homogene aanblik en een natuurlijke glans.

Producteigenschappen

Door de speciale combinatie van werkzame stoffen verwijdert het product:

- olie- en vetresten
- resten van plantaardige en dierlijke oorsprong
- bloed- en eiwitresten
- hardnekkig vuil

Het product onderscheidt zich door de volgende eigenschappen:

- certificering met het Europees Ecolabel
- gevarentekenvrij
- vrij van fosfaten, , silicaten, paraffineolie en abrasieve bestanddelen
- mild reinigingsmiddel
- gemakkelijk af te spoelen



Dosering en gebruik

Het wordt aangebracht op een natte doek, bij voorkeur van microvezel. Vervolgens worden de te reinigen oppervlakken ermee behandeld. Na een korte inwerktijd moet het oppervlak grondig worden afgenomen met een vochtige doek en vervolgens worden nagepolijst met een droge doek.

Let op!

Niet mengen met andere producten.

ProCare

Universal 70 ST

Universeel reinigingsmiddel

Technische gegevens

Dichtheid (20 °C): ca. 1,0 g/ml

pH-waarde (20 °C): ca. 10,9

Voorkomen: helder, lichtgroen

Bestanddelen

Mengsel van niet- en anionische oppervlakteactieve stoffen, oplosmiddelen, complexvormers en glycolethers.

Opslag

- Opslagtemperatuur: 5 °C tot 25 °C

- Bij een juiste opslag is er geen beperking van de bruikbaarheid

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Informatie over veiligheid en milieu vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.miele-professional.com.

Verwijder de volledig lege en gesloten verpakking met het afval. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor het verwijderen van resterende inhoud.

De gegevens op dit informatieblad zijn gebaseerd op onze actuele kennis en ervaring. Ze stellen de gebruiker niet vrij van het uitvoeren van eigen tests en proeven. Een juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen kan hieruit niet worden afgeleid.

Contact:

Germany

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Netherlands

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Tel. +31 347 378-884
professional@miele.nl
www.miele.nl/professional

Belgium

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel. +32 2 4511-411
info@miele.be
www.miele.be/professional



Producer

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37
33609 Bielefeld
Telefon +49 (0) 52130370
info@stockmeier.com
www.stockmeier.de