

ProCare Shine 10 A



Detergentes

Aplicación

Concentrado líquido, alcalino. Para lavavajillas industriales tanto de tanque como Freshwater. *ProCare Shine 10 A* no está indicado para su uso en lavavajillas de la serie Miele ProfiLine.

Características del producto

- Para la limpieza de vajilla, cubertería y cristalería
- Elimina la suciedad más difícil, como el almidón, la clara de huevo, el té o el café
- Contiene cloro activo y fosfato
- Elimina de forma fiable los restos de alimentos quemados y secos.
- Evita los depósitos de cal y protege la vajilla
- Protección alta contra la corrosión
- Contiene fosfatos, cloro activo y álcalis
- No apto para aluminio y plata

Uso y dosificación

ProCare Shine 10 A está diseñado para su uso en programas de lavavajillas de Miele Professional.

- Dosificación precisa y eficiente mediante bomba dosificadora
- Para manipular este producto deben utilizarse dosificadores adecuados.
- Concentración de uso: la dosis depende del grado de suciedad de la vajilla.
- Recomendación de dosificación: 2–5 ml/l (0,2–0,5 %)
- Rango de dureza del agua recomendado: 0–0,5 mmol/l (0–3 °dH)

La dosis y el programa deben seleccionarse en función de la vajilla y del grado de suciedad. Elegir un programa inadecuado o utilizar demasiado o muy poco detergente puede dar lugar a resultados de lavado insatisfactorios. Partiendo de los ajustes de fábrica del lavavajillas (en el caso de los modelos Miele, suelen ser de 3 ml/l o un 0,3 %), se pueden realizar los ajustes necesarios.

Para el lavado, se recomienda utilizar agua blanda con una dureza de 0 a 0,5 mmol/l (0 a 3 °dH). Si fuera necesario, el rango de dureza del agua más alto, hasta un máximo de 1,4 mmol/l (8 °dH), puede compensarse aumentando la concentración de dosificación. No obstante, para proteger el lavavajillas y la vajilla, recomendamos utilizar un sistema de tratamiento del agua (p. ej., un descalcificador del agua interno o externo) para alcanzar el nivel de dureza del agua adecuado.

Tener en cuenta:

- No se debe mezclar en forma concentrada con otros productos.
- El sistema de dosificación debe limpiarse antes de cambiar de producto: aclarar bien con agua y preparar el sistema
- Deben tenerse en cuenta las instrucciones de manejo de los lavavajillas de Miele Professional.
- Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar el sistema completo ProCare Shine, compuesto por detergente, abrillantador y sal regeneradora.

ProCare Shine 10 A



Detergentes

Datos técnicos

- Densidad (20 °C): aprox. 1,2 g/cm³
- Valor de pH de la solución: 11,5–12,0

Ingredientes

Álcalis, descalcificadores, blanqueadores

Almacenamiento

- Temperatura de almacenamiento: de –10 °C a 30 °C
- Proteger de la luz solar directa
- Válido durante 12 años si se conserva correctamente.

Riesgos e indicaciones de seguridad

Para información sobre seguridad y medioambiente, debes consultar las hojas de datos de seguridad. Están disponibles en las páginas web de Miele que se indican a continuación. Si se utiliza siguiendo las instrucciones, el producto es seguro con respecto a las directrices pertinentes sobre la elaboración de alimentos.

Los depósitos de reserva solo deben desecharse cuando estén completamente vacíos y precintados. Consulta la hoja de datos de seguridad en relación con el desecho de residuos.

Toda la información contenida en este prospecto es actual y correcta según nuestro conocimiento y experiencia. Sin embargo, esto no exime a los usuarios de la obligación de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. No puede deducirse de este documento una garantía jurídicamente vinculante de las propiedades específicas del producto.

Unidades de embalaje y accesorios

Denominación	Unidad de embalaje
<i>ProCare Shine 10 A</i>	Garrafa de 5 l
<i>ProCare Shine 10 A</i>	Garrafa de 10 l
Llaves para garrafas de 5 l y 10 l	
Bandeja de goteo DTD 2 para garrafas de 5 l y 10 l de la serie de modelos Miele ProCare	

Datos de contacto:

Alemania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Tel.: +34 902575175
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
www.etol.de