

ProCare

Shine 11 OB



Detersivi

Applicazione

Detergente in polvere, leggermente alcalino. Per il lavaggio in lavastoviglie professionali dotate di un sistema ad acqua pulita.

Proprietà del prodotto

- Rimuove lo sporco ostinato come amido, albume d'uovo, tè/caffè
- Impedisce i depositi di calcare e protegge gli oggetti
- Protegge contro la corrosione
- Non contiene cloro attivo

Uso e dosaggio

ProCare Shine 11 OB è progettato per l'uso nello svolgimento dei programmi delle lavastoviglie Miele Professional.

- Dosaggio manuale nel dosatore dello sportello prima di ogni ciclo di lavaggio
- Dosaggio consigliato: 20–25 g per ciclo di lavaggio (il misurino in dotazione con la confezione da 6 kg, se riempito fino all'orlo, corrisponde a ca. 20 g) oppure 2–5 g/l
- Livello di durezza dell'acqua raccomandato: 0–0,5 mmol/l (0–3 °dH)

La quantità di dosaggio e il programma devono essere selezionati in base al carico e al grado di sporco. Selezionare il programma sbagliato o usare una quantità eccessiva o insufficiente di detersivo può determinare risultati di lavaggio insoddisfacenti.

Attenzione:

- non mischiare con altri prodotti
- È necessario rispettare le istruzioni d'uso delle lavastoviglie Miele Professional.
- Per ottenere risultati ottimali, consigliamo di utilizzare il sistema completo ProCare Shine, composto da detersivo, additivo per il risciacquo finale e sale di rigenerazione

ProCare Shine 11 OB



Detersivi

Dati tecnici

- Densità (20 °C): ca. 1,2 g/cm³
- Valore pH della soluzione: 11.0–11.5

Componenti

Alcali, leganti di calcare, candeggianti a base di ossigeno attivo

Conservazione

- Chiudere il coperchio dopo l'uso.
- Conservare in un luogo asciutto.
- Se conservato correttamente, non presenta limiti di durata.

Rischi e indicazioni sulla sicurezza

Per informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente, consultare le schede tecniche di sicurezza. Sono disponibili sui siti web di Miele elencati di seguito. Se utilizzato secondo le istruzioni, il prodotto è sicuro nel rispetto delle linee guida pertinenti sulla lavorazione degli alimenti.

Smaltire i contenitori solo quando sono completamente vuoti e sigillati. Per lo smaltimento dei residui, consultare la scheda tecnica di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo sono aggiornate e corrette in base alle nostre conoscenze ed esperienze.

Tuttavia, ciò non esonera gli utenti dall'obbligo di effettuare i propri controlli e test. Dal presente documento non è possibile dedurre una garanzia giuridicamente vincolante di specifiche proprietà del prodotto.

Unità di imballaggio disponibili

Denominazione	Unità di imballaggio
<i>ProCare Shine 11 OB</i>	Bottiglia da 2 kg
<i>ProCare Shine 11 OB</i>	Contenitore da 6 kg

Informazioni di contatto:

Germania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Italia

Miele Italia S.r.l.
Via Thomas- Alva- Edison 9
39100 Bolzano
Tel.: 0471-666319
professional@miele.it
www.miele.it/it/p/



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
www.etol.de

Importatore per la Svizzera

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional