

**Miele**

# Catalogue

## Buanderie Professionnelle

Miele Professional. Immer Besser.





## Little Giants (Petits Géants)

### PWM 908 Laveuse

Capacité de 20 livres

2,6 pi<sup>3</sup> | 73 litres

Pompe de vidange électrique (1ph)

### PDR 908 Sécheuse

Capacité de 18 livres

4,6 pi<sup>3</sup> | 130 litres

Pompe à chaleur (1ph)

Électrique (1ph)



## Octoplus

### PW 6080 Laveuse

Capacité de 18 livres

2,8 pi<sup>3</sup> | 80 litres

Pompe de vidange électrique (1ph)

Vanne de vidange électrique (1ph)

### PT 7186 Sécheuse

Capacité de 18 livres

6,4 pi<sup>3</sup> | 180 litres

Électrique (1ph)

### PW 5105 Laveuse

Capacité de 23 livres

3,5 pi<sup>3</sup> | 100 litres

Vanne de vidange électrique (1ph)

### PWT 6089 / PT 7189 Colonne Laveuse / Sécheuse

Capacité de 18 livres

**Laveuse:** 2,8 pi<sup>3</sup> | 80 litres

Pompe de vidange électrique (1ph)

**Sécheuse:** 6,4 pi<sup>3</sup> | 180 litres

Électrique (1ph)



## SlimLine

### PT 8303 Sécheuse

Capacité de 34 livres

10,6 pi<sup>3</sup> | 300 litres

Électrique (3ph)

**BL** Disponible en Blanc Lotus

**AI** Disponible en Acier Inox

**OB** Disponible en Octobreu

**GA** Disponible en Gris Acier



AI

## Performance Plus

### PWM 912 Laveuse

Capacité de 25 livres

3,9 pi<sup>3</sup> | 110 litres

Électrique (3ph)

### PWM 916 Laveuse

Capacité de 35 livres

4,9 pi<sup>3</sup> | 140 litres

Vapeur (3ph)

Électrique (3ph)

### PWM 920 Laveuse

Capacité de 45 livres

6,7 pi<sup>3</sup> | 180 litres

Vapeur (3ph)

Électrique (3ph)



AI

## Laveuses de grande capacité

### PW 6241 Laveuse

Capacité de 55 livres

8,5 pi<sup>3</sup> | 240 litres

Vapeur (3ph)

Électrique (3ph)

### PW 6321 Laveuse

Capacité de 75 livres

11,3 pi<sup>3</sup> | 320 litres

Vapeur (3ph)

Électrique (3ph)



AI

## Performance Plus

### PDR 918 Sécheuse

Capacité de 40 livres

11,5 pi<sup>3</sup> | 325 litres

Électrique (3ph)

### PDR 922 Sécheuse

Capacité de 50 livres

14,1 pi<sup>3</sup> | 400 litres

Vapeur (1ph)

Électrique (3ph)

### PDR 928 Sécheuse

Capacité de 60 livres

17,7 pi<sup>3</sup> | 500 litres

Vapeur (1ph)

Électrique (3ph)

### PDR 944 Sécheuse

Capacité de 100 livres

28,2 pi<sup>3</sup> | 800 litres

Vapeur (3ph)

Électrique (3ph)

## Qualité inégalée et performance de nettoyage fiable

La qualité sans compromis et l'amélioration continue sont fondamentales pour les normes élevées que Miele Professional établit dans le cadre de son engagement Immer Besser ("Toujours mieux"). Tous les appareils de Miele Professional sont soumis à des tests de qualité complets et à une inspection finale rigoureuse avant d'être mis sur le marché. En outre, Miele Professional fabrique de nombreux composants des appareils, notamment des moteurs électriques et des cartes de circuits imprimés, afin d'atteindre les niveaux les plus élevés possibles de contrôle de la qualité de la production. Seul fabricant à tester ses produits pour une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, Miele Professional propose des solutions de buanderie qui offrent aux clients des résultats de nettoyage constants et de haute qualité à chaque cycle de lavage et de séchage.

## Entretien du linge en douceur grâce à la technologie du tambour alvéolé de Miele

La technologie du tambour alvéolé de Miele Professional, à la pointe de l'industrie, différencie ses laveuses et sècheuses de celles de la concurrence. La structure concave de la surface du tambour alvéolé des laveuses Miele crée une fine couche d'eau entre le tambour et le linge. Cette conception unique assure un mouillage efficace, protège les fibres et prolonge la durée de vie des tissus. De même, la structure alvéolaire convexe et sculptée utilisée dans les sècheuses Miele crée un coussin d'air entre la paroi du tambour et le linge. Ce coussin d'air assure un entretien en douceur des tissus et des résultats de séchage de haute qualité.

## Des performances efficaces et durables qui réduisent les coûts et préservent les ressources naturelles

Les appareils Miele Professional sont conçus pour optimiser chaque cycle de lavage et de séchage, en économisant eau et électricité. En plus d'être plus durable, la réduction de la consommation de ressources naturelles diminue le coût total de possession de la machine et améliore la rentabilité globale de l'activité de l'utilisateur final. Une longue durée de vie, des processus de travail fiables et des interfaces de commande pratiques et faciles à utiliser sont d'autres avantages de choisir les laveuses et sècheuses Miele pour votre exploitation.

### Miele Inc., Princeton, NJ

**P** +1 800 991 9380

**E** [prosales@mieleusa.com](mailto:prosales@mieleusa.com)

[mieleusa.com/professional](http://mieleusa.com/professional)

### Miele Limité, Vaughan, ON

**P** +1 888 325 3957 (Option #3)

**E** [professional@miele.ca](mailto:professional@miele.ca)

[mieleprofessional.ca](http://mieleprofessional.ca)