

Miele

La base de votre succès.

Les Petits Géants (Little Giants) : Laveuses et sècheuses compactes à usage commercial.

Miele Professional. Immer Besser.



S'appuyer sur les Petits Géants (Little Giants).

La satisfaction et la confiance de vos clients déterminent le succès de votre entreprise. Vous devez pouvoir compter sur une solution de buanderie professionnelle qui répond aux normes les plus élevées en matière de service et d'attention irréprochables.

Les plus de 90 ans d'expérience de Miele dans la technologie de la buanderie commerciale sont guidés par notre devise "Immer Besser", qui consiste à s'efforcer d'être « toujours meilleur ». Les nouveaux appareils Petits Géants (Little Giants) témoignent de notre qualité et de notre ingénierie primées, offrant un entretien du linge de niveau commercial aux petites entreprises les plus sélectives. Comptez sur les Petits Géants (Little Giants) de Miele pour faire face à la charge.

Espace minimum. Puissance maximale.

Les PetitsGéants (Little Giants).

Au cours des dernières décennies, plus d'un million de PetitsGéants (Little Giants) ont trouvé leur place dans des hôtels, des établissements de soins de santé, des yachts et un large éventail d'entreprises. La génération la plus récente est dotée de nos dernières innovations et technologies, offrant ainsi une gamme complète de produits et de services.

Une combinaison inégalée de performances de nettoyage, de fonctionnement économique, de confort d'utilisation et de flexibilité.

Une solution pour répondre à toutes les exigences.

Qu'il s'agisse d'un salon de coiffure, d'un hôtel, d'une garderie ou d'un centre de vacances, tous ceux qui doivent compter sur un approvisionnement en linge d'une propreté et d'une hygiène irréprochables ont besoin d'une approche systématique puissante produisant rapidement des résultats parfaits.

Pour les petites entreprises, ce sont les uniformes qui représentent la marque, les serviettes et le linge de maison qui réconfortent les clients et les nappes et serviettes qui dressent les tables. Chaque jour, les tissus et les textiles ont besoin d'un nettoyage hygiénique efficace et de qualité supérieure - leur réputation en dépend. Les toutes nouvelles laveuses et sécheuses Miele PetitsGéants (Little Giants) offrent une désinfection et un entretien des tissus de qualité supérieure dans un système compact à haut rendement.

Découvrez nos nouvelles laveuses et sécheuses dans les pages suivantes et comprenez pourquoi ils sont idéaux pour un large éventail d'applications. Le linge est la clé du succès des petites entreprises. Préservez-le et protégez-le avec PetitsGéants (Little Giants).

Découvrez nos solutions sur mesure :
www.mieleprofessional.ca



Augmentation des performances. Réduction des coûts.

Depuis 1899, Miele est synonyme de qualité incomparable. Les Petits Géants (Little Giants) ne font pas exception à la règle : ils sont dotés d'une technologie inégalée, d'une grande durabilité et de coûts d'exploitation réduits, tout en offrant un traitement exceptionnellement doux de tous les types de tissus.

Ce remarquable système de buanderie établit de nouvelles normes en matière d'efficacité, grâce à des cycles de lavage et de séchage plus courts. Associés à une utilisation précise de l'eau et de l'énergie, les Petits Géants (Little Giants) constituent une solution de buanderie durable qui réduit les ressources et les coûts d'exploitation.

Qualité et efficacité exceptionnelles :

- Temps de cycle courts : 25 minutes pour le lavage et 37 minutes pour le séchage
- Faible consommation et coûts de fonctionnement réduits
- Longévité du produit : Conçu pour 30 000 cycles de programmes
- Nettoyage en profondeur des textiles, même très sales
- Lavage et séchage en douceur grâce au tambour alvéolé breveté
- Cycle de séchage court en raison de la faible humidité résiduelle de seulement 48 % après l'essorage avec un facteur g élevé.





Le travail comme il se doit.

Les PetitsGéants (Little Giants) doivent avant tout permettre de réduire la charge de travail dans l'agitation de la vie quotidienne. C'est pourquoi la génération la plus récente est dotée de toute une série de fonctions innovantes qui rendent l'entretien du linge aussi simple que possible.

Le summum de la commodité :

- Capacité de charge de 8 kg (18 lb)
- Interface simple avec écran tactile moderne
- La sélection intuitive des langues offre 32 options linguistiques différentes.
- Grand choix de programmes de lavage et de séchage préprogrammés

Prendre en charge la charge.



La base d'une hospitalité exceptionnelle.

Des nappes d'un blanc éclatant, des peignoirs moelleux et des serviettes parfumées. Le linge de qualité supérieure met en valeur votre marque, tout en permettant à vos clients de se sentir chez eux et d'en redemander. Les PetitsGéants (Little Giants) garantissent que votre linge interne est rapidement prêt à être réutilisé, grâce à des programmes de lavage et de séchage professionnels spécialement conçus pour les applications dans les hôtels, les restaurants et les spas. Les serviettes, la literie, les nappes et les vêtements sont propres, secs et prêts à l'emploi en moins de 86 minutes.



Répondre aux exigences des soins de santé d'aujourd'hui.

Le bien-être des patients et des résidents est d'une importance capitale. Avec des cycles courts et une interface utilisateur intuitive, les PetitsGéants (Little Giants) sont conçus pour répondre aux exigences quotidiennes de l'environnement médical actuel. Ils nettoient en profondeur et en douceur tout en respectant les normes d'hygiène les plus strictes, et le tambour alvéolé breveté garantit que les textiles conservent leur valeur après chaque cycle, ce qui réduit considérablement les coûts de remplacement.



Une buanderie de qualité professionnelle pour votre maison.

Les familles ont besoin d'un environnement propre et confortable, mais elles veulent aussi le meilleur soin pour leurs vêtements, leur linge et leurs tissus. Les laveuses et sècheuses innovantes PetitsGéants (Little Giants) offrent une désinfection et un entretien des tissus de qualité professionnelle dans un système compact à haut rendement - la solution ultime pour répondre aux besoins de buanderie à haut débit d'une famille.

Spécifications techniques



Machine à laver	PWM 908
Contrôles des programmes	M Touch Flex
Capacité de charge	9 kg / 20 lb
Volume du tambour	73 L / 2,58 pi ³
Vitesse d'essorage maximale	1 500 tr/min
Facteur g/humidité résiduelle *	613 / 48 %
Durée du cycle**	49 min
Type de chauffage	EL
Drainage	DP [DN22]
Couleur/matériau de la face avant	SST ou LW
Dimensions extérieures H/L/P	850/605/714 mm 33 1/2 / 23 7/8 / 28 1/8 po
Raccordement électrique	2 AC 208-240 V 60 Hz 30 A

EL = électrique, DP = pompe de vidange, SST = acier inoxydable, LW = blanc lotus, émaillé
 * Humidité résiduelle après le rinçage final à l'eau chaude. ** Durée du cycle pour les cotons 60 °C | 140° F, eau chaude.

Sècheuse	PDR 908 EL	PDR 908 HP
Contrôles des programmes	M Touch Flex	M Touch Flex
Système de séchage	Ventilé	Pompe à chaleur**
Capacité de charge	8 kg / 18 lb	8 kg / 18 lb
Volume du tambour	130 L / 4,59 pi ³	130 L / 4,59 pi ³
Durée du cycle*	57 min***	76 min***
Type de chauffage	EL	HP
Puissance de chauffage	3,03-4,04 kW	-
Ventilé	DN 100	-
Couleur/matière de la face avant	SST ou LW	SST ou LW
Dimensions extérieures H/L/P	850/605/717 mm	850/605/777 mm
	33 1/2 / 23 7/8 / 28 1/4 po	33 1/2 / 23 7/8 / 30 5/8 po
Raccordement électrique	2 AC 208-240 V 60 Hz 30 A	2 AC 208-240 V 60 Hz 30 A

EL = électrique, HP = pompe à chaleur, SST = acier inoxydable, LW = blanc lotus, émaillé * Durée du cycle dans le programme « Séchage normal ». ** Contient des FC, scellés hermétiquement ; Type de réfrigérant R134a, volume de réfrigérant 0,50 kg, GWP réfrigérant : 1430 kg CO₂ e, GWP sècheur PDR 908 HP : 715 kg CO₂ e. *** Temps de cycle avec charge mixte, humidité résiduelle 40 %.

Miele Limité Canada

161 Four Valley Drive

Vaughan, ON

L4K 4V8

1-888-325-3957

professional@miele.ca

www.mieleprofessional.ca