

## Systemes commerciaux de lavage de la vaisselle

#LavageDeLaVaisselleEnPlastique

### Quand les plastiques ne sèchent pas

Les matières plastiques font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. Ainsi, on trouve de la vaisselle en plastique dans pratiquement tous les foyers, à côté du verre et de la porcelaine habituels. Dans les crèches et les maisons de retraite, les propriétés anti-casse des plastiques, combinées à leur légèreté, en ont fait des produits de choix indispensables. De même, les articles en plastique réutilisables sont de plus en plus utilisés dans le secteur des plats à emporter afin d'éviter l'utilisation d'assiettes et d'emballages jetables, etc. L'inconvénient est que la vaisselle n'est souvent pas complètement sèche lorsqu'elle sort du lave-vaisselle. Quelle en est la raison et comment éviter l'effort supplémentaire que représente le séchage manuel ?



#### Augmentation de la charge de travail et réduction du temps consacré à la vaisselle en plastique mouillée

Après avoir lavé la vaisselle, les gens s'attendent simplement à pouvoir retirer la vaisselle de la machine et à la ranger dans un placard. Mais un coup d'œil dans le lave-vaisselle permet souvent de constater que la porcelaine, le verre et les pièces métalliques sont secs, alors que la vaisselle en plastique est encore humide. Conséquence désagréable : Les articles en plastique doivent être rincés et séchés à la main afin d'éliminer les résidus de détergent et d'eau et d'éviter les taches. En fin de compte, cela se traduit par une augmentation de la charge de travail, qui fait perdre un temps précieux à des tâches plus importantes. En outre, la vaisselle fraîchement lavée peut être recontaminée par des torchons souillés ou par contact avec les mains. Il s'agit là d'un ensemble de circonstances qu'il convient d'éviter à tout prix dans les institutions où les exigences en matière d'hygiène sont élevées.

#### Pourquoi les articles en plastique sont-ils encore humides après le lavage de la vaisselle ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la vaisselle en plastique ne sèche pas bien après le lavage de la vaisselle. L'une des principales raisons est liée aux propriétés du matériau. Contrairement à la porcelaine, par exemple, le plastique



emmagasine moins de chaleur latente, ce qui fait que l'eau de surface ne s'évapore pas correctement et que la vaisselle reste souvent humide. Les articles de vaisselle en plastique étant légers, la pression des jets d'eau des bras de lavage peut facilement les déloger. L'eau s'accumule alors dans les récipients creux et à la base des objets retournés. C'est souvent le cas lorsque les articles de vaisselle ne sont pas correctement positionnés au départ. L'eau du cycle de lavage qui s'accumule à l'intérieur des articles et dans les creux ne peut pas s'écouler.

## Comment éviter de mouiller la vaisselle après le lavage ?

La vaisselle en plastique doit être placée correctement et solidement dans le lave-vaisselle. Cela permet de s'assurer que les articles restent en place tout au long du cycle et que l'eau de lavage peut s'écouler librement. Des inserts et des paniers spéciaux peuvent être utiles pour positionner et fixer les articles.

En outre, les lave-vaisselle soutiennent le processus de séchage par une phase de séchage supplémentaire. Celle-ci est adaptée aux propriétés des matières plastiques et permet d'obtenir d'excellents résultats.



## Sommaire

La vaisselle en plastique est souvent encore humide après le lavage de la vaisselle en raison des propriétés de son matériau. Mais en positionnant correctement la vaisselle dans la machine, il est possible d'obtenir de bons résultats de séchage et de gagner du temps pour des tâches plus importantes. De même, il est recommandé d'utiliser des paniers et des inserts spéciaux pour lave-vaisselle. Les phases de séchage supplémentaires conçues pour les matières plastiques sont surtout recommandées d'un point de vue hygiénique. De cette manière, même la vaisselle en plastique est parfaitement séchée et prête à être réutilisée rapidement.

### Ces livres blancs peuvent également présenter un intérêt :

#DécolorationsDeLaVaisselle

#LeCercleDeSinner