

Dosieren im System:  
Pumpen und Zubehör für mehr Leistung und Flexibilität

**Miele Professional. Immer Besser.**



**Die Miele  
Systemlösung:  
Perfektion  
aus einer Hand**

**Ihre Vorteile:**

- Optimale Leistung für jede Maschinengröße
- Hohe Zuverlässigkeit und geringer Wartungsbedarf
- Individuell anpassbar durch Programmierfähigkeit
- Platzsparendes Design und modularer Aufbau
- Einfache Installation und Inbetriebnahme

**Weitere Informationen:**

[www.miele.ch/pro](http://www.miele.ch/pro)



Miele Professional bietet jedem Anwender die ideale Lösung für die komfortable, automatische Waschmittelzugabe. Das moderne Dosiertechnik-Portfolio umfasst Schlauchquetschpumpen und Membranpumpen mit hohen Förderleistungen für Waschmaschinen jeder Größe. Merkmale wie die einfache Installation und das vielfältige Zubehör machen die Dosierpumpen zur ersten Wahl für alle modernen Anforderungen beim Waschen.

**Die präzise arbeitenden Schlauchquetschpumpen erfüllen mit ihrer bewährten Technik alle gängigen Anforderungen.**



Abb.: APMW 051

#### Schlauchquetschpumpen

- Dosierleistung bis zu 285 ml/min
- Ideal für Waschmaschinen jeglicher Grösse
- Inklusive Installationskit bestehend aus Befestigungsmaterial, Quetschschläuchen, Schnellkupplung und vorkonfektioniertem Kabelbaum
- Besonders einfacher Anschluss über Miele XCI-Box bzw. Connector Box
- Flexibel erweiterbar durch modularen Aufbau
- Verfügbar in Kits mit 2, 4 oder 6 Pumpen

**Die besonders wartungsarmen Membranpumpen zeichnen sich durch ihre schnelle und hohe Dosierleistung aus.**



Abb.: APMW 045

#### Membranpumpen

- Dosierleistung bis zu 1.000 ml/min
- Ideal für Waschmaschinen mit mehr als 15 kg Beladung
- Gut geeignet für Nassimprägnierung
- Inklusive Installationskit bestehend aus Befestigungsmaterial, Quetschschläuchen, Schnellkupplung und vorkonfektioniertem Kabelbaum
- Besonders einfacher Anschluss über Miele XCI-Box bzw. Connector Box
- Flexibel erweiterbar durch modularen Aufbau
- Verfügbar in Kits mit 1–6 Pumpen
- Auch kombinierbar mit Schlauchquetschpumpen

**Die zuverlässigen und sicheren Dosierlanzen und der hilfreiche Leerstandswarner sind bei allen Miele Dosierpumpen einsetzbar.**



Abb.: APWM 057

#### Dosierlanzen

Durch ihren geringen Aussendurchmesser passen die neuen Dosierlanzen in Behälter mit nahezu allen Öffnungsweiten.

- Variante 1 (APWM 056): Lanze für Behälter mit 5–10 l Volumen, Länge 375 mm, Durchmesser Öffnung 38 mm, 2 Schläuche anschliessbar
- Variante 2 (APWM 057): für Behälter mit 20 l Volumen, Länge 450 mm, Durchmesser Öffnung 45 mm, 3 Schläuche anschliessbar



Abb.: APWM 054

#### Leerstandswarner

Für reibungslose Arbeitsabläufe weist der Leerstandswarner (APWM 054) rechtzeitig auf den erforderlichen Austausch eines Chemikalienbehälters hin.

- Akustische und optische Warnung bei niedrigem Füllstand
- Überwacht bis zu 10 Behälter gleichzeitig



Abb.: APWM 055

#### Programmwähler

Nutzbar und notwendig für Waschmaschinen in Einstellung „Programmwahlmodus“ (serienmässige Einstellung der Waschmaschine auf „Relaismodus“, dann ist der APWM 055 nicht notwendig).

- Zum jeweils gewählten Waschprogramm kann so das passende Dosierprogramm (z.B. wegen unterschiedlicher Beladung) ausgewählt werden
- Voraussetzung: Dosierprogramme müssen auf der Dosiersteuerung erstellt werden
- Montage des Programmwählers an Maschinenfront

# Dosiertechnik für Waschmaschinen

Produkt	Bezeichnung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer	Preis CHF exkl. MwSt.
APMW 050	KIT DOSIERPUMPE DOS-WL2 Schlauchquetschpumpe 2 Pumpen	11733440	59510050ZER	4002516419365	1'350.-
APMW 051	KIT DOSIERPUMPE DOS-WL4 Schlauchquetschpumpe 4 Pumpen	11733470	59510051ZER	4002516419242	1'790.-
APMW 052	KIT DOSIERPUMPE DOS-WL6 Schlauchquetschpumpe 6 Pumpen	11733500	59510052ZER	4002516419273	2'490.-
APMW 053	KIT DOSIERPUMPE DOS-WLM1 Schlauchquetschpumpe 1 Pumpe (Erweiterungsmodul)	11733530	59510053ZER	4002516588733	520.-
APMW 044	KIT MEMBRANPUMPE DOS-WHD1 Membranpumpe 1 Pumpe	11731510	59510044ZER	4002516414346	1'490.-
APMW 045	KIT MEMBRANPUMPE DOS-WHD2 Membranpumpe 2 Pumpen	11732600	59510045ZER	4002516419204	2'370.-
APMW 046	KIT MEMBRANPUMPE DOS-WHD3 Membranpumpe 3 Pumpen	11733270	59510046ZER	4002516414391	3'220.-
APMW 047	KIT MEMBRANPUMPE DOS-WHD4 Membranpumpe 4 Pumpen	11733300	59510047ZER	4002516419099	4'080.-
APMW 048	KIT MEMBRANPUMPE DOS-WHD5 Membranpumpe 5 Pumpen	11733330	59510048ZER	4002516419105	4'930.-
APMW 049	KIT MEMBRANPUMPE DOS-WHD6 Membranpumpe 6 Pumpen	11733360	59510049ZER	4002516419334	5'790.-
APWM 056	SAUGLANZE DOS-5/10 Dosierlanze	11733600	59510056D	4002516589273	129.-
APWM 057	SAUGLANZE DOS-20 Dosierlanze	11733620	59510057D	4002516588764	129.-
APWM 054	ALARMSYSTEM DOS-WLL-ADD	11733560	59510054D	4002516419068	400.-
APWM 055	PROGRAMMWAHLER DOS-WL-FORM	11733590	59510055D	4002516588757	220.-