

Miele

ProCare Universal 70 ST

Nettoyage profond et en douceur
de toutes les surfaces étanches

Miele Professional. Immer Besser.



**Idéal pour
les appareils en acier
inoxydable de
Miele Professional
et Steelco**

Simple d'utilisation

- Dosage précis grâce à l'embout de pulvérisation
- Très efficace et économique
- Produit préservant les matériaux, moyennement alcalin
- Exempt de marquage

Fort pouvoir nettoyant

- Élimine les salissures d'huile et de graisse ainsi que les résidus d'origine végétale et animale
- Élimine les résidus et sang et de protéine
- Élimine également les salissures tenaces

Durabilité élevée

- Sans phosphate
- Bidon totalement recyclable
- Distingué par l'Écolabel européen

Utilisation simple

pour les surfaces nettoyées de manière professionnelle



Pour un nettoyage en profondeur, avec une préservation exceptionnelle des matériaux

Versez le nettoyant universel tout simplement sur la surface à nettoyer et rincez-le à l'eau claire après une courte durée d'action. Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'utiliser un chiffon en micro-fibres.

Recommandés par nos techniciens SAV

Les produits brevetés ProCare Universal sont employés par le service après-vente Miele dans le cadre de la mise en service, de la maintenance ou de la réparation. Avec le nettoyant universel développé pour les surfaces, vous pouvez désormais entretenir vos appareils de manière professionnelle.



ProCare Universal 70 ST – 500 ml

- Température de stockage recommandée: 5 à 25 °C
- Valeur pH: env. 10,9
- Hautement concentré sans marquage
- Aucun produit dangereux, aucun dispositif médical
- Mélange de tensio-actifs non-ioniques et anioniques, d'agents de solubilisations, d'agents complexants et d'éthers de glycol
- Tête pulvérisatrice exclusive du flacon PET en matières 100 % recyclées
- N° mat. 12306020



ProCare Universal 70 ST est disponible sur le shop en ligne Miele www.miele.ch/pro/shop et directement chez votre technicien SAV sur site. Plus d'informations sur www.miele.ch/fr/p