

**Miele**

Nouveaux lave-vaisselle à surchauffeur :  
D'excellents résultats de lavage dans des temps très courts.

**Miele Professional. Immer Besser.**





Miele

ProCare  
Salvo 10 GC

ProCare  
Salvo 10 GC

# Rapide et puissant contre les salissures, tout en douceur pour la vaisselle

Verres brillants, vaisselle parfaitement propre et couverts impeccables sont autant de caractéristiques d'un accueil soigné. Les nouveaux lave-vaisselle à surchauffeur de Miele Professional ne séduisent pas seulement par leurs résultats de premier ordre. Des temps de programme courts, une utilisation économe des ressources et le traitement tout en douceur de la charge les rendent incontournables pour les restaurants, les hôtels et les restaurations collectives.

## **Puissant et polyvalent**

Le lave-vaisselle à surchauffeur fait ses preuves à chaque fois que de grandes quantités doivent être lavées en un temps record. Son efficacité est considérablement renforcée avec la nouvelle génération de lave-verres de Miele Professional. Les nouveaux bras de lavage avec recouvrement de surface intégral permettent de réduire de 25 % la consommation d'eau. Les besoins en énergie et en détergent du lave-vaisselle à surchauffeur s'en trouvent réduits et l'efficacité décuplée, même en fonctionnement continu. Les programmes adaptés au type de vaisselle, la pression variable de la pompe et le démarrage tout en douceur et sans à-coups permettent une adaptation parfaite aux besoins du quotidien professionnel.

## **Des capacités répondant à chaque besoin**

Du lave-verres compact pour l'espace bar en passant par les modèles classiques de 60 cm jusqu'au lave-plateaux avec une cuve particulièrement profonde pour des récipients volumineux, par ex. pour des récipients normalisés également : les nouveaux lave-vaisselle à surchauffeur offrent la capacité adaptée pour chaque lieu, qu'il s'agisse d'un restaurant avec un espace bar, d'une maison de retraite, d'une boulangerie, d'un café ou d'une boucherie. Vous avez également la possibilité de choisir parmi une large gamme de paniers pour assurer le traitement parfait de chaque élément.

Le nouvel écran entièrement tactile est aussi simple d'utilisation que votre smartphone. Il vous permettra de sélectionner rapidement et sans problème les différents programmes.

## **Résultats de lavage impeccables à tous les niveaux**

Un dispositif d'osmose inverse est intégré aux lave-vaisselle bistrot/lave-verres en option, afin de répondre aux exigences les plus élevées. Ce système de traitement de l'eau interne permet d'obtenir des résultats de lavage parfaits sans aucun polissage manuel ultérieur. Vous économisez ainsi des coûts de personnel, vous évitez toute casse de verre coûteuse et vous offrez en plus un maximum d'hygiène à vos clients.

Puissants, fiables, efficaces :  
Les nouveaux lave-vaisselle à surchauffeur de Miele



# Des avantages Miele rentables jour après jour



## Des résultats de lavage parfaits dans toutes les situations

Les nouveaux lave-vaisselle à surchauffeur de Miele Professional possèdent des programmes spécifiques pour tous les types de charge et pour chaque degré de salissures. Tous les paramètres importants, par ex. la durée de lavage, la température et la pression de lavage sont soigneusement réglés et peuvent par ailleurs être adaptés individuellement. Ainsi les délicates flûtes à champagne sont lavées avec le même soin et la même fiabilité que les assiettes avec des résidus d'aliments séchés.



## Grand confort d'utilisation

L'environnement ressemble à celui d'un smartphone et est particulièrement simple. La routine journalière de travail s'effectue à l'aide de la commande à une touche. L'affichage en couleur du temps restant vous permet de voir à distance l'état actuel et le cycle du programme. Si nécessaire, il est possible de consulter des informations supplémentaires et de programmer des réglages sur l'écran. Ce dernier s'utilise sans problèmes avec des gants.



## Économique et efficace

Les nouveaux lave-vaisselle à surchauffeur intégrables sous une table permettent une économie d'eau de 15 à 25 % par rapport à la gamme précédente. Les bras de lavage innovants avec optimisation des flux et les buses de rinçage perfectionnées sont à l'origine de la préservation des ressources. En conséquence, la consommation d'énergie et de produits chimiques est réduite, avec un impact positif sur les coûts d'exploitation liés au lave-vaisselle.



## Différentes variantes de doseurs

Quelles que soient la situation constructive sur site, les nouveaux lave-vaisselle à surchauffeur sont préparés pour une méthode de dosage optimale. L'offre comprend des variantes d'équipements selon le modèle avec des pompes de dosage internes et des cannes d'aspiration pour les bidons de détergents externes, mais aussi des variantes avec des bidons de détergents et des pompes de dosage internes – idéales pour les lieux d'installation qui ne permettent pas la mise en place de bidons externes.



PTD 701

**BRILLIANTcompact**

| Lave-verres à surchauffeur professionnels  | PTD 701                                |
|--|--|
| Puissance théorique maximale [paniers/h]   | 77                                     |
| Programme le plus court [sec]  | 47                                     |
| Puissance de circulation maximale [l/min]  | 200                                    |
| Programmes standard et supplémentaires   | 3 + 4                                  |
| Réservoirs internes pour détergent et produit de rinçage (DOS)                                   | En option                              |
| Adoucisseur d'eau interne (WES)  | -                                      |
| Dimensions externes h/l/p [mm] y compris pieds réglables en hauteur, sans réservoir de détergent | 725-760/460/617                        |
| Dimensions du panier [mm]  | 400 x 400                              |
| Prise d'eau  | Eau froide ou eau chaude jusqu'à 60 °C |
| Puissance totale de raccordement (courant triphasé/alternatif) [kW]                              | 9,7/4,1                                |

**PTD 701**

- Lave-verres avec système à surchauffeur
- Parfait pour une utilisation en comptoir

**Plus**

- Programme le plus court : 47 secondes
- Performance de nettoyage théorique maximale : 1'532 verres/h
- Pompes de dosage internes et cannes d'aspiration pour alimentation externe en détergent et produit de rinçage
- Programmes adaptés à la charge
- Encastrable sous plan
- En option : dispositif d'osmose inverse intégré – pour des verres brillants sans polissage ultérieur





| Lave-verres à surchauffeur professionnels  | PTD 703                                |
|--|--|
| Puissance théorique maximale [paniers/h]   | 65                                     |
| Programme le plus court [sec]  | 55                                     |
| Puissance de circulation maximale [l/min]  | 200                                    |
| Programmes standard et supplémentaires   | 3 + 4                                  |
| Réservoirs internes pour détergent et produit de rinçage (DOS)                                   | En option                              |
| Adoucisseur d'eau interne (WES)  | En option                              |
| Dimensions externes h/l/p [mm] y compris pieds réglables en hauteur, sans réservoir de détergent | 820-855/600/617                        |
| Dimensions du panier [mm]  | 500 x 500/500 x 530                    |
| Prise d'eau  | Eau froide ou eau chaude jusqu'à 60 °C |
| Puissance totale de raccordement (courant triphasé/alternatif) [kW]                              | 9,7/4,1                                |

### PTD 703

- Lave-vaisselle à utilisation universelle avec système à surchauffeur

#### Plus

- Programme le plus court : 55 secondes
- Performance de nettoyage théorique maximale : 1'170 assiettes/h
- Pompes de dosage internes et cannes d'aspiration pour alimentation externe en détergent et produit de rinçage
- En option : variante de modèle BASIC sans préparation de dosage
- Programmes adaptés à la charge
- Encastrable sous plan
- Équipement avec adoucisseur d'eau intégré







# Accessoires Miele Professional : pour une performance optimale dans tout le système

Miele Professional est synonyme de lave-vaisselle de qualité et de technologie innovante. La qualité légendaire de Miele se retrouve aussi dans un programme d'accessoires complet pour un lavage encore plus facile, plus rapide et plus efficace. Des détergents et produits de rinçage parfaitement adaptés et le meilleur service clients complètent l'offre d'un système unique : System4Shine de Miele Professional.



## Paniers et compléments

Les accessoires de Miele Professional comprennent de nombreux paniers et compléments qui permettent de positionner chaque charge en toute sécurité dans la cuve – pour un lavage optimal.

- Paniers pour verres et jeux de paniers pour verres
- Paniers à couverts et godets à couverts
- Paniers pour assiettes et tasses
- Paniers bistrot et paniers universels
- Paniers pour plateaux et supports de paniers

## Autres accessoires

- Socle ouvert/fermé à différentes hauteurs
- Bacs d'égouttage
- Sets de protection vapeur
- Paroi arrière CN
- Adoucisseur d'eau, cartouches déminéralisantes

## ProCare Shine

Les détergents et produits de rinçage de la gamme ProCare Shine ont été spécialement conçus pour une utilisation dans les lave-vaisselle Miele.

Grâce à leur formulation parfaitement adaptée, ils sont la base d'un traitement professionnel et économique de la vaisselle.

- Détergents liquides alcalins et moyennement alcalins
- Produit de rinçage
- Sel régénérant

## Suisse

### Miele SA

Centre Romand, Sous-Riette 23

1023 Crissier

Tél. : +41 56 417 27 51

Fax : +41 56 417 24 69

professional@miele.ch

www.miele.ch/professional

Suivez-nous sur LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/>

Reparation et service de permanence

Tél. : 0848 551 670

## Immer Besser

En tant qu'entreprise familiale, Miele applique fidèlement depuis 1899 la philosophie "Immer Besser" qui signifie "Toujours mieux". Elle est la garantie d'un niveau de qualité et de production inégalé et reflète la capacité novatrice d'une marque "Made in Germany". Une promesse qui offre aux utilisateurs professionnels la certitude d'avoir choisi le bon produit.

## Récompensé

Grâce à une conception orientée qualité et à une grande fiabilité, Miele est souvent élue par ses utilisateurs comme l'une des marques les plus fiables du marché. Des récompenses de renom, comme le MX Award, le iF ou le reddot Design Award, ainsi que le prix allemand de la durabilité, attestent de la position d'exception occupée par Miele, également en termes de design, de gestion de la qualité et de préservation des ressources.

## Compétence

Miele Professional propose aux utilisateurs professionnels des lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, laveurs-désinfecteurs, stérilisateurs et des accessoires ayant une longue durée de vie ainsi que des prestations de service pour un conseil de qualité. Des accessoires parfaitement adaptés, des conseils élaborés et un service après-vente particulièrement réactif permettent d'optimiser les performances et la rentabilité des machines Miele.

## Miele Professional sur Internet

- Informations complètes sur les caractéristiques techniques, les équipements et les accessoires
- Prospectus sur tous les groupes de produits et domaines d'application à télécharger
- Schémas, modes d'emploi et présentations de produits sur YouTube