

Dosage dans le système :

Pompes et accessoires pour plus de performance et de flexibilité

Miele Professional. Immer Besser.



**La solution
système
de Miele : La
perfection d'un
seul et même
fournisseur**

Vos avantages :

- Puissance optimale pour toute taille de machines
- Grande fiabilité et maintenance réduite
- Adaptation individuelle grâce à la fonction de programmation
- Design peu encombrant et structure modulable
- Installation et mise en service faciles

En savoir plus :

www.miele.ch/pro



Miele Professional offre à chaque utilisateur la solution idéale pour doser la lessive facilement et automatiquement. L'offre de technique de dosage moderne regroupe les pompes péristaltiques et les pompes à membranes à rendement élevé pour des lave-linge de toute taille. L'installation facile et la multitude d'accessoires font des pompes de dosage le premier choix pour toutes les exigences modernes de lavage.

Les pompes péristaltiques travaillant avec précision répondent à toutes les exigences actuelles grâce à leur technique éprouvée.



III : APMW 051

Pompes péristaltiques

- Performance de dosage jusqu'à 285 ml/min
- Idéales pour les lave-linge de toute taille
- Kit de montage inclus, composé de matériel de fixation, tuyaux souples, couplage rapide et faisceau de câble préconfectionné
- Raccordement particulièrement facile via la box XCI ou la Connector Box de Miele
- Extensible grâce à la structure modulaire
- Disponibles en kit de deux, quatre, ou six pompes

Les pompes à membrane qui nécessitent peu de maintenance se démarquent par leur performance de dosage rapide et élevée.



III : APMW 045

Pompes à membrane

- Performance de dosage jusqu'à 1'000 ml/min
- Idéales pour les lave-linge ayant une charge supérieure à 15 kg
- Conviennent bien pour une imperméabilisation par application liquide
- Kit de montage inclus, composé de matériel de fixation, tuyaux souples, couplage rapide et faisceau de câble préconfectionné
- Raccordement particulièrement facile via la box XCI ou la Connector Box de Miele
- Extensible grâce à la structure modulaire
- Disponibles en kit de 1-6 pompes
- Peuvent également être combinées aux pompes péristaltiques

Les lances de dosage fiables et sécurisées, ainsi que l'avertisseur de vide très utile, peuvent être intégrées à toutes les pompes de dosage Miele.



III : APWM 057

Lances de dosage

Grâce à leur diamètre extérieur réduit, les nouvelles lances de dosage s'intègrent à presque toutes les largeurs d'ouvertures dans le réservoir.

- Variante 1 (APWM 056) : lance pour réservoir avec volume de 5-10 litres, longueur 375 mm, diamètre de l'ouverture 38 mm, deux tuyaux peuvent être raccordés
- Variante 2 (APWM 057) : lance pour réservoir avec volume de 20 litres, longueur 450 mm, diamètre de l'ouverture 45 mm, trois tuyaux peuvent être raccordés



III : APWM 054

Avertisseur de vide

Pour des flux de travail sans heurt, l'avertisseur de vide (APWM 054) informe à temps si un réservoir de produits chimiques doit être remplacé.

- Avertissement sonore et optique en cas de niveau de remplissage bas
- Contrôle jusqu'à dix réservoirs simultanément



III : APWM 055

Sélecteur de programme

Utilisable et nécessaire pour les lave-linge avec paramètre "Mode de sélection de programme" (paramètre de série du lave-linge sur "Mode relais", APWM 055 n'est ensuite pas nécessaire).

- Pour chaque programme de lavage sélectionné, le programme de dosage correspondant (par ex. : cause de charges différentes) peut être sélectionné
- Condition : les programmes de dosage doivent être créés sur la commande de dosage
- Montage du sélecteur de programme sur l'avant de la machine

Technique de dosage pour lave-linge

Produit	Désignation	Numéro de matériel	Référence	Numéro EAN	Prix en CHF hors TVA
APMW 050	KIT POMPE DE DOSAGE DOS-WL2 pompe péristaltique deux pompes	11733440	59510050ZER	4002516419365	1'350.–
APMW 051	KIT POMPE DE DOSAGE DOS-WL4 pompe péristaltique quatre pompes	11733470	59510051ZER	4002516419242	1'790.–
APMW 052	KIT POMPE DE DOSAGE DOS-WL6 pompe péristaltique six pompes	11733500	59510052ZER	4002516419273	2'490.–
APMW 053	KIT POMPE DE DOSAGE DOS-WLM1 pompe péristaltique une pompe (module d'extension)	11733530	59510053ZER	4002516588733	520.–
APMW 044	KIT POMPE À MEMBRANE DOS-WHD1 pompe à membrane une pompe	11731510	59510044ZER	4002516414346	1'490.–
APMW 045	KIT POMPE À MEMBRANE DOS-WHD2 pompe à membrane deux pompes	11732600	59510045ZER	4002516419204	2'370.–
APMW 046	KIT POMPE À MEMBRANE DOS-WHD3 pompe à membrane trois pompes	11733270	59510046ZER	4002516414391	3'220.–
APMW 047	KIT POMPE À MEMBRANE DOS-WHD4 pompe à membrane quatre pompes	11733300	59510047ZER	4002516419099	4'080.–
APMW 048	KIT POMPE À MEMBRANE DOS-WHD5 pompe à membrane cinq pompes	11733330	59510048ZER	4002516419105	4'930.–
APMW 049	KIT POMPE À MEMBRANE DOS-WHD6 pompe à membrane six pompes	11733360	59510049ZER	4002516419334	5'790.–
APWM 056	CANNE D'ASPIRATION DOS-5/10 lance de dosage	11733600	59510056D	4002516589273	129.–
APWM 057	CANNE D'ASPIRATION DOS-20 lance de dosage	11733620	59510057D	4002516588764	129.–
APWM 054	SYSTÈME D'ALARME DOS-WLL-ADD	11733560	59510054D	4002516419068	400.–
APWM 055	SÉLECTEUR DE PROGRAMME DOS-WL-FORM	11733590	59510055D	4002516588757	220.–