

Miele

ProCare Tex

Lessives et produits d'entretien
à usage professionnel

Miele Professional. Immer Besser.



ProCare Tex

Pour le traitement professionnel de vos vêtements et textiles

Entretien professionnel des textiles

Dans les environnements professionnels, le nettoyage et l'entretien des textiles doivent souvent répondre à des exigences supplémentaires : lorsque les textiles servent à de nouveaux utilisateurs chaque jour ou lorsqu'il y a un risque de salissures importantes, la propreté seule ne suffit souvent pas. Pour répondre aux exigences élevées en matière d'entretien du linge, Miele Professional a mis au point ProCare Tex, une gamme complète pour le traitement d'un large éventail de textiles.

Nettoyage et entretien à haut niveau

Que ce soit dans l'hôtellerie et la restauration, chez les artisans et commerçants ou dans la santé et l'éducation, chaque secteur a ses propres exigences élevées en ce qui concerne les textiles à usage quotidien et leur entretien. Du lavage à l'ajout d'adoucissant, en passant par la désinfection et la neutralisation, la gamme ProCare Tex propose l'allié adapté. Le large éventail de produits offre la solution adéquate pour les textiles et les degrés de salissure les plus divers. Vous pouvez ainsi toujours être sûr d'obtenir les résultats de lavage souhaités – avec les produits ProCare Tex, vous lavez vos textiles de manière professionnelle et en profondeur et devenez le garant de couleurs éclatantes et de vêtements agréables à porter.

Application astucieuse

Vous avez le choix entre des concentrés liquides et des lessives en poudre. Les pompes de dosage permettent d'ajouter les produits liquides en fonction des besoins, afin d'obtenir efficacement les résultats souhaités tout en préservant les ressources et l'environnement. Les lessives et produits d'entretien de ProCare Tex sont optimisés pour une utilisation avec les lave-linge Miele Professional. Mettez sur le système global de Miele Professional pour que vos hôtes, vos résidents, vos clients et vous-même puissiez profiter le plus longtemps possible d'une qualité élevée des textiles et d'une sécurité hygiénique.



Faites attention à ce symbole



Les concentrés liquides conviennent au dosage automatique à l'aide de pompes de dosage et contribuent ainsi à une utilisation économique. Un dosage automatique permet de gagner du temps lors de l'utilisation et garantit un résultat de lavage optimal.



ProCare Tex

Caractéristiques et domaines d'application



Lavage de linge très sale

ProCare Tex 11

Lessive universelle, poudre, moyennement alcaline

- Pour le lavage des textiles blancs et des couleurs résistantes
- Sans phosphates
- Excellentes propriétés détachantes sur les protéines et le gras
- Élimination en profondeur des taches et de la saleté grâce aux enzymes biologiquement efficaces et à l'oxygène actif
- Résultats parfaits dès 30 °C
- Taille des récipients : 10 et 20 kg

Couleurs éclatantes

ProCare Tex 11 COL

Lessive couleurs, poudre, moyennement alcaline

- Pour le lavage des couleurs
- Sans phosphates
- Test dermatologique
- Dissout la graisse et la saleté tout en préservant les matériaux et les couleurs
- Excellente préservation des couleurs d'origine
- Très bonne protection contre le transfert de couleur
- Résultats parfaits dès 30 °C
- Taille des récipients : 8 et 20 kg



Protection fiable contre les bactéries, champignons et virus

Miele Desinfect

Lessive universelle désinfectante, poudre, alcaline

- Pour le lavage des textiles blancs et des couleurs résistantes
- Test dermatologique
- Efficacité de lavage fiable en eau douce et dure
- Agent de blanchiment à base d'oxygène pour un lavage efficace
- Résultats parfaits dès 40 °C
- Taille des récipients : 5 et 20 kg



Dissolution en douceur de la graisse

ProCare Tex 10 B+

Renforteur de lavage, concentré liquide, neutre

- Pour éliminer efficacement les taches de graisse sur différents textiles
- Additif au procédé de lavage (par ex. avec ProCare Tex 10 A)
- Préserve les couleurs et les fibres
- Élimine les taches d'huile à basse température et faible alcalinité
- Résultats parfaits dès 30 °C
- Taille des récipients : 5, 10 et 20 litres



Les concentrés liquides conviennent au dosage automatique à l'aide de pompes de dosage et contribuent ainsi à une utilisation économique.

ProCare Tex

Caractéristiques et domaines d'application



Lavage de linge très sale

ProCare Tex 10 A

Lessive universelle, concentré liquide, alcaline

- Pour le lavage des textiles blancs et des couleurs résistantes
- Sans phosphates
- Excellentes propriétés détachantes sur les protéines et le gras
- Un mélange équilibré de tensioactifs pour des résultats professionnels
- Les azurants optiques empêchent le jaunissement et augmentent le degré de blancheur
- Résultats parfaits à 40 °C
- Taille des récipients : 5, 10 et 20 litres



Lavage tout en douceur des textiles

ProCare Tex 10 MA

Lessive pour linge délicat et couleurs, concentré liquide, moyennement alcaline

- Pour le lavage des couleurs et des textiles délicats
- Sans phosphates
- Excellentes propriétés détachantes sur les protéines et le gras
- Préservation des fibres et des couleurs grâce au mélange équilibré de tensioactifs
- Sans azurants optiques ni agents de blanchiment
- Résultats parfaits dès 30 °C
- Taille des récipients : 5, 10 et 20 litres



Entretien des textiles en laine exigeants

ProCare Tex 10 W

Lessive laine, concentré liquide, légèrement acide

- Pour le lavage en machine de la laine
- Évite les transferts de couleur, l'apparition d'un voile terne et le feutrage
- Test dermatologique
- Préservation des fibres en laine exigeantes grâce au mélange équilibré de tensioactifs
- Les adoucissants empêchent le feutrage et assurent une finition optimale
- Résultats parfaits à froid et jusqu'à 30 °C
- Taille du récipient : 20 litres



Élimination des taches tenaces

ProCare Tex 20 OB

Agent de blanchiment, concentré liquide, acide

- Pour éliminer efficacement les taches tenaces sur différents textiles
- Additif au procédé de lavage (par ex. avec ProCare Tex 10 A)
- Élimine les salissures de manière fiable
- Agent de blanchiment à base d'oxygène, peut servir d'antichlore
- Résultats parfaits dès 30 °C
- Taille des récipients : 5, 10 et 20 litres



Les concentrés liquides conviennent au dosage automatique à l'aide de pompes de dosage et contribuent ainsi à une utilisation économique.

ProCare Tex

Caractéristiques et domaines d'application



Neutralisation fiable à base d'acide citrique

ProCare Tex 30 C

Agent neutralisant, concentré liquide, acide

- Pour la protection optimale des textiles avec une neutralisation efficace
- Pour le pré-lavage acide ou pour une utilisation après le lavage principal
- Stabilise les valeurs de pH du textile et évite l'accumulation d'électricité statique
- Empêche l'apparition de taches jaunes
- Résultats parfaits à froid et jusqu'à 40 °C
- Taille des récipients : 5 et 10 litres



Entretien du linge tout en douceur

ProCare Tex 70 S

Adoucissant, concentré liquide, acide

- Pour l'entretien des fibres afin de garantir des textiles souples et doux à long terme
- Assure une finition particulièrement douce
- Assouplit les textiles, pour qu'ils soient agréables à porter
- Très bonne affinité
- Bonnes propriétés antistatiques pour les fibres mélangées
- Composants biodégradables, sans microplastiques
- Taille des récipients : 5, 10 et 20 litres

Accessoires utiles



CK/1 DIN 51 **Clé pour bidon**

- Pour ouvrir facilement les bidons ProCare de 5, 10 et 20 litres
- Permet d'ouvrir aisément les bidons fermés mécaniquement
- Robuste et durable
- Utilisation bilatérale



DTD 2 **Bac collecteur**

- Pour le placement en toute sécurité des bidons de produit
- Emplacement pour deux bidons de produit
- Vidange optimale grâce à l'angle d'inclinaison
- Conçu pour être utilisé dans un meuble contigu



DV1 DIN51 **Robinet de vidange**

- Dosage simple, rapide et propre des produits liquides ProCare
- Couvercle vissé DIN 51 pour bidons de produit ProCare de 5 et 10 litres
- Poignée facilement accessible pour une utilisation simple



MB1 **Verre doseur, 250 ml**

- Permet un dosage précis des produits liquide et en poudre
- Échelle imprimée de 250 ml avec paliers de 5 ml
- Verre doseur empilable avec poignée solide



ProCare Tex

Faites passer le lavage, le traitement et l'entretien de vos textiles à un niveau supérieur



Hôtellerie et gastronomie

Qu'il s'agisse de draps douillets pour les hôtes de passage ou de nappes de restaurant d'un blanc immaculé – obtenez une propreté hygiénique et visuelle, source d'enchantement.

Hôtellerie et gastronomie

Même en coulisses, ProCare Tex vous offre une hygiène irréprochable et un visuel probant en matière de traitement des textiles – des draps aux tenues de travail, en passant par les torchons.



Entreprises artisanales

Qu'il s'agisse de peinture, d'huile ou de terre : le travail artisanal quotidien est souvent synonyme de salissures tenaces. Avec nos produits ProCare Tex, vous n'avez plus de soucis à vous faire avec les taches.





Maisons de retraite et établissements de soin

Offrez aux patients et aux résidents un sentiment de sécurité grâce à l'hygiène et entretenez leurs vêtements préférés tout en douceur avec ProCare Tex.

Offres en libre-service

Mettez à la disposition de vos hôtes et clients les solutions de lavage et d'entretien optimales de ProCare Tex. Grâce à un système de dosage automatique, faites passer votre laverie automatique au niveau supérieur.



Jardins d'enfants et écoles

Qu'il s'agisse de peinture, de fruits ou de taches d'herbe : là où les enfants s'amuse et jouent, des salissures tenaces apparaissent. Avec ProCare Tex, éliminez-les efficacement et intégralement.



Miele SA

Centre Romand, Sous-Riette 23

1023 Crissier

Téléphone 0848 551 670

www.miele.ch/pro/

professional@miele.ch

Suivez-nous sur LinkedIn :

<https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/>