

Miele

UNE SOLUTION.

UN DÉFI.



Quand repasser devient un véritable plaisir ...

avec le centre de repassage vapeur professionnel PIB 100.

Miele Professional. Immer Besser.

LE REPASSAGE PROFESSIONNEL

N'A JAMAIS ÉTÉ SI SIMPLE.

Le soin du linge, et en particulier le repassage, fait partie de vos activités quotidiennes, mais n'est pas votre activité principale ? Pour que cela ne change pas et que vous puissiez vous concentrer sur vos tâches principales au quotidien, il existe la solution professionnelle MIELE PIB 100.

La combinaison compacte d'un fer à repasser, d'un générateur de vapeur et d'une table de repassage réunit le meilleur de deux univers : pratique comme un appareil domestique, et performant, rapide et résistant pour un repassage professionnel des montagnes de linge, même les plus hautes.



DE NOMBREUX TALENTS

DANS UN CENTRE DE REPASSAGE

Le centre de repassage PIB 100 deviendra un allié indispensable à tous les domaines nécessitant une présentation soignée ou des vêtements impeccables et une finition parfaite engageant peu de temps et de personnel. Ainsi, son utilisation sera vite rentabilisée dans l'hôtellerie, la gastronomie, ainsi que dans les établissements pour seniors et de soin.

Grâce à sa technologie vapeur précise et efficace, les chemisiers professionnels, pantalons préférés ou tenues de bureau de vos clients se défroissent rapidement en trois heures minimum. Le Steamer performant défroisse en douceur la matière délicate des robes de soirée ou les vestes de costume.

Vous voulez installer rapidement votre équipement à un autre étage ? Voilà qui est chose faite : compact et léger, l'appareil vous suit grâce à ses roulettes silencieuses et se remonte presque de lui-même grâce à son système breveté 1-2-Lift-System*.

Du reste, vous pouvez laisser votre personnel formé ou vos clients se servir du centre de repassage PIB 100 en libre-service. Le centre de repassage est extrêmement simple à utiliser grâce à l'écran de commande intuitif, et garanti en cas de dommage grâce au marquage CE.

Alors ne vous étonnez pas si le repassage devient l'activité favorite de vos collaborateurs.



RELEVER DÈS À PRÉSENT CHAQUE DÉFI

AVEC LE CENTRE DE REPASSAGE PIB 100

Là où les appareils domestiques traditionnels supportent mal un repassage quotidien de plusieurs heures, le centre de repassage PIB 100 s'avère être l'appareil polyvalent le plus résistant. Ses nombreuses caractéristiques vous séduiront à trois niveaux : confort, efficacité, longue durée de vie.



CONFORT

CONFORT

Système 1-2-Lift : installation et repli en quelques secondes

Deux poignées, zéro effort : grâce au système 1-2-Lift* breveté, le centre de repassage PIB 100 s'installe et se replie facilement.

Un grand réservoir d'eau : plus de temps de repassage pour plus de linge

Avec une capacité de 4,5 l, vous pouvez repasser au moins trois heures sans interruption.

ComfortZone : une grande table de repassage

Plus besoin de retourner l'empiecement : repassez tout le devant d'une chemise en une seule fois.

Pas d'inquiétude : si vous devez interrompre rapidement votre repassage, le centre de repassage PIB 100 pense à votre place. Grâce à sa **fonction arrêt automatique**, tout le système s'éteint automatiquement en toute sécurité après 25 minutes d'inaction.



TECHNIQUE

POUR DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS

Un écran parfaitement lisible, pour une aide en un coup d'œil

Avec l'écran intégré du centre de repassage PIB 100, vous avez toutes les informations clés : par ex. le statut de l'appareil, la fréquence de détartrage ou le niveau d'eau.

Rinçage automatique : un repassage sans nuage

Afin que vous puissiez profiter pleinement et à tout moment des performances de l'appareil, la fonction de rinçage automatique libère l'évaporateur des résidus minéraux.



UNE UTILISATION

ET UN ENTRETIEN SANS PROBLÈME

Fer à repasser SoftCare avec semelle aerogliss avec structure en nid d'abeille pour un défroissage en douceur

Le film de vapeur permet à votre fer de glisser facilement et donc efficacement sur votre linge**.

Une vapeur puissante : la qualité professionnelle en une pression

Avec sa puissance de quatre bars et une vapeur constante de 100 g/min, vous assurez un défroissage parfait même des matières les plus épaisses.

*Brevet EP 2 169 108 B1

**Brevet EP 2 233 632 B1



DES DONNÉES CHIFFRÉES PLUTÔT QUE DE « BRASSER DE L'AIR »

LA QUALITÉ MIELE PROFESSIONAL EN DÉTAILS



Centre de repassage vapeur	PIB 100
Écran	1 ligne, texte clair
Réservoir d'eau [l]	4,5
Vapeur	4,0 bars, 100 g/min
Surface de repassage [l/p en mm]	1'190/405
Dimensions extérieures [h/l/p en mm]	970/470/1 510
Dimensions extérieures [h/l/p en mm]	1'200/470/402

Indications d'utilisation

- Première mise en service guidée et simple en texte clair
- Statut d'utilisation et témoins en texte clair sur l'écran
- Détartrage automatique sur pression d'un bouton (selon la dureté de l'eau)
- Langue réglable en cas de changement d'utilisateur

Sécurité de commande

- Fonction CoolDown (refroidissement) : arrêt automatique du fer à repasser au bout de trois minutes
- Fonction arrêt automatique : arrêt automatique du centre de repassage vapeur au bout de 25 minutes
- Sécurité de commande conformément à la directive machines 2006/42/CE pour les applications professionnelles

Manipulation aisée

- Des roulettes pratiques pour un transport zéro effort
- Deux poignées utilisables en tournemain grâce au système 1-2-Lift breveté*

- Système ErgoLift : réglage en hauteur en continu pour atteindre la hauteur parfaite (83–102 cm)
- Deux compartiments pour ranger le fer et les accessoires

Les atouts du fer

- Un grand réservoir d'eau avec une capacité de 4,5 l pour un temps de repassage long sans interruption
- Une housse de table de repassage de qualité premium, particulièrement perméable à la vapeur
- Repasser avec la semelle aerogliss avec structure en nid d'abeille** pour une répartition rapide de la vapeur et un repassage aisé
- Un travail efficace sur une grande table de repassage grâce à la zone Comfort pour le repassage des zones difficiles
- Table de repassage active : des fonctions d'aspiration et de soufflerie offrent une pénétration vapeur et une position optimale des vêtements sur la table
- De grandes quantités de vapeur et une forte pression vapeur pour une finition parfaite des textiles à plusieurs couches
- Le chauffage intégré permet de diminuer la formation d'eau de condensation sur la table de repassage

Accessoires en option

- Des semelles anti-adhésives enfilables permettent de repasser en douceur les paillettes et impressions, et de protéger les textiles foncés du lustrage
- Un Steamer pratique pour défroisser et rafraîchir les textiles suspendus



*Brevet EP 2 169 108 B1

**Brevet EP 2 233 632 B1

Miele SA

Centre Romand, Sous-Riette 23
1023 Crissier
Téléphone +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/pro
professional@miele.ch

Suivez-nous sur LinkedIn :
<https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/>

Service de réparation et de permanence
Téléphone 0848 551 670

Immer Besser

En tant qu'entreprise familiale, Miele applique fidèlement depuis 1899 la philosophie "Immer Besser" qui signifie "Toujours mieux". Elle est la garantie d'un niveau de qualité et de production inégalé et reflète la capacité novatrice d'une marque "Made in Germany". Une promesse qui offre aux utilisateurs professionnels la certitude d'avoir choisi le bon produit.

Récompensé

Grâce à une conception orientée qualité et à une grande fiabilité, Miele est souvent élue par ses utilisateurs comme l'une des marques les plus fiables du marché. Des récompenses de renom, comme le MX Award, le iF ou le reddot Design Award, ainsi que le prix allemand de la durabilité, attestent de la position d'exception occupée par Miele, y compris en termes de design, de gestion de la qualité et de préservation des ressources.

Compétence

Miele Professional propose aux utilisateurs professionnels des lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, laveurs-désinfecteurs, stérilisateurs et des accessoires ayant une longue durée de vie ainsi que des prestations de service pour un conseil de qualité. Des accessoires parfaitement adaptés, des conseils élaborés et un service après-vente particulièrement réactif permettent d'optimiser les performances et la rentabilité des machines Miele.