

Miele

ProCare Universal 70 ST

Pulizia delicata e accurata di tutte le superfici resistenti all'acqua

Miele Professional. Immer Besser.



**Ideale per
apparecchi in acciaio
inox di
Miele Professional
e Steelco**

Massima praticità

- Dosaggio preciso grazie allo spruzzatore
- Altamente efficace e molto economico
- Delicato sui materiali, leggermente alcalino
- Senza etichetta

Forte potere pulente

- Scioglie le macchie di olio e grasso e i residui di origine vegetale e animale
- Rimuove i residui di sangue e proteine
- Elimina anche lo sporco più ostinato

Elevata sostenibilità

- Senza fosfati
- Contenitore completamente riciclabile
- Certificato con il marchio Ecolabel UE

Facile da usare per la pulizia professionale delle superfici



Per una pulizia accurata e la massima delicatezza sui materiali

Basta applicare il detergente universale sulla superficie da pulire e sciacquarlo accuratamente con acqua dopo breve tempo. Per risultati ottimali, si consiglia di utilizzare un panno in microfibra.

Raccomandato dai nostri tecnici dell'assistenza

I rinomati prodotti ProCare Universal sono utilizzati dall'assistenza Miele durante la messa in servizio, la manutenzione o la riparazione. Con il detergente universale appositamente sviluppato per le superfici potrete dare alle vostre macchine un aspetto curato e professionale.



ProCare Universal 70 ST – 500 ml

- Temperatura di conservazione da rispettare: 5–25 °C
- Valore pH: ca. 10,9
- Prodotto altamente concentrato, senza etichetta
- Non è un materiale pericoloso, né un dispositivo medico
- Miscela di tensioattivi non ionici e anionici, solubilizzanti, agenti complessanti ed eteri glicolici
- Flacone in PET, esclusa la testa di spruzzo, in materiale riciclato al 100 %
- N. mat. 12306020



ProCare Universal 70 ST è disponibile nello shop online Miele www.miele.ch/pro/shop e direttamente presso il vostro tecnico dell'assistenza in loco. Ulteriori informazioni sul sito www.miele.ch/pro