

Miele

Sušicí skříně pro šetrné sušení zásahových obleků
pro hasiče a záchranné složky

Miele Professional. Immer Besser.



Sušicí skříně Miele Professional pro zásahové obleky a ochranné prostředky

Sušicími skříněmi rozšiřuje Miele Professional své portfolio produktů. Jsou určeny nejen pro vybavení nevhodné pro sušení v sušičce prádla. V těchto skříních lze účinně a prostorově nenáročně sušit téměř všechny zásahové obleky a ochranné prostředky. Proces sušení je navíc obzvlášť šetrný k materiálu, protože se s vybavením nehýbe. Proto mnoho výrobců doporučuje používání sušicích skříní pro přípravu svých produktů.



360PRO

Systémové řešení pro profesionální přípravu

360 PRO

Již samotný zásah je dostatečně náročný – pro člověka i pro ochranné vybavení. Při přípravě se proto spolehněte na podporu spolehlivého partnera. Miele Professional poskytuje komplexní systémové řešení pro praní, máchání, dezinfekci a sušení osobních ochranných pomůcek. Profesionální přístroje, postupy a rozsáhlé příslušenství zajistí prvotřídní výsledky i po zásahu.



Sušicí skříň DC 120 WW

Prostorná sušicí skříň DC 120 WW představuje optimální řešení pro sušení ochranných a záchranářských oděvů a oblečení pro pomocné technické práce. Díky speciálním sušicím ramínkům je zajištěno důkladné vnitřní i vnější sušení oděvu. Další součástí vybavení, např. rukavice a ochranné dýchací masky, jsou pomocí držáků optimálně umístěny v proudě vzduchu. Díky sofistikovanému řízení vzduchu je sušení zvláště rychlé a energeticky účinné.

- Kapacita 15 kg vybavení: zásahové obleky / ochranné prostředky (např. 4 sady oděvů a další ochranné prostředky)
- Sušení řízené na zbytkovou vlhkost (60 °C)
- Impregnace (75 °C)
- Na údržbu nenáročná konstrukce z galvanizované, korozivzdorné oceli.



Speciální sušicí ramínka

Sušicí skříň DC 120 WW je vybavená 4 speciálními sušicími ramínky, která vedou teplý vzduch do zavěšeného oděvu. Bundy a kalhoty se tímto způsobem usuší rychle a úplně i zevnitř, aniž je nutné je obrátit naruby.

Inovativní řízení vzduchu

Cirkulace vzduchu ve skříni je řízena elektronicky ovládanými klapkami. Podle fáze sušení systém optimalizuje podíl cirkulujícího a odtahovaného vzduchu. Tak se dosáhne maximálně efektivního a časově úsporného procesu sušení.

- Na začátku sušení se uzavře klapka odtahu pro rychlé rozehrání – v této fázi vzduch již proudí sušicími ramínky.
- Po dosažení cílové teploty se klapka odtahu otevře a umožní odstranění vlhkého vzduchu. Následně se ve skříni otevřou dvě boční klapky, takže vzduch nyní proudí intenzivněji zvenku kolem oděvu.
- V dalším průběhu se oděv suší střídavě uvnitř a vně, dokud není dosaženo požadovaného stupně usušení.

Sušicí skříň

Easy Dryer 1900 Extreme

Prostorově úsporná sušicí skříň Easy Dryer 1900 Extreme je koncipována pro nekomplikované sušení. Vedle zásahových oděvů je zvláště vhodná pro vybavení jako opasky, přilby, plicní automatiky a neoprenové obleky – lze je umístit optimálně v proudu vzduchu díky rozmanitým držákům.

- Kapacita 6 kg vybavení
- Časově řízené sušení s 3 stupňovou předvolbou teploty
- Na údržbu nenáročná konstrukce z galvanizované, korozivzdorné oceli



Rozmanité možnosti uložení

Pro optimální uložení nejrůznějšího vybavení je sušicí skříň vybavená řadou různých držáků.

- 2 sklopné posuvné vidlice pro zavěšení příp. umístění např. přileb a plicních automatik
- 6 dvojháčků na oblečení pro zavěšení např. záchrannářských oděvů a hasičských lan
- 2 řady držáků v dvířkách např. na rukavice a ochranné dýchací masky

Předvolba času a teploty

Sušicí skříň Easy Dryer 1900 Extreme má časové řízení s dobou sušení až 6 hodin. Teplotu lze nastavit ve 3 stupních.

- Teplota v místnosti: ventilace příp. větrání
- Topení 35 °C: pro tepelně citlivé vybavení, např. neoprenové obleky, opasky a vhodné kožené výrobky
- Topení 65 °C: pro tepelně stabilnější vybavení, např. ochranné a záchrannářské oděvy, základní deska pro respirátory

Možnosti přípravy

Vysoká funkčnost zásahových obleků a ochranných prostředků je v podstatné míře dána různými materiály, z nichž je vybavení vyrobené. Každý z těchto materiálů vykazuje specifickou citlivost na teplo, vlhkost a chemikálie. Z tohoto důvodu zahrnuje celé portfolio Miele Professional pečlivě sladěná řešení pro přípravu všech zásahových obleků a ochranných prostředků zachovávající hodnotu, vlastnosti materiálu a funkci.



Způsobilost zásahových obleků a ochranných prostředků ke strojovému praní, máchání, dezinfekci a sušení

Připravované vybavení	Praní	Máchání	Čištění a dezinfekce	Bubnová sušička	Sušicí skříň
Zásahové obleky (bundy a kalhoty)	•	–	–	•	•
Záchranářské oděvy (saniční služba)	•	–	–	•	•
Oděvy pro pomocné technické práce	•	–	–	•	•
Ochranné dýchací masky	•	•	•	•**	•
Rukavice	•	–	–	–	•
Opasky/přidržovací pásy	•	–	–	–	•
Přilby	•	–	–	•	•
Plicní automatiky (vč. redukčních ventilů)	–	•	•	–	•
Lahve na stlačený vzduch	–	–	•	–	•
Nosné rámy pro dýchací přístroje	–	•	•	–	•
Neoprenový oblek	•*	–	–	–	•
Kalhoty pro ochranu proti pořezání	•*	–	–	–	•
Záchranný/evakuační šátek	•*	–	–	•	•
Denní prádlo	•	–	–	•	•
Hasičská lana (záchytná lana)	•	–	–	–	•
Aktivace impregnace	–	–	–	•	•

• vhodné, – nevhodné

* s pracím programem z balíčku programů „základní programy“ (jako např. „jemné prádlo“ nebo „snadno ošetřovatelné“), ** s příslušenstvím možné

Sušicí skříň DC 120 WW

Kapacita 15 kg



Sušicí skříň	DC 120 WW
Systém sušení	cirkulující vzduch s přípojkou odtahu
Kapacita	15 kg/4 sady ochranných oděvů
Řízení	řízení na zbytkovou vlhkost s dotykovým ovládáním
Programy	standardní, max. 60 °C aktivace impregnace, max. 75 °C
Elektrická přípojka	3N AC 400 V 50 Hz
Vnější rozměry v/š/h [mm]	1 980/1 200/750
Číslo výrobku	52120001EU
Číslo materiálu	12173360

Přednosti

- Prostorná sušicí skříň s intuitivním ovládáním
- Optimálně vhodná pro závěsné sušení a impregnaci
- Řízení zbytkové vlhkosti pro přesný stupeň usušení
- Inovativní řízení klapky pro rychlé, energeticky účinné odvlhčení
- Sušicí ramínka z nerezového materiálu pro účinné vnitřní sušení ochranných oděvů
- Držáky v dvířkách na rukavice a ochranné dýchací masky
- Komfortní ochlazování na konci programu

Sušicí skříň Easy Dryer 1900 Extreme

Kapacita 6 kg



Sušicí skříň	Easy Dryer 1900 Extreme
Systém sušení	cirkulující vzduch s přípojkou odtahu
Kapacita	6 kg
Řízení	časové a řízení na teplotu s otočnými voliči
Programy	ventilace s teplotou v místnosti, nízká teplota 35 °C, vysoká teplota 65 °C
Elektrická přípojka	AC 230 V 50 Hz
Vnější rozměry v/š/h [mm]	1 900/595/610
Číslo výrobku	52190001EU
Číslo materiálu	12173370

Přednosti

- Obzvlášť jednoduché sušení různých položek zásahových obleků a ochranných prostředků
- Optimálně vhodná pro tepelně citlivé vybavení
- Řízení předvolbou času s 3stupňovým nastavením teploty
- Rozmanité možnosti uložení: sklopné posuvné vidlice, dvojháčky na oblečení, držáky v dvířkách
- Prostorově mimořádně úsporné umístění
- Nutná externí přípojka odtahu
- Držáky v dvířkách na rukavice a ochranné dýchací masky

Miele, spol. s r.o.
Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111-3

Fax: 543 553 139

Servis tel.: 543 553 741-5

Servisní služba Miele:
800 MIELE1 (800 643 531)

www.miele-professional.cz

Sušicí skříně Miele Professional: Vhodné pro různé obory a uživatele



Školky, školy a univerzity

Prakticky a zdravě: v sušicí skříní lze usušit nebo důkladně provětrat oblečení jako např. bundy, kalhoty, rukavice, a obuv.



Řemesla, zemědělství a lesnictví

Nejlepší zachování hodnoty: choulostivé textilie jako např. oblečení chránící proti pořezání, výstražné nebo bezpečnostní oděvy se v sušicí skříní znovu šetrně připraví k dalšímu použití.



Čistírny textilu a hotely

Prvotřídní servis: v sušicí skříní se mimořádně šetrně usuší nebo důkladně provětrají dokonce i zvláště choulostivé textilie.