

Miele

VELKÉ VÝZVY

**ZVLÁDÁ
DOKONALE**



Žehlení může být i zábava :
Profesionální parní žehlicí systém PIB 100.

Miele Professional. Immer Besser.

PROFESIONÁLNÍ ŽEHLENÍ

NEBYLO NIKDY TAK SNADNÉ.

Patří péče o prádlo a především žehlení k vašim každodenním povinnostem, ale není vaší hlavní pracovní náplní? Aby to tak zůstalo i nadále a vy se mohli soustředit na své hlavní pracovní úkoly, nabízí vám nyní žehlicí systém MIELE PIB 100 profesionální řešení.

Kompaktní kombinace žehličky, vyvíječe páry a žehlicího prkna je spojením toho nejlepšího ze dvou světů: je stejně praktická jako přístroj pro domácnost a zároveň se vyznačuje takovou výkonností, rychlostí a dlouhou životností, aby při použití v profesionální oblasti zvládla mistrně zdolat i ty nejvyšší hory prádla.



VŠESTRANNÝ TALENT

V JEDNOM ŽEHLICÍM SYSTÉMU

PIB 100 je nepostradatelným partnerem všude tam, kde okolnosti vyžadují upravený a dokonale čistý oděv, ale konečná úprava prádla nesmí zabrat příliš času a zaměstnat mnoho personálu. Jeho použití se proto vyplatí zvláště v hotelnictví a gastronomii, ale i v centrech pro seniory a pečovatelských zařízeních.

Díky mimořádně přesné a efektivní technologii páry lze pracovní halenky, oblíbené kalhoty a společenské košile vašich hostů vyžehlit v nejkratším možném čase při možnosti pracovat minimálně tři hodiny v celku. Večerní šaty nebo saka citlivě ošetří výkonný steamer.

Potřebujete při žehlení občas rychle přejít do jiného patra a tam pokračovat? I to je možné: kompaktní lehký systém pojede na tichých kolečkách všude za vámi a díky patentovanému systému 1-2-Lift* se sestaví takřka sám.

Kromě toho můžete žehlicí systém PIB 100 klidně přenechat k použití i nezaškolenému personálu nebo svým hostům. Díky displeji s intuitivní obsluhou je použití žehlicího systému extrémně snadné a v případě škody je produkt kryt certifikací CE.

Nedivte se, až se žehlení stane ve vašem podniku tou nejoblíbenější činností.



KAŽDÁ VÝZVA

JE S PIB 100 DOKONALE ZVLÁDNUTA

Kde už běžné domácí přístroje při několikahodinovém denním používání nestačí, tam se žehlicí systém PIB 100 osvědčuje jako výkonný a univerzální pomocník. Jeho funkce vás překvapí hned několikrát: komfortem, efektivitou a dlouhou životností.



PRAKTICKÝ

KOMFORT

Systém 1-2-Lift – sestaveno i rozloženo za pár sekund

Stačí dva pohyby a žádná námaha – díky patentovanému systému 1-2-Lift* je žehlicí systém PIB 100 sestavený i znovu rozložený během okamžiku.

Velký zásobník na vodu – více času na žehlení

S objemem 4,5 l můžete žehlit minimálně tři hodiny bez přerušení.

Zóna Comfort – prostorné žehlicí prkno

Překládání košilí je přežitek: vyžehlete celý přední díl v jednom kroku.

Budte bez obav pokud jste v hektickém pracovním dni nuceni přerušit svou práci. PIB 100 myslí i za vás. Díky bezpečnostní **funkci AutoOff** se celý systém po 25 minutách nepoužívání automaticky vypne.



TECHNIKA

PRO PROFESIONÁLNÍ VÝSLEDKY

Přehledný displej – maximální podpora

S integrovaným displejem žehlicího systému PIB 100 máte o všem důležitém neustálý přehled – například o aktuálním stavu přístroje, intervalu odvápnování nebo zásobě vody.

Automatické proplachování – pro radost z žehlení

Funkce automatického proplachování odstraňuje z vyvíječe páry zbytky minerálů, abyste mohli kdykoliv přepnout na plný výkon.



BEZSTAROSTNÁ

OBSLUHA A ÚDRŽBA

Žehlička SoftCare s voštinovou strukturou – šetrná ke struktuře látky

Jedinečná technologie tenké vrstvy páry umožňuje velmi lehké a přitom účinné klouzání žehličky po prádle**.

Síla páry – profesionální kvalita

Se 4 bary páry přiváděné v konstantním množství 100 g/min dosáhnete dokonalého vyhlazení i u těch nejsilnějších materiálů.



FAKTA

KVALITA MIELE PROFESSIONAL



Parní žehlicí systém	PIB 100
Displej	1řádkový, textový
Zásobník na vodu [l]	4,5
Pára	4,0 baru, 100 g/min
Žehlicí plocha [š/h mm]	1 190/405
Vnější rozměry [v/š/h mm]	970/470/1 510
Vnější rozměry v rozloženém stavu [v/š/h mm]	1 200/470/402

Indikační prvky

- snadné asistované uvedení do provozu s textovou nápovědou
- provozní stav a indikace údržby na displeji v textové podobě
- automatické odvápnění stisknutím tlačítka (podle tvrdosti vody)
- nastavitelný jazyk pro střídající se pracovníky obsluhy

Bezpečnost obsluhy

- funkce CoolDown – automatické vypnutí žehličky po 3 minutách
- funkce AutoOff – automatické vypnutí parního žehlicího systému po 25 minutách
- bezpečnost obsluhy podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES pro profesionální použití

Snadná obsluha

- praktická kolečka pro přepravu bez námahy
- extra rychlá příprava dvěma pohyby díky patentovanému* systému 1-2-Lift
- ErgoLift – plynulé nastavení výšky do ideální pracovní polohy (83–102 cm)
- dvě úložné přihrádky na žehličku a příslušenství

Přednosti žehlení

- velký zásobník na vodu o objemu 4,5 l pro delší čas nepřerušovaného žehlení
- kvalitní a mimořádně paropropustný potah žehlicího prkna
- žehlička s patentovanou voštinovou strukturou** pro rychlé rozložení páry a snadné žehlení
- efektivní způsob práce na velkém žehlicím prkně se zónou Comfort
- aktivní žehlicí prkno – funkce nafouknutí a přisávání zajišťují optimální působení páry a polohování oblečení
- velké množství páry přiváděné pod vysokým tlakem pro perfektní konečnou úpravu vícevrstevných textilií
- integrované topení snižuje tvorbu kondenzátu na žehlicím prkně

Volitelné příslušenství

- odnímatelná žehlicí plocha s nepřilnavým efektem pro ochranu aplikací a potisků, zamezuje vzniku lesklých míst na tmavých textiliích
- příruční steamer k vyhlazení a osvěžení pověšených textilií



*Patent EP 2 169 108 B1

**Patent EP 2 233 632 B1

Miele, spol. s r.o.
Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 139

Servis tel.: 543 553 741-5
Servisní služba Miele:
800 MIELE1 (800 643 531)

E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Miele s. r. o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111
Fax: 02/58 103 119
Servis-tel.: 02/58 103 131

E-mail: info@miele.sk
Internet: www.miele.sk



Immer Besser – vždy lepší

Od roku 1899 se Miele jako rodinný podnik řídí jasnou filozofií: Immer Besser – vždy lepší. Tento výstižný slogan je základem pro příslovečnou kvalitu, trvalou udržitelnost a inovativnost označení „Made in Germany“. Příslib, který dává profesionálním uživatelům jistotu, že se rozhodli pro správný výrobek.

Vynikající

Nekompromisní spolehlivost výrobků a servisu je důvodem, proč uživatelé volí pravidelně Miele jako nejlepší a nejdůvěryhodnější značku. Renomovaná vyznamenání, jako jsou ceny MX Award, iF a reddot Design Awards i Německá cena za trvale udržitelný rozvoj, dokládají vynikající pozici Miele také s ohledem na design, management kvality a šetrné zacházení se zdroji.

Kompetentní

Už po desetiletí vyvíjí a vyrábí Miele Professional s mimořádnou důkladností kvalitní prádelenské přístroje, myčky a mycí a dezinfekční automaty. Pečlivě sladěné příslušenství, komplexní poradenství a pohotový servis umožňují dosáhnout za pomoci přístrojů Miele vždy optimálního výkonu a hospodárnosti.

Další informace o Miele Professional

- na našich webových stránkách: podrobné informace o systémových řešeních a příkladech použití, technických údajích, vybavení a příslušenství, ale i prospekty a materiály ke stažení
- na našem YouTube kanálu: prezentace produktů a videa s názorným použitím

Jistota originálu



Značkový servis Miele

Servisní síť po celé České a Slovenské republice