

Miele

Die Gewerbe-Spülmaschinen mit Frischwassersystem:
mehr Hygiene, mehr Leistung, mehr Effizienz

Miele Professional. Immer Besser.

 PG 8059
HYGIENE

 PG 8057 TD
HYGIENEplus

 **HYGIENEair**

Die Spülmaschinen mit dem einzigartigen Frischwassersystem glänzen mit einem sehr hohem Hygienestandard, perfekten Reinigungsergebnissen, hervorragenden Leistungsdaten und geringen Verbrauchsdaten.

Die Spülmaschinen HYGIENE, HYGIENEplus und HYGIENEair leisten einen wertvollen Beitrag zur systematischen Infektionsverhütung bei der Geschirreinigung in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Kindergärten.

www.meingeschirrspueler.de

Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für ausgereifte Technologie, intelligente Innovationen und über 6 Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung von professionellen Spülsystemen. Laut einer Marktbefragung* würden 97% der Kunden wieder ein Gerät von Miele Professional kaufen.

*Kundenbefragung durch das unabhängige Institut „Mercuri International“



Absolute
Reinigungshygiene

Effiziente
Reinigungsleistung

Perfekte
Reinigungsqualität

Mit speziellen Programmen werden auch höchste Hygieneansprüche sicher erfüllt.

- Frischwasser für die Reinigungs- und Nachspülphase
- Nachspültemperaturen bis 85°C*
- Thermische Desinfektion mit 93°C und max. 10 min Temperaturhaltezeit*
- Integrierter Dampfkondensator und AutoOpen-Trocknung (optional auch mit integrierter Trocknung Dry+, Modellvariante PG 8099 HYGIENEair)
- Leicht zu reinigende Außen- und Bedienoberfläche
- 3-zeiliges Klartext-Display

„Das wfk-Institut für Angewandte Forschung, Krefeld, bescheinigt dem Miele Frischwasser-Spülsystem der neuen Serie PG 80 eine sehr hohe Reinigungshygiene.“

Die neuen Spülmaschinen verbinden besonders effizient Geschwindigkeit, Leistung und Wirtschaftlichkeit.

- Kürzeste Programmlaufzeit: 5 min
- Zwei Spületagen für eine hohe Geschirraufnahme
- Leistung bis zu 24 Körbe/h
- Bis zu 456 Teller/h im Unterkorb und weitere Geschirteile im Oberkorb
- Mischbeladung mit Geschirr, Gläsern, Besteck und Töpfen
- Individuelle Korbausstattung mit Standardkörben oder Kunststoffkörben
- Höchste Wirtschaftlichkeit bei bis zu 40 Spülchargen pro Tag

Das Frischwasser-Spülsystem sorgt für eine gleichbleibend sehr hohe Reinigungsqualität auch bei unterschiedlichen Anschmutzungen.

- Spülgutspezifische Programme mit individuellen Reinigungsparametern
- Drei Spülarms verteilen das Wasser ohne Spülschatten auf das Geschirr
- Hervorragende Reinigungsergebnisse durch die leistungsstarke Umwälzpumpe mit integrierter Heizung
- Serienmäßige Ausstattung mit Wasserenthärter
- Prozesssicherheit dank Anschlussmöglichkeit für Flüssigdosierung (optional auch mit integrierter Dosierpumpe für Flüssigreiniger)

**Exklusiv
bei Miele**

Gewerbe-Spülmaschinen mit Frischwassersystem gibt es exklusiv von Miele Professional.

*Ausstattungsdetails sind Gerätetyp abhängig