

Miele

WetCare

Das Original-Nassreinigungssystem
für Oberbekleidung

Miele Professional. Immer Besser.



Immer an Ihrer Seite
mit zuverlässigen und nachhaltigen
Lösungen.



Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für zuverlässige Lösungen,
die für Qualität und Langlebigkeit stehen.

Als Familienunternehmen in der vierten Generation trägt Miele Verantwortung für seine Produkte und Prozesse, seine Mitarbeitenden und Geschäftspartner, sowie für den Schutz der natürlichen Ressourcen. Dies spiegelt sich genauso in der Auswahl der verwendeten Materialien wider, wie in der Entwicklung und Herstellung unserer Maschinen. Unsere Kunden profitieren von branchenprägenden Innovationen, die „Made in Germany“ sind und dem mehrfach für Ergonomie und Funktionalität ausgezeichneten Produktdesign, aber auch von niedrigen Verbräuchen und Betriebskosten.

Miele Professional entwickelt zielgruppenspezifische Lösungen, die unsere Kunden begeistern und Arbeitsabläufe erleichtern und Prozesse verschlanken. Seit 125 Jahren ist „Immer Besser“ unsere Unternehmensphilosophie, um Ihnen Zuverlässigkeit und Qualität bei allen Lösungen zu bieten.

Markus Miele Reinhard Zinkann

Dr. Markus Miele
Executive Director and Co-Proprietor
Miele Cie. KG

Dr. Reinhard Zinkann
Executive Director and Co-Proprietor
Miele Cie. KG

Entdecken Sie unsere Lösungen

Inhalt

Vorwort 2
Nachhaltigkeit 3

WetCare – Eine Erfolgsgeschichte der Nachhaltigkeit 4
WetCare – Das effiziente Komplettsystem 5
WetCare – Schonende Pflege empfindlicher Textilien 6
WetCare – Perfekt für Ihre Anwendung 7

Dosierpumpen für die WetCare-Anwendung 8
Waschmaschinen für die WetCare-Anwendung 9 – 11
Trockner für die WetCare-Anwendung 12 – 13

360PRO Lösungen 14
Miele MOVE & Service 15




Alle Informationen finden Sie hier:
www.miele-professional.de




Unsere Ziele für die Zukunft

Unser gemeinsames Zuhause zu retten, ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Deshalb entwickeln wir unsere ehrgeizigen Ziele unentwegt weiter und bauen unser Engagement kontinuierlich aus. Mit diesen Versprechen wollen wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen:



Nachhaltigkeit auf allen Ebenen verwirklichen
Wir arbeiten kontinuierlich daran, Nachhaltigkeit zu einem essenziellen Bestandteil in jeder Phase des Service- oder Produktlebenszyklus zu machen – in der gesamten Wertschöpfungskette und in den Haushalten oder Betrieben unserer Kundinnen und Kunden.



Geräte herstellen, die keine Spuren hinterlassen – mit dem Ziel, diese 100 % CO₂-neutral zu gestalten
Unser Anspruch ist es, die besten Produkte und Dienstleistungen mit den geringstmöglichen Auswirkungen auf die Umwelt zu entwickeln, und sie 100 % CO₂-neutral zu gestalten.



Alten Geräten neues Leben geben, um Abfälle zu vermeiden
Wir setzen uns für eine Kreislaufwirtschaft ein, die keine Abfälle hinterlässt, wobei sämtliche Materialien am Ende der Lebensdauer der Verwertung zugeführt werden.

WetCare.

Eine Erfolgsgeschichte der Nachhaltigkeit.

Vor über 30 Jahren hat Miele gemeinsam mit der Firma Kreussler das Original-Nassreinigungssystem WetCare für die schonende und umweltfreundliche Reinigung empfindlicher Oberbekleidung vorgestellt. Im engen Erfahrungsaustausch mit den Anwendern und auch mit Textildesignern wurde das System seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und immer feiner auf die Anforderungen der professionellen Textilreinigung abgestimmt. Heute ist klar: die Nassreinigung bringt Wäschereien viele handfeste Vorteile – und das umso mehr, als der Anteil der für die Nassreinigung geeigneten Textilien laufend steigt.



Das effiziente Komplettsystem.

Miele Professional bietet rund um WetCare ein vollständiges System mit perfekt abgestimmten Komponenten an: Leistungsfähige Waschmaschinen und Trockner mit WetCare-Programmen, der patentierten Miele Schontrummel und frei programmierbaren Steuerungen mitsamt Betriebsdatenerfassung, aber auch Finishgeräte, vielfältiges Wäschereizubehör, den ausgezeichneten Miele Werkkundendienst sowie vielfältige Dienstleistungen für professionelle Anwender.



Innovation durch Forschung

WetCare ist das Resultat intensiver Forschungsarbeiten zur schonenden Reinigung quellbarer Naturfasern in Wasser unter Einsatz einer stark reduzierten Waschmechanik. Auslöser dieser Arbeiten war das Wissen um den ungünstigen Einfluss von halogenierten Kohlenwasserstoffen auf Umwelt und Gesundheit. Mittlerweile ist WetCare in Waschmaschinen von Miele Professional ab der Baureihe Kleine Riesen verfügbar und bietet der professionellen Textilpflege auch wirtschaftlich wichtige Vorzüge.

Das Plus für die Textilreinigung

WetCare gibt der Wäsche einen angenehm frischen Duft. Auch mit Blick auf Gesundheits-, Umwelt-, Immissions- und Arbeitsschutz weist das Original-Nassreinigungssystem ausschließlich Vorteile auf und erfüllt darüber hinaus alle Anforderungen des Umweltlabels „Blauer Engel“. Ein starkes Signal, das Kunden, Gäste in der Hotellerie bzw. Bewohner in Seniorenheimen zu schätzen wissen.

Meilensteine

- 1991 Vorstellung System
- 1993 Hessischer Innovationspreis für das Nassreinigungsverfahren Miele System Kreussler
- 1997 Erste frei programmierbare Steuerung PROFITRONIC
- 2000 Reinigungsprogramme für handwaschbare Wolle und Seide
- 2004 Frei programmierbare Steuerung PROFITRONIC M
- 2004 System AIR RECYCLING PLUS für Trockner
- 2005 Patentierte Miele SCHONTROMMEL in großvolumigen Waschmaschinen
- 2021 Produkteinführung der neuen Generation der 12–20 kg Benchmark Waschmaschinen und der 14–44 kg Trockner
- 2023 Produkteinführung der 9–11 kg Benchmark Waschmaschinen und Trockner
- 2025 Produkteinführung der 27–35 kg Benchmark Waschmaschinen

Schonende Pflege empfindlicher Textilien.



Perfekt für Ihre Anwendungen.

Das ist WetCare

Miele WetCare führt herausragende Innovationen und Technik Made in Germany in einem einzigartigen Reinigungssystem zusammen. Die empfindliche Wäsche wird in der der patentierten Miele Schontrommel kurzen Stauchimpulsen im Wechsel mit ausgedehnten Relaxationspausen ausgesetzt und gleitet dabei auf einem feinen Wasserfilm. Durch diese sanfte Bewegung steigert die Schontrommel die Formbeständigkeit und Lebensdauer der Wäsche, zudem verhindern ihre kleinen Durchtrittsöffnungen das Risiko von Fadenziehern.

Mit WetCare können Textilien aus empfindlichen Fasern gründlich und schonend gereinigt werden:

- Naturfasern wie Angora, Baumwolle, Kaschmir, Leinen, Seide, Schurwolle: z. B. Hosen, Oberhemden, Röcke, Blusen, Kleider
- Kunstfasern wie Viskose und Azetat: z. B. Gardinen, Regenmäntel, Kostüme
- Synthetische Fasern wie Acryl, Polyester, Sympatex, Goretex: z. B. Sport- und Funktionsbekleidung, Schutzkleidung
- Lederbekleidung
- Feder- und Daunenbetten

Vorteile von Miele WetCare gegenüber der Chemischen Reinigung

Lösungsmittel	<ul style="list-style-type: none"> Wasser statt halogenierter/langkettiger Kohlenwasserstoffe
Chemische Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> Waschmittel: fast vollständig biologisch abbaubar
Geruch der Textilien/Wäschereiluft	<ul style="list-style-type: none"> Angenehm frisch
Schmutzentfernung	<ul style="list-style-type: none"> Gut wirksam gegen wasserlösliche Anschmutzungen (z. B. Straßenschmutz, Urin, Salze)
Technischer Aufwand	<ul style="list-style-type: none"> Serien-Wäschereimaschinen von Miele Professional mit WetCare-Programmen statt aufwendiger Spezialmaschinen
Umweltschutz	<ul style="list-style-type: none"> Unkompliziertes kommunales Abwasser Keine verschärften Auflagen für Arbeits- und Immissionsschutz Keine Entsorgung von Destillationsrückständen Umweltzeichen „Blauer Engel“
Ressourcenaufwand	<ul style="list-style-type: none"> Niedrige Waschtemperaturen Kein Energie- und Kühlwasserverbrauch für Destillation von Lösungsmittel Geringer Waschmittelverbrauch: ca. 12 g je kg Textilgut

Textilreinigungen

Gewerbliche Textilreinigungen profitieren besonders stark von einer Auffächerung ihrer Angebotspalette, z. B. durch einen schnellen Service für spezielle Textilien. Die Kommunikation der hervorragenden Umwelt- und Gesundheitsschonung, etwa mithilfe des angesehenen Zeichens „Blauer Engel“, steigert zudem die Wertschätzung bei bestehenden und potenziellen Kunden.

Hotellerie

Hotelbetriebe können WetCare mühelos in ihre hauseigene Wäscherei integrieren. Auf diese Weise können sie z. B. einen hochwertigen Reinigungsservice über Nacht selbst für anspruchsvolle Textilien anbieten und die Zufriedenheit ihrer Gäste zusätzlich steigern. Gleichzeitig wird so die Auslastung und Wirtschaftlichkeit der Inhouse-Wäscherei optimiert.

Wohn- und Pflegeheime

Immer mehr Heimbetriebe nutzen WetCare, um damit unproblematische Oberbekleidung der Bewohner im eigenen Haus zu reinigen – ohne den Umweg über einen externen Dienstleister. Die wertvolle, über viele Jahre liebgewonnene Bewohnerwäsche wird effektiv geschont, unangenehme Gerüche werden durch einen angenehmen frischen Duft ersetzt.

Messe- und Eventveranstalter, Bühnenbetriebe, Kostümverleihe

Wo professionelle Maßstäbe angelegt werden, kommen oftmals besonders anspruchsvoll konfektionierte Textilien zum Einsatz. Mussten solche Stücke früher in die Chemische Reinigung gegeben werden, können sie heute mit WetCare kosteneffizient und bedarfsgerecht im eigenen Haus gepflegt werden.



Die internationale Textilpflegekennzeichnung nach DIN EN ISO 3758 ordnet der professionellen Nassreinigung das Pflegekennzeichen W im Kreis zu.

Dosierpumpen

für die WetCare-Anwendung

Miele Professional bietet eine perfekte Lösung für die komfortable, automatische Waschmittelzugabe. Das moderne Dosiertechnik-Portfolio umfasst Schlauchquetschpumpen und Membranpumpen mit hohen Förderleistungen für Waschmaschinen jeder Größe. Merkmale wie die einfache Installation und das vielfältige Zubehör machen die Dosierpumpen unverzichtbar in der WetCare-Anwendung.



Schlauchquetschpumpen

Die präzise arbeitenden Schlauchquetschpumpen erfüllen mit ihrer bewährten Technik alle gängigen Anforderungen.

Membranpumpen

Die besonders wartungsarmen Membranpumpen zeichnen sich durch ihre schnelle und hohe Dosierleistung aus.



Dosierpumpe	APMW 051	APMW 045
Pumpentyp	Schlauchquetschpumpen	Membranpumpen
Dosierleistung	bis zu 285 ml/min	bis zu 1.000 ml/min
für Waschmaschinen mit Beladungsmenge [kg]	6–32	14–32
Installationskit (im Lieferumfang enthalten)	Befestigungsmaterial, Quetschschläuchen, Schnellkupplung und vorkonfektioniertem Kabelbaum	Befestigungsmaterial und vorkonfektionierter Kabelbaum
Pumpenkits	2, 4 oder 6 Pumpen	1–6 Pumpen*

Alle Pumpen sind besonders einfach anschließbar über die Miele XCI-Box bzw. Connector Box und flexibel erweiterbar durch ihren modularen Aufbau.
Lieferbar sind auch Dosierlanzen in verschiedenen Längen und Durchmessern so akustische/optische Leestandswarner.
* Auch kombinierbar mit Schlauchquetschpumpe APWM 053

Waschmaschinen

für die WetCare-Anwendung



Kleine Riesen/Performance Plus Beladung 6–8 kg/Steuerung M Touch Flex

Passgenaue Leistungsgrößen für jede Anwendung

- Varianten für 6, 7 und 8 kg Beladungsmenge
- Große Programmvierfalt und intuitive Touch-Bedienung
- Digitale Vernetzungsmöglichkeit



Waschmaschine	PWM 906	PWM 907	PWM 908
Programmsteuerung	M Touch Flex	M Touch Flex	M Touch Flex
Beladungsmenge [kg]	6	7	8
Trommelvolumen [l]	57	64	73
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.600	1.600	1.600
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	704/48	704/48	704/48
Laufzeit** [min]	49	49	49
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714	850/596/714

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Waschmaschinen

für die WetCare-Anwendung

Benchmark/Performance Plus

Beladung 9–11 kg/Steuerung M Touch Pro Plus

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Breite und differenzierte Programmausstattung, vollständig anpassbar
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar



Waschmaschine	PWM 909	PDW 909
Programmsteuerung	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus
Beladungsmenge 1:9 [kg]	9	9
Trommelvolumen [l]	80	80
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.300	1.300
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	520/44	520/44
Laufzeit** [min]	45	45
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/727	1.352/799/940
* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss		

Benchmark/Performance Plus

Beladung 11–20 kg/Steuerung M Touch Pro Plus

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Breite und differenzierte Programmausstattung, vollständig anpassbar
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar



Waschmaschine	PWM 912	PWM 916	PWM 920
Programmsteuerung	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus
Beladungsmenge 1:10/1:9 [kg]	11–12	14–16	18–20
Trommelvolumen [l]	110	140	180
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.075	1.075	1.075
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	460/44	460/44	460/44
Laufzeit** [min]	42	43	44
Außenmaße H/B/T [mm]	1.352/799/940	1.452/924/849,5	1.452/924/950
* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss			

Benchmark/Performance Plus

Beladung 27–35 kg/Steuerung M Touch Pro Plus

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Breite und differenzierte Programmausstattung, vollständig anpassbar
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar



Waschmaschine	PWM 927	PWM 935
Programmsteuerung	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus
Beladungsmenge [kg]	27	35
Trommelvolumen [l]	240	320
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.100	1.060
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	542/41	502/44
Laufzeit** [min]	47	49
Außenmaße H/B/T [mm]	1646/1090/1250	1646/1090/1275
* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss		

Profitronic M in Trennwandausführung

Beladung 16–32 kg/Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Große Vielfalt von anwendungsspezifischen Waschprogrammen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 11 Sprachen wählbar
- Chipkartenleser



Waschmaschine	PW 6163	PW 6243	PW 6323
Programmsteuerung	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M
Beladungsmenge [kg]	16	24	32
Trommelvolumen [l]	160	240	320
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.025	975	975
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	400/46	360/46	360/41
Laufzeit** [min]	55	53	61
Außenmaße H/B/T [mm]	1.705/1.110/890	1.705/1.337/890	1.705/1.558/890
* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss			

Trockner

für die WetCare-Anwendung

Kleine Riesen/Performance Plus

Beladung 8 kg/Steuerung M Touch Flex

- Kompakte Gerätegröße für jede Anwendung**
- Schnell, Wäsche schonend und platzsparend
 - Große Programmvierfalt und intuitive Touch-Bedienung
 - Zahlreiche Spezialprogrammen serienmäßig



Trockner	PDR 908 ROP EL/ PDR 908 HP P
Programmsteuerung	M Touch Flex
Trocknungssystem	Abluft/Wärmepumpe**
Beladungsmenge [kg]	8
Trommelvolumen [l]	130
Laufzeit Baumwolle/Mischgewebe* [min]	42/37
Beheizungsart	EL/HP
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/717
EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, *Laufzeit im Programm Schranktrocken, **Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittel R290, Kältemittelmenge 0,149 kg, Treibhauspotential Kältemittel: 3 kg CO ₂ e, Treibhauspotential Gerät: 0,45 kg CO ₂ e	

Benchmark/Performance Plus

Beladung 14–22 kg/Steuerung M Touch Pro Plus

- Spitzenleistung auf den Punkt gebracht**
- Umfassend anpassbar an individuelle Anforderungen der Textilpflege
 - Intuitive Programmbedienung mit Fingergesten
 - Gesteigerte Energieeffizienz durch innovative Umluftsteuerung
 - Zahlreiche Spezialprogramme



Trockner	PDR 914	PDR 918	PDR 922
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Abluft
Beladungsmenge 1:25/1: 18 [kg]	10–14	13–18	16–22
Trommelvolumen [l]	250	325	400
Laufzeit* [min]	24	24	24
Beheizungsarten	EL, G	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Außenmaße H/B/T [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035	1.400/906/1.162
EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfheizung, indirekt, * Laufzeit im Programm Schranktrocken			

Benchmark/Performance Plus

Beladung 10 kg/Steuerung M Touch Pro Plus

- Starke Trockenleistungen und einzigartigen Ausstattungsmerkmale**
- Programme für zahlreiche Anwendungen
 - Komfortable Programmbedienung mit Drehwahlschalter und Fingergesten
 - Varianten mit Zeitsteuerung (TOP) und Restfeuchtesteuerung (ROP)



Trockner	PDR 910
Programmsteuerung wahlweise	M Touch Pro
Trocknungssystem	Abluft
Beladungsmenge 1:22,5/1: 18 [kg]	8–10
Trommelvolumen [l]	180
Laufzeit* [min]	36
Beheizungsart	EL, G
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/763
EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfheizung, indirekt, * Laufzeit im Programm Schranktrocken	

Benchmark/Performance Plus

Beladung 28–44 kg/Steuerung M Touch Pro Plus

- Spitzenleistung auf den Punkt gebracht**
- Umfassend anpassbar an individuelle Anforderungen der Textilpflege
 - Intuitive Programmbedienung mit Fingergesten
 - Gesteigerte Energieeffizienz durch innovative Umluftsteuerung
 - Zahlreiche Spezialprogramme



Trockner	PDR 928	PDR 944
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Beladungsmenge 1:25/1: 18 [kg]	20–28	32–44
Trommelvolumen [l]	500	800
Laufzeit* [min]	29	29
Beheizungsarten	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Außenmaße H/B/T [mm]	1.640/1.206/1.019	1.640/1.206/1.019
EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfheizung, indirekt, * Laufzeit im Programm Schranktrocken		

360PRO — Die ganzheitliche und nachhaltige Lösung für Ihre täglichen Herausforderungen

Mit unseren erprobten und bewährten ganzheitlichen Lösungen können Sie sich bei der Aufbereitung voll und ganz auf uns verlassen. Miele Professional bietet Ihnen optimale Lösungen, um den vielfältigen Anforderungen in Ihrem Business gerecht zu werden. Von der Planung und der Kalkulation bis hin zur Umsetzung und Wartung sind wir an Ihrer Seite und stellen sicher, dass Sie sich gänzlich auf Ihre tägliche Arbeit konzentrieren können.

Das nennen wir 360PRO.



Service- lösungen, auf die Sie zählen können

Unser Service heißt PROtect und vereint umfassende Serviceleistungen, maximale Budgetkontrolle und eine reibungslose Ersatzteilversorgung. Unsere eigenen als auch die technischen Mitarbeiter des Fachhandels sind speziell geschult und führen Servicearbeiten nach Miele eigenen sowie gesetzlichen Anforderungen durch und übernehmen die technische Dokumentation. So wird die Prozesssicherheit und der langfristige Werterhalt Ihrer Maschinen sichergestellt. Wir beraten Sie transparent und branchenspezifisch, koordinieren Termine und garantieren die Verfügbarkeit passender Ersatzteile – auch 15 Jahre nach Serienauslauf. Unser flächendeckendes Servicenetz schützt Ihre Maschinen und Ihr Business, sodass Sie sich um nichts sorgen müssen.



Mehr Informationen über PROtect:
www.miele-professional.de/protect

Miele MOVE steht für Digitalisierung und Fortschritt

Organisieren Sie Ihren Arbeitsalltag einfacher, strukturierter und effizienter mit den digitalen Lösungen von Miele Professional. Starten Sie mit Miele MOVE Connect als kostenloses Basismodul und ergänzen Sie nach Bedarf Zusatzmodule mit erweitertem Funktionsumfang, die speziell auf Ihre Branche ausgerichtet sind. Gehen Sie mit uns den Schritt in Richtung digitale Zukunft. Mehr Informationen unter: www.miele-move.com



Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Vertrieb und Service

Telefon 05241 22 44 644
Mo. – Fr. 8:00 – 17:30 Uhr

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommiertere Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Geräten jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.